

Артикул:

QB650

Наименование:

Игрушка для детей до 3 лет, несущая на себе массу тела ребёнка: ходунки «Funny» (Фанни), с товарным знаком «Babyton» (Бэбитон)

Изготовитель:

Anhui Kiss Baby Import & Export Co, Ltd (Аньхой Кисс Бэби Импорт энд Экспорт Ко, Лтд). Адрес: the intersection of Wanggang Road and Changjiang East Road, Yaohai District, Hefei City, Anhui Province, 230011, China(пересечение Ванган Роуд и Чанцзян Ист Роуд, Яохай Дистрикт, Хэфэй Сити, провинция Аньхой, 230011, Китай).

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

3 месяца со дня продажи.

Рекомендации по использованию:

Ходунки предназначены для детей весом до 12 кг, умеющих самостоятельно сидеть. Вертикальное положение спинки неприемлемо для детей младше 6 месяцев! Внимание! Не используйте ходунки, если ребёнок не умеет самостоятельно сидеть. Для безопасности ребёнка удалите все пластиковые упаковочные элементы. Сборка ходунков должна осуществляться только взрослыми. Не используйте ходунки, если они повреждены или сломаны. Внимание! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра взрослых. Используйте ходунки только на твёрдых ровных поверхностях (на ровном полу). Не используйте ходунки вблизи нагревательных, отопительных приборов и источников огня — это может представлять опасность для здоровья и жизни ребёнка. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраняйте информацию от изготовителя с упаковки товара. Внимание! Все действия с батарейками должны выполнять взрослые. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из изделия. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте детали съёмной музыкальной игровой панели в воду. Информация по уходу за изделием: см. в прилагаемой инструкции. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение.

Комплектация:

Ходунки со съёмной музыкальной игровой панелью (панелью с игрушками), со звуковыми и световыми эффектами, с питанием от 2 химических источников тока типа «АА» (в комплект не входят).

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011, ТР ТС 020/2011.

