



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

В комплект входят 2 батарейки "AAA".

Максимальная нагрузка: 23 кг.

Храните мелкие детали вдали от детей.



My Size® Potty
Горшок 2-в-1 **"TRAIN & TRANSITION"**

Руководство пользователя


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **НИКОГДА** не оставляйте ребенка без присмотра.
- Используйте только на ровной поверхности.
- **НЕ** используйте на приподнятой поверхности.
- **НЕ** используйте съемное сиденье горшка на мягком сиденье унитаза.
- **НИКОГДА** не поднимайте и не переносите изделие с ребенком на нем.
- Данное изделие не является игрушкой. **НЕ** позволяйте детям играть с ним.
- Прекратите использование изделия, если оно повреждено, сломано или разобрано.

⚠ СИГНАЛ РАЗРЯДА БАТАРЕИ

- Не смешивайте старые и новые батареи.
- Не смешивайте щелочные, стандартные или перезаряжаемые батареи.
- Извлекайте батареи, если изделие не используется в течение длительного периода времени или когда батареи разряжены.
- Утилизируйте разряженные батареи в соответствии с инструкциями.
- Батареи должны быть поставлены с правильной полярностью.
- **ВНИМАНИЕ!** Опасность взрыва в случае замены батареи неправильного типа.
- Храните все батареи в недоступном для детей месте.


Комплектация



Инструкция по сборке

1

Начните с
Нижней Базы
Горшка (D),
сложите и
аккуратно
прижмите каждый
компонент один к
другому.



2

Поместите звуковой
модуль (H) в нижнюю
часть крышки бака (G)
Клик!

Поместите
крышку бака
на резервуар



ГОТОВО!

Использование горшка


Поместите горшок на
невысокую ровную
поверхность




Крышка на баке
обеспечивает
доступ к салфеткам
(не входят в комплект)
и к отсеку для хранения
крючков.



Нажмите на
ручку, чтобы
активировать
звук.



Извлеките горшок,
чтобы опустошить его
содержимое.



Переход к использованию унитаза



* подходит для большинства круглых и овальных сидений унитаза.




Повесьте сиденье горшка на крючок, когда он не используется.




Замена батареек

Откройте отсек для батареи с помощью отвертки. Извлеките батареи.



Закройте и закрутите отсек для отвертки с помощью отвертки.



Чистка и обслуживание

- Никогда не используйте данное изделие, если есть какие-либо незакрепленные, поврежденные или отсутствующие детали.
- Проверяйте изделие перед сборкой и периодически во время использования.
- Извлеките горшок, чтобы опустошить его от содержимого, и промойте водой с мылом.
- Протрите поверхность влажной тканью или губкой, используя мягкое мыло и чистую теплую воду. Вытрите насухо.

Мы здесь, если Вам нужна помощь!

Если у вас есть какие-то вопросы, свяжитесь с нашим Отделом по работе с потребителями по тел.

1-401-671-6551 или www.summerinfant.com/contact

summer®

Summer Infant (USA), Inc.

1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551

© 2018 Summer Infant (USA), Inc.

Пожалуйста, сохраните информацию для дальнейшего использования. Цвета и стили могут отличаться. Сделано в

Китае.

8/18