


- GB TO REPLACE BATTERIES
- FR POUR REMPLACER LES PILES
- DE BATTERIEN AUSTAUSCHEN
- ES PARA CAMBIAR LAS PILAS
- PT PARA SUBSTITUIR AS PILHAS
- IT PER SOSTITUIRE LA BATTERIE
- NL DE BATTERIJEN VERVANGEN

- GB BYTA BATTERIER
- CS SÁDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- FR SLIK BYTTER DU BATTERIER
- ES VAHNTAMINEN
- GB ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ
- NB WYMIANA BATERII

- GB ELEMCSERE
- FR PILLERI DEĞİŞTİRMEK İÇİN
- CS VÝMĚNA BATERIÍ
- SK VÝMENA BATERIÍ
- RO PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR
- RU ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
- GB ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ

- GB ZA ZAMJENU BATERIJE
- FR KAIP PAKEISTI BATERIJAS
- GB ZAMENJAVA BATERIJ
- GB ЗАМІНА БАТАРЕЙ

لتغيير البطاريات GB



GB x3 1.5V A76 LR 44

- GB Replace with 3 x 1.5V "A76" or LR44 size batteries. Demo batteries included.
- FR Remplacer par des piles 3 x 1,5V "A76" ou LR44. Piles de démonstration incluses.
- DE Durch 3 x 1,5 V LR44 (A76) Batterien ersetzen. Testbatterien enthalten.
- ES Reemplazar por 3 pilas LR44 de 1,5V. Pilas de demostración incluidas.
- PT Substituir por 3 pilhas "A76" ou LR44 de 1.5V. Pilhas de demonstração incluídas.
- IT Sostituire con 3 batterie da 1,5 V "A76" o LR44. Pile per la prova incluse.
- NB Vervangen door 3 x 1,5V "A76" of LR44 batterijen. Demonstratiebatterijen inbegrepen.
- GB Ersätt med 3 x 1,5 V (4.5 x V) LR44-batterier. Demobatterier ingår.
- GB Udskiift med 3 x 1,5 V "A76" - eller LR44-batterier. Demobatterier inkluderet.
- NB Erstattes med 3 x 1,5 V "A76" - eller LR44-batterier. Demobatterier inkludert.
- GB Vaihda tilalle 3 x 1,5 V A76- tai LR44-kokoiset paristot. Kokeiluparistot mukana.
- GB Αντικαταστήστε με μπαταρίες 3 x 1,5V «A76» ή LR44. Προσλαμβάνονται προοφωρινές μπαταρίες.
- GB Wymiana baterii: 3 x 1,5 V "A76" lub LR44. Zawiera baterie, dzięki którym można zademonstrować działanie.

- GB Cserélje ki 3 db 1,5 V "A76" vagy LR44 méretű elemre. A "Demo" üzemmódot biztosító elemeket tartalmaz.
- FR Pilleri, 3 adet 1,5 voltluk A76 (LR44) tip pille deđiştirin. Demo piller kutunun içindedir.
- CS Vyměňte za 3 x 1,5 V baterie typu "A76" nebo LR44. Baterie na ukázku přiloženy.
- SK Vymeňte za 3 x 1,5 V batérie typu "A76" alebo LR44. Demo batérie sú priložené.
- RO Înclocuiți cu 3 baterii x 1,5V tip „A76” sau LR44. Baterii pentru demonstrație incluse.
- GB Замените на 3 батарејки 1,5В типа "A76" или LR44. в комплекте демонстрационных батарејки.
- GB Сменете с 3 x 1,5V LR44 (A76) батерии. Батериите за проба са част от опаковката.
- GB Zamijenite LR44 (A76) baterijama (3 kom) od 1,5V. Uključene su probne baterije.
- GB Keiskite 3 x 1,5V A76 arba LR44 baterijomis. Pridedamos demonstracinės baterijos.
- GB Zamenajte s 3 baterijami 1,5 V LR44 (A76). Demo baterije so priložene.
- GB Замінити батареями: 3 x 1,5 В типу А76 або LR44. Докладаються пробні батареї.
- GB استبدل البطارية باستخدام بطاريات LR44(A76) 3 x 1.5 فولط. بطاريات التجريبية مشمولة.



- GB GLOVE ONE SIZE
- FR TAILLE UNIQUE
- DE HANDSCHUH HAT EINHEITSGRÖSSE
- PT GUANTE DE TALLA ÚNICA
- PT LUVIA DE TAMANHO ÚNICO
- IT TAGLIA UNICA
- NB HANDSCHOEN EEN MAAT
- GB HANSKE I EN STORLEK
- GB HANSKE I EN STØRRELSE
- NB HANSKE I EN STØRRELSE
- FR YHDEN KOON HANSKA
- GB TANTI ONE SIZE
- PT RĘKAWICZKA W JEDNYM ROZMIARZE
- GB A KESZTYŰ CSAK EGY MÉRET BEN KAPHATÓ
- FR TEK BOY ELDVÉN
- CS JEDNA VELIKOST RUKAVICE
- SK RUKAVICA MÁ JEDNU VEĽKOSŤ
- GB MĀNUŠĀ MĀRIME UNIČĀ
- GB БЕЗРАЗМЕРНА ПЕРЧАТКА
- GB РЪКAVИЦА В УНИВЕРСАЛЕН РАЗМЕР
- GB RUKAVICA UNIVERZALNE VEĽIČINE
- GB VIENO DVDŽIO PIRŠTINĖ
- GB ROKAVICA, ENOTNA VEĽIKOST
- GB УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОЗМІР

قفاز موحد المقاس GB

5+




Hasbro

- PLAY
- JOUER
- SPIELEN
- PARA JUGAR
- BRINCAR
- GIOCA
- SPELEN
- LEK
- LEG
- LEK
- LEIKKIMINEN
- ΠΑΙΧΝΙΔΙ
- ZABAWA
- JÁTÉK
- OYNAMA
- HRA
- HRA
- PENTRU A JUCA
- ИГРАТЬ
- ИГРАЙ
- IGRA
- NAUDOJIMAS
- IGRA
- КОРИСТУВАННЯ

تشفيل

- PLACE GLOVE ON RIGHT HAND.
- GLISSE LA MAIN DROITE DANS LE GANT.
- ZIEHE DEN HANDSCHUH AN DIE RECHTE HAND AN.
- PONERSE EL GUANTE EN LA MANO DERECHA.
- COLOCA A LUVA NA MÃO DIREITA.
- INDOSSA IL GUANTO SULLA MANO DESTRA.
- DOE HANDSCHOEN AAN RECHTERHAND AAN.
- SÁTT HANDSKEN PÅ HÖGER HAND.
- TAG HANDSKEN PÅ HØJRE HÅND.
- TA HANSKEN PÅ HØYRE HÅND.
- LAITA HÄNSKA OIKEAAN KÄTEEN.
- ΦΟΡΕΣΤΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ.
- REKAWICZKĘ ZAŁOŻYĆ NA PRAWĄ DŁOŃ.
- HÜZD FEL A KESZTYŰT A JOBB KEZEDRE.
- ELDŪVENI SAĞ ELİNİZE GİYİNİZ.
- NAVLEKNĚTE SI RUKAVICI NA PRAVOU RUKU.
- DAJTE RUKAVICU NA PRÁVŮ RUKU.
- PUNE MĀNUŠA PE MĀNA DREAPTĂ.
- НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКУ НА ПРАВУЮ РУКУ.
- СЛОЖЕТЕ РЪКАВИЦАТА НА ДЯСНАТА РЪКА.
- NAVUŠITE RUKAVICU NA DESNU RUKU.
- UŽSĪMAUKITE PIRŠTĪNĒ ANT DEŠINĒS RANKOS.
- ROKAVICO SI NADENITE NA DESNO ROKO.
- ОДЯГНІТЬ РУКАВИЦЮ НА ПРАВУ РУКУ.

يتم وضع القفاز على اليد اليمنى.



HABSBRO.COM/SPIDERMAN

MARVEL
marvelkids.com

Hasbro

CE

© MARVEL. © 2015 Hasbro. All rights reserved / Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK. © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahaga Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

0915B5765EU4