

**Коляска, комбинированная 2в1 “JANA”  
торговой марки «НОСО» Austria.  
Артикул МК3383.**



**Предназначено для использования от 0-36 мес.**

**BABY & COMPANY GMBH**  
Spitzgasse 28  
A-5270 Mauerkirchen  
E-mail: [office@hoco.at](mailto:office@hoco.at)  
[www.hoco.at](http://www.hoco.at)



**Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.**

**Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.**

### **Указания по технике безопасности**

**Внимание!** Этот продукт был предназначен исключительно для транспортировки детей. Любое неправильное использование может привести к повреждению продукта, которое позже может повлиять на безопасность вашего ребенка.

Внимательно прочитайте эти указания перед использованием коляски и сохраните для дальнейшего использования.

Несоблюдение указаний может привести к неисправности в технических характеристиках продукта и, следовательно, повлиять на безопасность вашего ребенка.

Цвет и особенности продукта могут отличаться от показанных на схеме.

Коляска подходит для перевозки одного ребенка в возрасте от 0 до 36 месяцев и Максимальный вес 15 кг.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием удалите все пластмассовые и упаковочные элементы.

Убедитесь, что пластиковые пакеты для упаковки коляски хранятся в недоступном для детей месте.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в коляске!

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж и демонтаж коляски может быть осуществлен только взрослыми.

Соблюдайте особую осторожность при сборке или разборке коляски.

Убедитесь, что собранные части прочно зафиксированы.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием убедитесь, что все замки на коляске надежно закреплены и что люлька или прогулочный блок должным образом закреплены на раме.

**ВНИМАНИЕ!** Как только ребенок начинает сидеть прямо, всегда используйте 5-ти точечный ремень безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** Любые грузы, помещенные в корзину или прикрепленные к раме коляски, влияют на устойчивость коляски. (максимальная нагрузка в корзину 3 кг).

**ВНИМАНИЕ!** При остановке всегда блокируйте колеса тормозом. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе

Используйте только оригинальные запасные части или аксессуары, которые были специально рекомендованы изготовителем.

Если коляска оснащена пневматическими шинами, регулярно проверяйте давление воздуха! (ЗАМЕТКА: слегка нажмите большим пальцем). Максимальное рекомендованное давление воздуха показано на шине.

ПРИМЕЧАНИЕ: воздушные шины могут оставлять следы на ламинате, паркете или на пластиковых полах!

### **Уход и техническое обслуживание коляски:**

Все текстильные части могут быть сняты для стирки. Информацию по уходу можно найти на вшивных ярлыках.

Никогда не используйте острые или абразивные чистящие средства, вместо этого используйте мыльный раствор или специальные текстильные чистящие средства.

Пластиковые части и рама также должны быть очищены мыльным раствором.

После использования детской коляски в дождь или во влажных условиях, всегда протирайте на сухо.

Интенсивное воздействие солнечного света может вызвать выцветание, особенно в текстильных материалах, но это не является дефектом.

## Сборка

- 1) Разблокировать фиксатор и потянуть раму до щелчка.



- 2) Вставьте заднюю ось к раме, пока он не встанет на место. Потяните вниз, чтобы убедиться, что она правильно зафиксирована.



## Установка / снятие задних колес:

Заднее колесо вставьте в отверстие пока оно не встанет на место (рисунок 3), чтобы снять колесо тяните вниз кнопку фиксатора и снимите колесо (рисунок 4).



Рис.3



рис.4

## Установка / снятие передних колес:

Передние колеса вставьте в специальные отверстия, до щелчка (рисунок 5). Для снятия колес нажмите кнопку фиксатора и потяните колесо вниз (рис.6).



Рис.5



рис.6

## Поворотная функция:

Чтобы активировать/заблокировать поворотную функцию передних колес необходимо отодвинуть фиксатор вправо/влево.



### **Установка / снятие части сиденья:**

Закрепить прогулочный блок в отверстия на раме (рисунок 8) до щелчка. Чтобы удалить, нажмите кнопки с двух сторон рамы под сиденьем (рисунок 9).



Рис.8




Рис. 9

Примечание: Прогулочный блок можно устанавливать в обоих направлениях.

Регулировка спинки сиденья:



Рис.10

Потяните ручку вверх чтобы отрегулировать спинку в нужное положение (рис.10)  
3 положения регулировки.

### **Регулировка подставки для ног:**

Нажмите одновременно с обеих сторон на кнопку фиксатора и отрегулируйте подставку в нужное положение. (рисунок 11)



Рис.11

### **Установка крыши:**

Закрепите два пластиковых зажима крыши к раме. Чтобы удалить потяните зажимы на себя.



Приведения в действие тормоза:

Тормозной рычаг вниз, чтобы активировать тормоз. Тормозной рычаг вверх, чтобы отпустить тормоз.



**ВНИМАНИЕ!** При остановке всегда используйте стояночный тормоз.

### **Регулировка ручки:**

Чтобы отрегулировать ручку по высоте необходимо нажать на фиксатор, как показано на рисунке (Рис.14),



### **Ремень безопасности:**

Чтобы застегнуть ремень безопасности нужно вставить две пряжки (А и В) в центральную пряжку (С). Чтобы открыть ремень безопасности, нажмите на клипсы и в то же время тяните. Чтобы гарантировать максимальную безопасность вашего ребенка, следует правильно настроить длину ремня. Длина пояса должна быть отрегулирована таким образом, чтоб ремень плотно удерживал ребенка.



Отделить / прикрепить бампер:

Чтобы снять бампер нужно нажать на кнопку фиксатора, который расположен в нижней части с обеих сторон.



**Складывание:**

Чтобы сложить коляску вам необходимо потянуть оба блокировочных рычага к себе (рис. 17), и в то же время давить ручку вниз. Фиксатор заблокируется автоматически (Рис.18)




Рис. 17



рис. 18

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Коляску нельзя складывать с установленной на раме люлькой.

**Установка люльки:**



Чтобы установить люльку, прежде всего нужно удалить внутреннюю обивку и матрас. Теперь необходимо установить две вертикальные распорки, толкаем их, пока распорки не зафиксируются в пазы, после чего материал люльки должен плотно натянуться. Теперь вы можете положить матрас обратно в люльку. (Рис.19). Чтобы сложить люльку, в первую очередь необходимо удалить внутреннюю обивку и матрас, а затем вытащить вертикальные распорки из пазов. (Рис.20).




Рис.19




рис.20

### Установка / снятие люльки:

Чтобы установить люльку на раму необходимо установить адаптер вертикально.

Адаптер установлен на люльке, чтобы установить его вертикально необходимо нажать на кнопку фиксатора.



Для надежной фиксации на дне люльки установлен дополнительный рычаг жёсткости (рис.21), который необходимо установить закрепить на раме. Рис. 22



Рис.21



рис. 22

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Детскую люльку можно устанавливать только противоположно направлению движения, как показано на рисунке.

