

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ GE-706

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника ENERGY станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это случилось, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения.

Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора



Работа

Распакуйте прибор.

Установите батарейки соблюдая полярность.

Одежду, которую необходимо почистить, разместите на гладкой ровной поверхности. Чтобы включить машинку используйте переключатель на корпусе прибора.

Включите машинку, плавно перемещайте ее по ткани для удаления катышков. После окончания работы выключите прибор.

ВАЖНО! Чтобы не повредить ткань или защитную сетку, не нажимайте на машинку во время чистки.

Очистка и уход

- Регулярно очищайте прозрачную емкость от катышков. Для того чтобы снять емкость, потяните ее вниз с боковых сторон, чтобы одеть снова - вставьте выемки на тыльной стороне емкости в пазы на внутренней поверхности корпуса прибора. Двигайте емкость вверх до щелчка.
- Защитную металлическую сетку очищайте щеткой.
- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
- Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Технические параметры

Питание от 2х батареек типа AA (не входят в комплект) 3В

Мощность 3 Вт

Срок службы – 3 года.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: машинка предназначена для удаления катышков с одежды, работает от батареек.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит.Э.

Импортеры в Республике Беларусь: ОДО «Белоптторг», Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 44, тел. +375(222)244567. ООО «Асти Компани», Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7а, 26 этаж, каб. 3, 220004, тел. +375(44)5505091

Производитель-экспортер: НИНГБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO.,LTD). Адрес: RM. 2113, NO. 118 DALIANG STREET, HAISHU, NINGBO, CHINA RM. 2113, №118 ДАЛЯН СТРИТ, ХАЙШУ, НИНБО, КИТАЙ. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ.

Товар соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза.

