

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для детей, не умеющих самостоятельно сидеть. Изделие не является защитой от рисков, связанных с водой. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра взрослых! Постоянно придерживайте ребенка! Не поднимайте ребенка вместе с горкой! Не используйте горку для купания на неровных и негладких поверхностях.

ИНСТРУКЦИЯ: Поставьте горку для купания в детскую ванночку, в ванну или душевую кабину вдали от крана с водой. Проверьте температуру воды, рекомендуемая температура воды 37°C. Поместите ребенка на горку, наполните ванну водой не выше уровня, указанного на изделии.

Не допускается использование некомплектного или вышедшего из строя изделия. Использование не по назначению и изменение изделия запрещены и могут стать причиной траевмы и/или повреждения изделия.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоответствующего использования.

УХОД: Перед первым использованием и при дальнейшей эксплуатации изделие рекомендуется мыть мыльным раствором, тщательно ополаскивать и протирать сухой тряпкой. Во избежание повреждений запрещено использовать отбеливатели и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ: Изделия из пластмасс хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.