

# Кобра на инфракрасном управлении

Арт.8808

## Инструкция

# rattle snake

Полное управление: движение вперед, повороты направо и налево, остановка, движения языка, извивающийся хвост.




### 1. Комплектация



### 2. Установка батареек


- Откройте крышку батарейного отсека с помощью отвертки.
- Поместите 3 батарейки типа LR44 как показано на картинке. (Соблюдайте полярность!)
- Закройте крышку батарейного отсека с помощью отвертки.



### 3. Инструкция по зарядке

Зарядка от компьютера

- Вставьте зарядный кабель в USB-порт компьютера.
- Выключите змею и подсоедините ее к зарядному кабелю. Во время зарядки батареи индикатор USB кабеля будет мигать.
- Примерно через 30 минут, когда батарея будет заряжена, индикатор погаснет.



### 4. Пульт управления




### 5. Управление

Управляемая дистанция: 15 метров  
Время работы: 20 минут при полной зарядке


#### 1) Вперед/назад

Нажмите клавишу регулировки движения/остановки для начала движения змеи, нажмите эту клавишу еще раз для остановки змеи.



#### 2) Поворот влево

Нажмите клавишу поворота влево



#### 3) Поворот вправо

Нажмите клавишу поворота вправо




#### 4) Переключатель каналов

Вы можете использовать переключатель каналов для контроля управления змеями с тремя разными частотами. Вы можете использовать 3 пульта управления с разными частотами для игры с тремя змеями одновременно. Сначала переключите селектор в положение "А", затем включите змею. Нажмите любую кнопку для завершения установки связи. Затем переключите селектор в положение "В" или "С" и повторите предыдущие шаги. Теперь вы сможете использовать только один пульт для управления змеями с тремя разными частотами.



### 6. ВНИМАНИЕ

- Не разрешайте детям играть без присмотра взрослых.
- Если в месте игры есть другой источник и/к излучения, смените место игры, так как это может помешать работе змеи.
- Если батарея разряжена, прекратите игру.
- Храните игрушку в сухом и прохладном месте.
- Не храните игрушку рядом с огнем, в местах с высокой температурой и влажностью.
- Если батарея намочка, убедитесь, что она высохла, перед тем, как использовать ее снова.
- Не вращайте колесики змеи вручную, если она статична.
- Не нажимайте на змею во время того, как она движется или стоит, это может повредить колесики.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) : \_\_\_\_\_
- Дата покупки : \_\_\_\_\_
- Штамп магазина: \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.  
Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz