

Артикул:

МС11589

Наименование:

Книга серии: Три кота. Звуковые книжки. Уроки вежливости

Изготовитель:

«Beijing Allied Fortune International Trade Ltd.», Китай, Greenergy Park, Beijing

Страна производства:

Китай

Рекомендации по использованию:

Замена батареек производится только взрослыми. Для работы данного устройства требуются 3 батарейки AG10 / LR1130 [1,5V x 3 шт. =4,5V]. Для замены батареек открутите винт в верхней лицевой части звукового модуля, потяните и выдвините слот с батарейками из верхней торцевой части корпуса. Извлеките и безопасно утилизируйте старые батарейки, вставьте новые, соблюдая полярность, указанную на рельефной схеме на слоте. Задвиньте слот на место, закрутите винт до упора. **ВНИМАНИЕ!** Уровень зарядки батареек может снизиться в процессе транспортировки или хранения книги. Для нормальной работы изделия всегда используйте свежие батарейки. Не оставляйте батарейки без использования изделия на длительное время. Не смешивайте различные по типу и уровню зарядки батарейки. Не перезаряжайте одноразовые батарейки! Не используйте перезаряжаемые батарейки!

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"