

Детские универсальные коляски предназначены для прогулок с детьми с рождения до 3-х лет, с максимальным весом 15 кг. Модель состоит из люльки для новорождённого и прогулочного блока для малышек постарше. Коляска, с установленной на раму люлькой предназначена для детей с первых дней жизни и до 6 месяцев. Коляска, с установленным на раму прогулочным блоком, предназначена для детей от 6 месяцев до 3-х лет. Коляску можно использовать только для прогулок на улице.

Внимание: При покупке поверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, наличие отметки о дате продажи и печати магазина.

Внимание: Данное руководство и условия гарантии носят обобщенный характер и могут отличаться от положений, указанных в инструкциях по эксплуатации некоторых моделей. В случае расхождения инструкций применяется та, которая была в комплекте с коляской.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕС С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА!

Общие условия эксплуатации колясок.

- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Общий вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 2 кг. Не перегружайте багажную корзину и не используйте ее для перевозки ребенка или животных!
- Коляска может использоваться для новорожденных детей при условии, что спинка полностью разложена (в лежачее положение). Сидячее положение спинки может быть применено только если ребенку более 6 месяцев! Регулировать положение спинки можно только когда ребенок не находится в коляске. После регулировки спинки убедитесь, что спинка зафиксирована в нужном положении.
- Сборка, складывание и раскладывание коляски должны осуществляться только взрослыми!
- Перед тем как посадить ребенка в коляску, обязательно убедитесь, что она полностью разложена и зафиксирована в разложенном состоянии.
- Чтобы ребенок не мог выпасть или выскользнуть из коляски, (он может при этом получить серьезные травмы), всегда используйте ремни безопасности. После застегивания пряжки отрегулируйте ремни так, чтобы они удобно охватывали и надежно удерживали ребенка. Периодически проверяйте, не повреждены ли ремни безопасности!
- Всегда используйте передний бампер, когда ребенок находится в коляске. Никогда не поднимайте коляску за бампер, это может привести к серьезным повреждениям!
- Перед каждым использованием коляски проверяйте, нет ли в ней повреждений!
- Не использовать матрасик толщиной более 10 мм!
- Не кладите в коляску дополнительные матрасики, подстилки и подушки, это может помешать правильному использованию ремней безопасности!
- Складывайте и раскладывайте коляску аккуратно, чтобы не прищемить пальцы.
- Не пытайтесь поднимать, складывать, раскладывать или ремонтировать коляску, когда ребенок находится в ней. Коляска может внезапно сложиться и поранить ребенка! Не допускайте ребенка к движущимся и мелким деталям коляски!
- Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.
- Каждый раз перед использованием коляски убедитесь, что все аксессуары хорошо закреплены. Проверьте, правильно ли установлены и зафиксированы бампер и крыша.
- Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка. Не перевозите в ней одновременно двоих или более детей!

Замечания и советы по эксплуатации

- В коляске может находиться максимум один ребенок.
- Не оставляйте коляску с ребенком на наклонных плоскостях.
- Не перегружайте коляску сумками и сетками.
- Всегда оставляйте коляску на тормозе.
- Оси колес рекомендуется периодически смазывать силиконовым спреем
- Оберегайте коляску от чрезмерного намокания и воздействия солнечных лучей.

- Каждый раз после использования коляски ее следует протереть сухой тряпочкой.
- Обивку коляски следует чистить щеткой или мягкой губкой, используя мыло или мягкое моющее средство. Не следует доводить до образования подтеков на обивочной ткани.
- Въезжая на бордюр или ступеньку, следует приподнять переднюю подвеску, несоблюдение этого правила может привести к повреждению конструкции коляски.
- Избегайте ударов передними колесами о твердые предметы (бордюры, камни и т.д.)
- Перегрузка, неправильное складывание или использование несоместимых аксессуаров может повредить или сломать коляску.
- Передвигайте коляску только в прогулочном темпе. Нельзя использовать коляску при беге, катании на роликах и т.п.
- Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах. Вы можете внезапно потерять контроль над коляской или ребенок может выпасть из нее. Будьте особенно внимательны, когда заходите на бордюр с коляской или сходите с него.
- Не оставляйте коляску возле бассейнов, вблизи открытого огня (камин, печь) или иных источников повышенной опасности.
- Не позволяйте ребенку вставать в коляске, самостоятельно залезать в нее или висеть на ней.
- Коляска – не игрушка, не позволяйте ребенку играть с ней без присмотра!
- Когда коляска стоит неподвижно, колеса обязательно должны быть заблокированы, особенно когда сажаете или достаете ребенка из нее!
- Периодически проверяйте состояние коляски и все ее конструктивные части. Не используйте коляску, если она имеет повреждения.
- Конструкция коляски допускает монтаж и использование только указанных в инструкции аксессуаров. Производитель гарантирует безопасность только в этом случае!
- Запрещается самостоятельно изменять конструкцию коляски.
- Пластиковые сумки могут быть опасны! Чтобы предотвратить опасность удушья, храните пластиковые пакеты в местах недоступных для детей.

Уход и содержание.

- Периодически проверяйте все фиксирующие механизмы, шарниры, тормоза, ремни и пряжки, а также убедитесь, что колеса функционируют должным образом и не изношены.
- Имейте в виду, что тормоза и колеса изнашиваются быстрее других деталей коляски. Заменяйте их своевременно.
- Если колеса пневматические, всегда проверяйте давление в камерах и следуйте прилагаемой инструкции.
- Регулярно смазывайте шарниры и места сочленений, если это необходимо. Регулярная смазка движущихся частей продлевает срок службы коляски и способствует более легкому складыванию-раскладыванию.
- **ВНИМАНИЕ!** Для смазки используйте только силиконовую смазку или аэрозоль.
- Загрязнения могут привести к нарушению функций коляски. Регулярно чистите коляску. Если необходимо, нанесите смазку. Смазывать надо умеренно, излишний слой смазки способствует прилипанию грязи.
- Чистить обивку, пластиковые и металлические части коляски, нужно влажной тряпкой или губкой с использованием мягких чистящих средств.
- Не используйте абразивы, отбеливатели и другие агрессивные средства.
- Складывайте коляску и храните ее только полностью высушенной.
- Если коляска хранилась в сыром помещении, ее нужно перед использованием разложить и высушить в тепле.
- При воздействии таких факторов как морской воздух, антигололедные реагенты, кислотные дожди и т.д. детали коляски могут подвергнуться коррозии. Храните коляску только в помещении.
- Прямые солнечные лучи приводят к скорейшему износу пластиковых деталей и выцветанию тканевой обивки.

CAMARELO
www.camarelo.pl



Инструкция по обслуживанию

Перед использованием ознакомьтесь, пожалуйста, с подробной информацией и сохраните настоящую инструкцию

Veo



ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Тип и модель продукта

Дата продажи



Печать и подпись продавца

Я ознакомлен и соглашаюсь с условиями безопасности и гарантии

.....
Подпись клиента

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
CAMARELO s.c.
42-215, Ченстохова, ул. Млодости, 14
[42-215 Czeszochowa, ul. Młodosci 14]
тел.: +48 34 322 54 64, +48 692 479 440
www.camarelo.ru, e-mail: biuro@camarelo.ru

- Условия гарантии**
- На приобретенный товар устанавливается гарантия **6 месяцев** от даты производства.
 - Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
 - Решение и сроки по способам ремонта продукции принимаются дистрибьютором, либо продавцом.
 - Претензии могут быть предъявлены по месту приобретения коляски либо в сервисный центр, при предоставлении гарантийного талона и документа, подтверждающих приобретение. Наличие товарного чека является обязательным!
 - Пожалуйста! Не присылайте самостоятельно изделия за счёт дистрибьютора. Посылки без предварительного согласования приниматься не будут!
 - Гарантийный ремонт будет выполнен в минимально возможные сроки.
 - Повреждения, случившиеся по вине пользователя, будут устраняться за его счёт.
 - В случае потери гарантийной карты дубликат не выдаётся.

- Гарантия не распространяется на:**
- ходовую часть коляски (колеса, пластиковые крепления колес, втулки, пружины и т.д.);
 - механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца коляски, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - повреждения или разрывы обивочной ткани, образовавшиеся по вине владельца;
 - естественный износ ткани и деталей коляски;
 - утерю мелких элементов оборудования;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения коляски и ремонта, осуществляемого неуполномоченными лицами.

Внимание: Давление в колёсах (10 и 12 дюймов) должно быть не более 0,5 и 0,7 атмосфер (соответственно) НЕЛЬЗЯ накачивать колеса компрессором!!! **Только ручным насосом!!!**

п/п	Дата заявки	Дата выполнения	Описание ремонта	Подпись

1. Коляска в сложенном виде.
2. Коляска в разложенном виде.
3. Перед тем как сложить коляску, люльку/прогулочный блок /автокресло необходимо снять. Чтобы сложить коляску, надо передвинуть вверх ручки (1), расположенные с двух сторон коляски. Затем одновременно потянуть обе тяги (1) вверх и потянуть вниз. Коляска сложится. Регулировка высоты ручки. Нажать кнопки (2), расположенные с внутренней стороны ручки, и удерживая их, установить ручку в выбранном положении.
4. Монтаж переднего колеса. Поднять коляску и вставить шпильку колеса в ступицу коляски до щелчка. Демонтаж переднего колеса. Поднять коляску и, нажав кнопку (1), вынуть шпильку колеса из ступицы.
5. Блокировка передних колес. Повернуть фиксатор переднего колеса (1) вправо для блокировки колес, Разблокировка передних колес. Повернуть фиксатор переднего колеса (1) влево, чтобы оно вращалось.
6. Монтаж задних колес. Для монтажа заднего колеса необходимо вставить ступицу на ось (1), удерживая одновременно защиту (2) до момента фиксации колеса на оси. Демонтаж задних колес. Нажать и удерживать защиту (2), и снять колесо со ступицы.
7. Тормоз задних колес. Для блокировки задних колес необходимо нажать ногой педаль тормоза (1). Для разблокировки задних колес следует верхней частью стопы снять коляску с тормоза.
8. Раскладывание люльки. Вынуть матрас, затем расширители (1) и (2) переместить по направляющим к месту зацепки. Убедиться, что они заблокированы. Чтобы сложить люльку, необходимо снять матрас, а расширители и (2) переместить к центру люльки затем сложить люльку.
9. Для внешней регулировки наклона спинки (фото10): скобу №1 (расположенную на внутренней стороне подъема спинки) вставить в фиксатор №2, расположенный с внутренней стороны дна люльки.
10. Установить высоту опоры (3), затем вставить матрас.
11. Чтобы сложить капор, необходимо одновременно нажать и удерживая кнопки (1), сложить капор. Чтобы установить накидку, ее необходимо надеть на люльку и защелкнуть (2) и (3).
12. Монтаж прогулочного блока / люльки. Чтобы установить гондолу на раму коляски, нужно вставить крепеж (1) в крепеж (2) одновременно с обеих сторон коляски до щелчка. Блокировка наступит автоматически.
13. Демонтаж прогулочного блока / люльки. Чтобы демонтировать гондолу коляски нужно одновременно надавить на кнопки (1) находящиеся с обеих сторон коляски. Затем удерживая кнопки поднять гондолу вверх.
14. Монтаж/демонтаж адаптеров для автокресла. Адаптер позволяет закрепить автокресло на раме коляски. Для монтажа необходимо вставить адаптеры (1) в соответствующие места с обеих сторон автокресла. Для демонтажа адаптеров следует нажать кнопки (2) с обеих сторон автокресла. Автокресло с установленными адаптерами можно закрепить на раме, действуя аналогично как в пунктах 12, 13 (монтаж/демонтаж люльки). Автокресло – это дополнительная ОПЦИЯ к коляске.
15. Бампер безопасности. Устанавливается на защелках (1) с обеих сторон коляски, в пункте (2). Чтобы снять бампер безопасности, необходимо нажать на защелки (3) и снять бампер. После каждой установки бампера безопасности необходимо застегнуть ремень для пристегивания ребенка в нижней части сидения.
16. Подножка. Для регулировки подножки необходимо одновременно нажать на кнопки (1) и установить подножку в выбранном положении.
17. Спинка прогулочного блока. Спинка регулируется в 4 положениях. Подъем вверх до выбранного положения, опускание – с помощью рычага (1).
18. Будка прогулочного блока. Чтобы снять будку, необходимо нажать на кнопку (1) с обеих сторон, а затем потянуть будку вверх. Для установки необходимо вставить крепеж (2) в держатели с обеих сторон коляски. Положение будки регулируется ее наклоном вперед или назад.
19. Пятиточечные ремни безопасности. Чтобы застегнуть ремни, необходимо вставить вилку (2) в замок (1). Для их расстегивания необходимо нажать на кнопку (3) в вилке (2) и вытянуть из замка (1).

Оснастка коляски: рама и комплект колес, гондола (люлька) с матрасом, прогулочный блок с бампером безопасности, сумка (фиксируется с помощью защелок), универсальный дождевик и москитная сетка по 1 шт (для люльки и прогулочного блока), гарантийная карта и инструкция.

