

Артикул:

ОТЕО621612

Наименование:

Игрушка/игровой набор «Кухня», т.з. «Demi Star» (Деми Стар)

Изготовитель:

«Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co, Ltd» (Гуандун Оверсиз Чайниз (ОСИЕ) Энтэрпрайзис Ко, Лтд). Адрес: Room 803—809, No. 850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China (Офис 803—809, № 850, Ист Дун Фэн Роуд, Гуанчжоу, Китай).

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

5 лет

Рекомендации по использованию:

Предназначено для детей старше 3 лет. Не рекомендуется детям до 3 лет из-за наличия мелких деталей, которые могут быть проглочены. Рекомендуется использовать как в помещении, так и на открытом воздухе на сухой плотной поверхности. Для безопасности ребенка перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Не направлять в глаза! Все действия с батарейками выполняют взрослые люди. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Не используйте одновременно батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из игрушки. Пластмассовые части игрушки протирайте влажной салфеткой. Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте игрушку в воду. Условия хранения: комнатная температура, сухое, проветриваемое помещение.

Комплектация:

19 предметов

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».