

MON

COOL



Разработано в Германии

RU



ВАЖНО! Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Безопасность Вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не будете следовать этим инструкциям.

ВНИМАНИЕ!

- Это сидение не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев.
- Этот продукт не подходит для бега или катания.
- Не оставляйте ребенка без присмотра в коляске.
- Всегда пристегивайте ребенка
- Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
- Не разрешайте ребенку играть с коляской и взбираться на нее. Ребенок может быть серьезно травмирован, если коляска упадет на него.
- проверьте все крепления перед размещением ребенка в коляске. В случае обнаружения дефектов прекратите использование коляски.
- Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии при сложении и разложении коляски
- Всегда пристегивайте ребенка
- Проверьте фиксацию шасси и сидения перед использованием
- Любой дополнительный вес на ручке коляски влияет на ее устойчивость
- При усаживании ребенка в коляску не забудьте поставить ее на тормоз.
- Не используйте неавторизованные аксессуары
- Любой дополнительный вес на ручке/по бокам коляски влияет на ее устойчивость
- Никогда не спускайте коляску вниз по лестнице, особенно с сидящим в ней ребенком. Это приведет к травмам ребенка и поломке коляски.
- Эта коляска предназначена для одного ребенка
- Не используйте дополнительное оборудование, если оно не одобрено производителем.
- Перед использованием коляски, убедитесь, что она правильно разложена и зафиксирована
- При остановке всегда ставьте коляску на тормоз
- Никогда не перегружайте коляску. Допустимый вес ребенка 15 кг.
- Перед использованием коляски убедитесь, что механизм сложения надежно зафиксирован.
- Периодически проверяйте исправность механизмов коляски, особенно крепление сидения к шасси.
- Берегите пальцы при сложении или разложении коляски
- Убедитесь, что пальцы малыша в безопасности при регулировке корзины для покупок или ручки.
- Любой груз, перевозимый в корзине, не должен превышать 3 кг.
- Коляска предназначена только для движения вперед
- Всегда устанавливайте элементы защиты в соответствии с указаниями инструкции

- Всегда используйте перемычку для ног при установке бампера
- Никогда не спускайте или поднимайте коляску колесами по лестнице.
- Не перегружайте коляску, так как она может стать нестабильной. Эта детская коляска предназначена только для 1 ребенка в возрасте от 0 месяцев до 15 кг
- Не используйте коляску вблизи открытого огня, открытого пламени, барбекю или нагревательных приборов.
- Пожалуйста, не оставляйте коляску на паркете, ламинате, линолеум или ковровине! Колеса могут оставить пятна на полу, которые нельзя будет удалить!
- Автокресло или коляска не заменят полноценную кровать или люльку. Если вашему ребенку требуется полноценный сон, пометите его в кровать.
- **ВНИМАНИЕ!** Храните пластиковый чехол вдали от детей во избежание удушья.
- **ВНИМАНИЕ!** Некорректное использование коляски может привести к ее поломке.




Обслуживание и уход

- Перед началом работы, пожалуйста, нанесите немного смазочного материала на не силиконовой основе (вазелиновое масло) на петли и стыки, чтобы обеспечить исправную работу.
- Очистите сиденье, протрите влажной тряпкой и высушить его в воздухе.
- Проверяйте коляску регулярно. Если какие-либо детали, как болты, винты, ткань или швы, оказываются изношены, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- При каких-либо повреждениях прекратите использовать коляску.
- Каркас должен быть очищен с помощью бытовых моющих средств или мыла с теплой водой.
- Перегрев или сильное воздействие солнца может стать причиной износа ткани и сделать цвет ткани блеклым.
- Периодически проверяйте крепежные болты и колесные оси и немедленно заменяйте любую поврежденную деталь.


Чтобы разложить коляску:

- Откройте откидную защелку и оттяните ручку.
- Держите ручку и наступите на маленькую перекладину, пока не откроется детская коляска, как показано на рисунке.
- Замки безопасности по обе стороны должны защелкнуться.




Установка переднего колеса

- вставьте ось передней вилки в основание до тех пор, пока не услышите звук щелчка.



Для того, чтобы зафиксировать переднее колесо

- Нажмите маленькую кнопку, чтобы зафиксировать колеса.
- Потяните рычаг вверх на передние колеса, чтобы включить поворотную функцию.




Установка заднего колеса

- Вставьте ось колеса в основание (1).
- Нажмите на серую кнопку.



Использовать Тормоза


- Нажмите вниз на педаль тормоза как показано на рисунке, чтобы включить тормозной механизм. (1) Для того, чтобы разблокировать тормоз, нажмите вперед на педаль тормоза. (2)



Установка прогулочной коляски


- Вставьте адаптер сиденья в основные разъемы на раме.

Сиденье может быть установлено в обратную сторону.




Чтобы использовать ремни безопасности

пристегнуть




расстегнуть



Чтобы Зафиксировать

- Вставьте бампер на скобки пока не услышите звук щелчка.



Установка капора

- Поместите капор с помощью зажима на раму. Пластмассовая должна зафиксировать металлический элемент



Раскрыть Капор:




Регулировка спинки

- Для регулировки положения спинки просто поднимите рычаг, расположенный на верхней части спинки сиденья, и наклоните спинку до желаемой позиции. Отпустите рычаг, что позволит зафиксировать сиденье в одном из трех положений.




Регулировка Подножки Регулировка Ручки по высоте

- Слегка приподнимите подножку, нажмите обе кнопки по бокам и зафиксируйте её в желаемом положении.




- Потяните и нажмите черную кнопку, чтобы отрегулировать ручку по высоте. Всего есть четыре положения.



Чтобы сложить коляску

- Расположите подножку и центр сиденья на одной линии (1).




- Чтобы сложить капор (2)



- Используйте молнию, чтобы открыть или закрыть внутреннюю часть капора.



- Нажмите на серую кнопку (3), и потяните рычаг (4), продолжая нажимать на кнопку. Потяните ручку вниз, одновременно потянув за складные рычаги и позвольте коляске полностью сложиться (5).



- Сложите коляску, как показано на рисунке.



- Примечание: Если детская коляска уже сложена и её необходимо снова разложить, лучше установить бампер в верхнее положение, как показано на рисунке.



- **Дождевик :**


Установка дождевика (if supplied):

Поместите дождевик на прогулочный блок

- У дождевика предусмотрено окно, которое может быть открыто с помощью расстегивания липучки, расположенной по краям окошка. Откиньте окошко назад



Список деталей



1. Ручка	10. Заднее колесо	19. Регулятор подножки
2. Второй замок	11. Тормоз	20. Передний бампер
3. Складной рычаг	12. Узел заднего колеса	21. Механизм капора
4. Рама ручки	13. Переднее колесо	22. Рама капора
5. Складная защелка	14. Кнопка фиксации переднего колеса	23. Рама задней спинки
6. Корпус сиденья	15. Верхняя часть переднего колеса	24. Кнопка регулятора спинки
7. Основной разъем	16. Передняя рама	25. Регулятор ручки
8. Соединительная верхняя муфта	17. Рама подножки	
9. Задняя рама	18. Рама сиденья	