

Инструкция по эксплуатации
Детская коляска прогулочная BEBIZARO®




Модель: TIGGO

B | Z

BEBIZARO®

www.bebizaro.ru



ВНИМАНИЕ:


ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

- Не оставляйте ребенка без присмотра;
- Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства зафиксированы;
- В момент складывания и раскладывания коляски следите, чтобы ребенок не находился в ней, во избежание травм;
- Всегда используйте фиксирующую систему коляски;
- Перед использованием убедитесь, что корпус коляски или прогулочный блок или устройства крепления автокресла правильно закреплены;
- Коляска подходит для детей от 7 до 36 месяцев;
- Для новорожденных спинку коляски нужно разложить в горизонтальное положение;
- Максимальный вес ребенка для данной модели коляски 15 кг;
- Вес корзины для покупок до 3 кг;
- Ставьте всегда на стояночный тормоз при парковке коляски, никогда не паркуйте коляску на склоне, вблизи водоемов;
- Перед использованием коляски убедитесь, что все фиксирующие устройства заблокированы;
- Дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения коляски. Перед началом движения коляски пристегните ребенка ремнем безопасности;
- Не позволяйте ребенку перелезать через ограждение и стоять на сиденье;
- Не позволяйте двум или более детям одновременно ездить в коляске;
- Следите за техническим состоянием коляски и всех смазочных и поворотных узлов коляски;
- Пожалуйста, не мойте тканевый чехол в воде, используйте щетку и другие чистящие средства, чтобы аккуратно очистить загрязненную поверхность;
- Чехол на ножки уберите в труднодоступное место от ребенка, в нижнюю корзину;
- Производитель рекомендует использовать коляску только в исправном состоянии;
- В этом продукте реализованы требования безопасности EN1888-1:2018+A1:2022 для детских колясок;
- Перед извлечением ребенка из коляски, обязательно зафиксируйте стояночный тормоз коляски;
- Должны использоваться только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.


Название деталей коляски:




Инструкция по сборке:




1. Откройте упаковку, достаньте коляску и поняните за родительские ручки, как показано на рисунке. На задней части коляски вы увидите специальную платформу.





2. Нажмите на пластиковую ступеньку под задней частью платформы до щелчка - коляска надежно зафиксирована.



3. Раскройте капюшон в указанном направлении, зафиксируйте путем нажатия до щелчка боковых креплений капюшона.




4. Для регулировки угла наклона спинки удерживайте кнопку d - типа на обратной ее стороне (на задней части коляски).




5. Установите передние и задние колеса на оси, надавите до щелчка. Проверьте, надежно ли закреплены колеса, потянув их в противоположную сторону. Если колесо потребуется снять – нажмите на выступающий фиксатор, одновременно тяните колесо вниз.

ВАЖНО!




6. Для фиксации коляски используйте педали тормоза, расположенные на задних колесах.



7. Для комфортного сна ребенка поднимите подставку для ног. Чтобы вернуть подставку для ног в исходное положение, одновременно удерживайте правую и левую кнопки, на подставку для ног.


ВНИМАНИЕ! В целях безопасности ребенка, блокируйте колеса, когда коляска не находится в движении. Использовать педали тормоза необходимо даже на ровной поверхности.



8. Что бы сложить коляску, потяните за пластиковую деталь ①, затем опустите вниз деталь ②. Двумя руками надавите вниз на родительские ручки – коляска сложится.




9. Что бы зафиксировать коляску для транспортировки, установите фиксатор, как показано на рисунке ниже.



10. Для использования пятиточечного ремня безопасности, вставьте ремни в соответствующие отверстия на замке до щелчка.

11. Нажмите на центральную часть замка и потяните за ремни, что бы открыть.



12. Перед использованием коляски убедитесь, что все предохранительные устройства заблокированы, колеса надежно установлены и педали тормоза нажаты на обоих задних колесах. Отрегулируйте длину ремней безопасности, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Используйте ремни безопасности каждый раз, когда сажаете ребенка в коляску.



Гарантийный талон

Наименование изделия: Детская коляска прогулочная

Модель: TIGGO

Дата продажи

Продавец

Подпись продавца

Адрес сервисного центра:

140070, Московская область,
Люберецкий район, р.п. Томилино,
ул. Гоголя, 39/1

Телефон: +7 (495) 640-68-28

Часы работы: с 10 до 17 часов

Выходной: суббота, воскресенье

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного изделия в полной комплектности и свое согласие с условиями гарантии.

Настоящий талон действителен только при заполнении всех пунктов.

Подпись покупателя

М.П. Продавца

Вниманию покупателя

Товар принимается в гарантийный ремонт при предоставлении покупателем следующих документов:

а) гарантийного талона, оформленного согласно пунктам, подлежащим заполнению Продавцом и Покупателем;

б) документов, подтверждающих приобретение товара (кассового чека и/или накладной), оформленных надлежащим образом.

Дата приема в ремонт	Характер дефекта	Метод устранения	Подпись сервисного центра	Дата возврата из ремонта	Примечание

