




# WOODEN HOME

## Домик для кукол

3+

### Инструкция по сборке



#### В наборе

- Кровать
- Зеркало
- Кресло
- Диван
- Унитаз
- Ванна
- Стол с тумбочкой
- Стул
- Цветок
- Лампа

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Сборка производится только взрослыми.

Собирайте домик вдали от маленьких детей.

Проверяйте надежность крепления шурупов каждый раз перед тем как дать игрушку ребенку.

#### ХРАНЕНИЕ И УХОД

Изделия из дерева необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Протирайте игрушку влажной тканью с мягким чистящим средством. После влажной уборки обязательно вытирайте игрушку чистой сухой тканью.

Внимание! Не погружайте деревянные изделия в воду!


Артикул ОС-DH-004A

**ВНИМАНИЕ!**


МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.  
Опасность удушья.  
Для детей старше 3 лет.

EAC


|      |  |
|------|--|
| Ax13 |  |
| Bx8  |  |
| Cx3  |  |
| Dx16 |  |
| Ex2  |  |
| Fx16 |  |
| Gx2  |  |
| Hx4  |  |




1




2




3




4




5




6




7




8



9




10




Ax5

11




12



Bx2 Fx2

13



Bx2 Fx8