

amaro
baby



Sprint

Инструкция по эксплуатации

amaro baby

Дорогие клиенты,

AMAROBABY благодарит Вас за покупку прогулочной коляски Sprint. Наши изделия производятся с заботой о безопасности и функциональности. Настоящая инструкция по эксплуатации поможет в использовании нашего изделия и предоставит необходимую информацию о хранении и утилизации.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО.**

- 1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Оставление ребенка без надзора грозит опасностью.
- 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не применять в изделии дополнительный матрац.
- 3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Использовать ремни безопасности, когда ребёнок начнет самостоятельно сидеть.
- 4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.
- 5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда использовать промежный пояс вместе с бедренным.
- 6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Любая нагрузка на ручку коляски (сумка, пакет и т.д.) нарушает её стабильность.
- 7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Изделие не предназначено для катания на роликовых коньках и бега.
- 8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В коляске допустимо перевозить только одного ребенка.
- 9. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска предназначена для детей в возрасте от 6-36 месяцев и весом до 15 кг.
- 10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Никогда не оставлять коляску с ребенком на наклонной поверхности.
- 11. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается использование коляски, если какой-либо элемент повреждён.
- 12. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
- 13. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребёнка.
- 14. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда нужно блокировать стояночный тормоз во время стоянки.
- 15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.
- 16. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка сумки для мамы составляет 2 кг.
- 17. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Любая нагрузка на ручку коляски (сумка, пакет и т.д.) влияет на её стабильность.
- 18. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утвержденные производителем, зап-части.
- 19. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Въезжая на бордюр или иное препятствие, следует приподнять передние колеса коляски, съезжая – аккуратно опустить задние.
- 20. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Для подъема и спуска коляски по ступеням пользоваться пандусом. Не съезжать по ступеням.
- 21. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляску следует хранить в месте недоступным для детей.
- 22. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Избегать риска воздействия открытого огня и других источников тепла находящихся в близости.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пользователь должен заботиться о соответствующем техобслуживании коляски. Все соединительные элементы и заклепки должны быть привинчены и соответствующим образом защищены. Очень важно, чтобы блокирующие и поворотные механизмы регулярно смазывались тефлоном в спрее (сухая смазка). Тормоз, колеса и шины во время использования не должны быть изношены. Их следует регулярно проверять, ремонтировать или менять, при необходимости. Можно также использовать тефлон для смазки других подвижных элементов. После использования спрея протереть поверхность мягкой тканью. Элементы стеллажа с блокирующими и поворотными механизмами должны также регулярно чиститься и смазываться. Это гарантирует беспрепятственное использование коляски. Запрещается самостоятельно вносить изменения в изделие. Если Вы хотите подать рекламацию или при возникновении вопросов об изделии либо его эксплуатации обращайтесь в магазин или к дистрибьютору. Осмотр коляски должен проводиться каждые 24 месяца. Использовать только оригинальные части. Использование неоригинальных частей может быть опасным.

ОЧИСТКА

Запрещается использовать любые абразивные материалы для очистки рамы! Используйте влажную тряпку с мягким моющим средством и тщательно высушивайте. В случае, если коляска подвергается воздействию соленой воды, ее следует ополоснуть свежей водой. Следует тщательно высушить обивку перед тем, как надевать ее снова. Все ткани были протестированы на водонепроницаемость, но, когда коляска очень влажная, вода может проникать через нижние края и швы, оставляя пятна от воды на обивке. Во избежание этого рекомендуем использовать дождевик. Не хранить и не складывать коляску, если она мокрая. Если коляска мокрая, ее следует сушить, разложив капюшон. Запрещается хранить во влажной среде, так как это может вызвать появление плесени. Не сушить в сушильной машине и не допускать прямого воздействия солнечных лучей во время сушки! Не гладить.

Неисправное изделие должно быть возвращено в чистом состоянии.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящая гарантия является обязательной только в стране, где коляска была впервые продана клиенту через магазин розничной торговли. Гарантия включает все дефекты материалов и производства, имеющиеся в момент покупки или выявленные в течение года от даты покупки изделия в магазине розничной торговли первым владельцем (гарантия производителя). Если дефект материала или производства будет обнаружен, производитель на свое усмотрение бесплатно отремонтирует изделия или заменит его на новое. Для того, чтобы воспользоваться условиями настоящей гарантии, следует доставить изделие в магазин, в котором оно было впервые куплено, либо в другой из авторизованных магазинов, продающих изделия Гаранта либо в сервисный центр гаранта в этой стране и предоставить документ, подтверждающий покупку (чек или фактуру), в котором указана дата покупки, название магазина и название товара.

Следует проверить изделие на комплектность либо наличие каких-либо дефектов в момент его покупки, а в случае продажи с доставкой, сразу же после его получения. В случае подтверждения дефекта следует прекратить использование изделия и доставить его в магазин, в котором оно было впервые куплено. Изделие, на которое подана рекламация в рамках гарантии, должно быть доставлено в чистом и укомплектованном виде. В случае сомнений обращайтесь к продавцу или производителю. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникающие в результате неправильного использования, внешних условий (вода, огонь, ДТП и другое). Гарантия является обязательной только тогда, когда изделие использовалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, если было отремонтировано/модифицировано уполномоченными лицами и использовалось только для оригинальных частей и принадлежностей. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав покупателя, следующих из положений о гарантии за дефекты проданного предмета.






ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА



1. Естественный износ, связанный с эксплуатацией.
2. Повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или не соответствующей руководству по эксплуатации.
3. Проведение ремонтных работ неуполномоченными лицами.
4. Повреждения или разрывы, возникшие по вине покупателя.
5. Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.
6. Механические повреждения колес, возникающие в результате неправильной эксплуатации коляски.
7. С целью удовлетворения всех Ваших потребностей, связанных с использованием нашей продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию коляски без обязательного уведомления об этом покупателей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Помните об утилизации изделия.

Директивы по вывозу мусора могут в каждой стране быть свои. Следует обратиться в местную организацию управления отходами, чтобы удостовериться в соответствующих действиях. Всегда следует соблюдать директивы об утилизации отходов в Вашей стране.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС:

Чтобы установить задние колеса, следует сначала установить полуоси на заднюю подвеску. Установите конец полуоси в отверстие в задней подвеске (рис.1). Блокировка произойдет автоматически. Затем наложите колесо на полуось и прижмите его вплоть до возникновения блокировки (рис. 2). **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все колеса установлены правильно. Для того чтобы снять задние колеса, нажмите кнопку, находящуюся в центральной части колеса (рис. 3) и снимите колеса с оси (рис.4). Дополнительно имеется возможность демонтировать заднюю полуось. Чтобы это сделать, вдавите кнопку на задней подвеске и выдвиньте полуось (рис. 5).

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС:

Для того чтобы установить передние колеса, установите их оси в отверстия внизу подножки коляски (под регулировочным блоком) до характерного «щелчка» (рис.6). Для того чтобы снять колеса, нажмите кнопку, находящуюся в верхней части поворотного механизма (рис.7) и выньте ось колеса. Коляска оснащена системой поворотных колес с возможностью блокировки их для езды по прямой. Чтобы колеса поворачивались, поверните ручку-регулятор, поворотного блока, находящегося над колесом, против часовой стрелки. Чтобы заблокировать колеса, поверните регулятор по часовой стрелке (рис. 8).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ:

Коляска оснащена функцией регулирования высоты ручки. Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки в верхней ее части, затем установите желаемое положение (рис. 9).

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ:

Коляска оснащена задним стояночным тормозом. Для того чтобы заблокировать тормоз, нажмите его педаль (рис. 10). Для того, чтобы разблокировать тормоз, поднимите педаль.

ВНИМАНИЕ! Перед передвижением убедитесь в том, что тормоз разблокирован.

ВНИМАНИЕ! Если Вы оставляете коляску на наклонной поверхности, ее следует всегда ставить на тормоз. **ВНИМАНИЕ!** Тормоз не предназначен для торможения во время передвижения. Его следует заблокировать после полной остановки коляски.

ВНИМАНИЕ! Коляска не предназначена для бегания.

РЕГУЛИРОВКА ЖЁСТКОСТИ ПОДВЕСКИ:

Чтобы произвести регулировку жесткости задней подвески, следует передвинуть парные рычаги, расположенные под задней подвеской (рис. 11) вверх – для мягкой подвески, вниз – для жесткой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Сидение оснащено 5-точечными ремнями безопасности (рис. 13). Их следует использовать с момента, когда ребенок начинает самостоятельно садиться. Расстегните ремни, вынимая застёжки из центральной пряжки, посадите ребенка, отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы они прилегали к телу ребенка, не сдавливая его, затем вставьте застёжки всех ремней в центральную пряжку. Сидение имеет дополнительный шаговый ремень, который пристегивается к защитной перегородке при помощи защелок (рис. 14). Это дополнительный элемент и не освобождает от необходимости применения 5-точечных ремней безопасности. **ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, если ребенок умеет сидеть самостоятельно.

БАМПЕР:

Чтобы установить защитный бампер, соедините концы бампера с креплениями, которые находятся в подлокотниках (рис. 15). Тип соединения – шип-паз. Чтобы его снять, нажмите кнопки, которые находятся внизу креплений (рис. 16). Бампер является отклоняемым. Это означает, что его можно снять с одной стороны и отклонить в сторону с целью посадки ребенка. **ВНИМАНИЕ!** Бампер является дополнительным элементом и не освобождает от необходимости применять 5-точечные пояса безопасности.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ:

Регулировка спинки производится при помощи специального ремня и блокирующей пряжки. Чтобы спинку опустить, нажмите кнопку, которая находится на пряжке, и потяните спинку вниз. Чтобы спинку поднять, натяните ремень (рис. 17).

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ:

Коляска оснащена регулируемой подножкой. Для того чтобы установить ее в данном положении, нажмите кнопки, находящиеся по обеим ее сторонам (рис. 18).

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ:

Для того чтобы сложить шасси коляски, станьте за коляской со стороны ручки, потяните пластиковые рычаги, находящиеся по обеим сторонам ручки (рис. 19), затем толкните ручку вниз до полного складывания шасси (рис. 20).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	Дата начала ремонта	Объем ремонта	Дата продления гарантийного срока	Дата и подпись
1				
2				
3				
4				

Дата продажи

Печать магазина

Подпись покупателя



ООО "Гранд Торг"
ИНН 5003121919 ОГРН 1175027001687
142715, Московская область,
д.Апаринки, с.1, офис 5

Адреса сервисных центров на территории России:

ООО «ГРАНД ТОРГ», Россия,
142715, Московская область,
Ленинский район, д.
Апаринки, стр. 1, офис 5
Тел. +7(495)150-55-51
График работы: 9:00 – 17:00
www.amarobaby.ru

Авторизованные дилеры по продаже запасных частей:

г. Москва, м.Аэропорт, ул.
Красноармейская, д.23
Тел.: 8-495-135-30-30
График работы: Пн-пт
11:00-20:00, Сб-вс 11:00-
16:00
Сайт: [www.zapchasti-
kolyasok.ru](http://www.zapchasti-kolyasok.ru)
Почта: [zapchasti-
kolyasok@yandex.ru](mailto:zapchasti-
kolyasok@yandex.ru)

г. Москва, м.Полежаевская,
2-ой Силикатный пр-д, д.14
к.3
Тел.: 8-495-969-07-73
График работы: Пн-пт
10:30-19:00, Сб-вс 11:00-
17:00
Сайт: [www.zapchasti-
kolyasok.ru](http://www.zapchasti-kolyasok.ru)
Почта: [zapchasti-
kolyasok@yandex.ru](mailto:zapchasti-
kolyasok@yandex.ru)

г. Люберцы, м.Котельники,
115-й квартал, ул.
Авиаторов, д.15
Тел.: 8-495-152-86-66
График работы: Пн-вс
11:00-20:00
Сайт: [www.zapchasti-
kolyasok.ru](http://www.zapchasti-kolyasok.ru)
Почта: [zapchasti-
kolyasok@yandex.ru](mailto:zapchasti-
kolyasok@yandex.ru)

www.amarobaby.ru