



SOLUTION B-FIX

UN R44/04, Gr. 2/3 15-36 kg

User Guide

TR | LT | LV | EE | UA | RU | EN | AR

AR - تحذير! لا يجوز تعديل كرسي الطفل أو إلحاق أي إضافات إليه دون الحصول على اعتماد الجهة المختصة بتصدير الموافقة النوعية. ولا يجوز إجراء أي إصلاحات إلا من جانب شخص مرخص لها بالقيام بها . مصراً فقط باستخدام الأجزاء والإكسسوارات لإجراء عمليات الإصلاح. وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات المذكورة أعلاه، فقد يؤدي ذلك إلى رفع الضمان عن وظيفة الحماية لكرسي الطفل. تحذير! لا يقدم مقعد الطفل إلا أقصى مستويات الحماية لطفلك إذا ابعت إرشادات الاستخدام بشكل دقيق.

EN - WARNING! Without the approval of the Type Approval Authority, the child seat may not be modified or added to in any way. Repairs may only be performed by person authorised to this effect. Only original parts and accessories may be used for repairs. Failure to comply with the above will result in the protective function of the child seat no longer being guaranteed. **Warning!** The child seat only offers optimum protection for your child if you follow the usage instructions precisely.

RU - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Без одобрения сертифицирующего органа запрещено вносить какие-либо изменения и дополнения в детское сиденье. Только авторизованные лица могут выполнять ремонт. Для ремонта могут использоваться только детали и принадлежности завода-изготовителя. Невыполнение вышеуказанных требований приведет к потере гарантии защитных свойств детского сиденья.
Предупреждение! Детское сиденье обеспечивает защиту ребенка только при точном соблюдении инструкций по эксплуатации.

UA - ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Без схвалення органів стандартизації будь-яка модифікація чи додаткове обладнання дитячого сидіння забороняється. Ремонти повинні здійснюватися тільки фахівцями з належною кваліфікацією. Під час ремонту дозволяється використання лише оригінальних деталей і аксесуарів. Недотримання зазначених вище вимог анулює гарантію на захисні властивості дитячого крісла. **Попередження!** Дитяче крісло забезпечує оптимальний захист вашої дитини тільки в разі чіткого дотримання інструкції з користування.

ET - HOIATUS! Ilma tüübikinnitusasutuse heakskiiduta ei tohi turvatooli mingil moel muuta ega sellele midagi lisada. Remonti võib teostada ainult selleks volitatud isik. Remondiks tohib kasutada ainult originaalosi ja -tarvikuid. Eespool nimetatud nõuetähta täitmisel ei ole turvatooli kaitsefunktsoon enam tagatud. **Hoiatus!** Turvatool pakub teie lapsele optimaalset kaitset ainult juhul, kui järgite täpselt kasutusjuhiseid.

LV - BRĪDINĀJUMS! Bez tipa apstiprinātājas iestādes atļaujas bērnu sēdekli nedrīkst mainīt vai papildināt. Remontu drīkst veikt tikai šim nolūkam pilnvarota persona. Remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās detaljas un piederumus. Ja netiek ievērots iepriekš minētais, bērna sēdekla aizsargfunkcija vairs netiek garantēta. **Brīdinājums!** Bēmu sēdeklis nodrošina optimālu jūsu bērna aizsardzību tikai tad, ja jūs precīzi ievērojat lietošanas instrukciju.

LT - PERSPĒJIMAS! Be tipo patvirtinimo institucijos patvirtinimo vaiko kėdutė jokiu būdu negali būti jokiu būdu keičiama arba papildoma. Remontą gali atlikti tik šiuo tikslu įgaliotas asmuo. Remontui galima naudoti tik originalias dalis ir priedus. Jei nesilaikysite pirmiau minėtų nurodymų, vaiko kėdutės apsauginė funkcija nebebus garantuota.

Perspējimas! Vaiko kėdutė užtikrina optimalią jūsų vaiko apsaugą, jei tiksliai laikotés naudojimo instrukciją.

TR - UYARI! Tip Onayı Yetkilisinin onayı olmadıkça, çocuk koltuğu hiçbir şekilde değiştiremez veya ürüne parça eklenemez. Onarımlar yalnızca yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir. Onarımlarda sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanılır. Yukarıdaki koşullara uyulmaması, çocuk koltuğunun koruyucu işlevinin garanti kapsamından çıkışmasına neden olur. **Uyarı!** Çocuk koltuğu, ancak kullanım talimatlarına harfiyen uymanız halinde optimum koruma sağlar.

8 | المحتوى

AR

9 | CONTENTS

EN

9 | СОДЕРЖАНИЕ

RU

48 | КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ

UA

49 | SISUKORD

EE

49 | SATURS




LV

86 | TURINYS

LT

87 | İÇİNDEKİLER

TR





CYBEX GmbH
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

INFO@CYBEX-ONLINE.COM / WWW.CYBEX-ONLINE.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE



GO TO WWW.CYBEX-ONLINE.COM
TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO



AR: مجموعة الإرشادات المختصرة ٣/٢ (الوزن ١٨-٣٦ كيلو)
EN: Brief instructions Group 2/3 (15-36 kg)
RU: Краткие инструкции для группы 2/3 (15-36 кг)
UA: Коротка інструкція Група 2/3 (15-36 кг)
ET: Lühike kasutusjuhend, grupp 2/3 (15-36 kg)
LV: Īsa instrukcija Grupa 2/3 (15-36 kg)
LT: Trumpos instrukcijos 2/3 grupei (15–36 kg)
TR: Kısa talimatlar grup 2/3 (15-36 kg)

عزيزي العميل

شكراً لك على شرائك SOLUTION B-FIX. يمكننا أن نؤكد لك أن السلامة والراحة وسهولة الاستخدام كانت أهم أولوياتنا عند تطوير مقعد الطفل. يتم تصنيع هذا المنتج بالخضوع لرقابة جودة استثنائية وتلبية لمتطلبات السلامة الأكثر صرامة.

شهادة

UN R-44/04

Solution B-Fix
مجموعة 2/3، 15 إلى 36 كجم
رائع مقعد مع مسند ظهر ومسند رأس.

يوصى به لـ:
العنوان: من تقريراً 3 سنوات إلى تقريراً 12 سنة

الوزن: 15-36 كجم

مناسب فقط لمقاعد السيارات المزودة بأحزمة أوتوماتيكية
ثلاثية النقاط ومتمدة وفقاً للمادة 16 من الأمم المتحدة أو أي
معايير مماثل.

تحذير! للحفاظ على حماية طفلك كما ينبغي، من الضروري للغاية استخدام مقعد
الطفل كما هو موضح في هذا الدليل.



CERTIFICATION

UN R-44/04

CYBEX Solution B-fix - group 2/3, 15 to 36 kg
Seat elevator with backrest and headrest.

Recommended for:

Age: from approx. 3 years to approx. 12
years

Weight: 15-36 kg

Only suitable for vehicle seats with automatic
three-point belts approved in accordance with
UN regulation 16 or a comparable standard

ملاحظة! نظرًا للمتطلبات الخاصة بكل بلد (مثل وضع علامات اللون على مقعد الطفل)، قد
تحتاج ميزات المنتج في مظهرها الخارجي. إلا أن ذلك لا يؤثر على الأداء الصحيح للمنتج.

ملاحظة! احتفظ دائمًا بدليل التعليمات هذا في الجزء الذي تم توفيره لهذا الغرض على
مقعد الطفل.

SERTIFISERING

UN R-44/04

Solution B-Fix - gruppe 2/3, 15 til 36 kg

Setehever med rygg- og hodestøtte

Anbefalte for:

Alder: fra ca. 3 år til ca. 12 år

Vekt: 15-36 kg

Kun egnet for bilseter med automatiske
tre-punkts belter godkjente i henhold til
FN-bestemmelse 16 eller en sammenlignbar
standard.

DEAR CUSTOMER

Thank you for buying the Solution B-fix. We can assure you that safety, comfort and ease of use were our highest priorities when developing the child seat. This product is manufactured under exceptional quality control and meets the strictest safety requirements.

! WARNING! In order to keep your child properly protected it is absolutely essential that you use the child seat as described in this manual.

NOTE! Due to country-specific requirements (e.g. colour labelling on the child seat), the product features may vary in their external appearance. This, however, does not affect the correct functioning of the product.

NOTE! Always keep this Instruction Manual at hand in the compartment that has been provided for that purpose on the child seat.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим за покупку Solution B-Fix. Заверяем вас, что при разработке детского сиденья основными приоритетами для нас были безопасность, комфорт и простота эксплуатации. Данное изделие соответствует самому высокому контролю качества производства и самым строгим требованиям по безопасности.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения безопасности ребенка важно эксплуатировать детское сиденье в соответствии с данным руководством.

ПРИМЕЧАНИЕ! В связи с особенностями местных требований в разных странах (например, цветовое обозначение детского сиденья), внешний вид изделия может отличаться. Но это не влияет на исправность работы изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ! Всегда храните данное руководство пользователя в специально предназначенном для этого отделении детского сиденья.

لمحتوى

10.....	الثبيت الأول
12.....	وضع المقعد بشكل صحيح في السيارة.....
16.....	وضع المقعد في السيارة.....
16.....	السلامة في السيارة.....
20.....	تأمين مقعد الطفل باستخدام نظام توصيل المزلاج (LATCH-CONNECT)
22.....	إزالة مقعد الطفل.....
24.....	التكيف مع حجم الجسم.....
26.....	تأمين الطفل.....
30.....	هل طفلك مؤمن بشكل صحيح؟ - حزام السيارة المجموعة 2/3 (15-36 كجم)
32.....	إزالة غطاء المقعد.....
34.....	التنظيف.....
36.....	الغذاء والصيادة.....
38.....	كيف تتصرف بعد وقوع حادث.....
38.....	العمر الاقترنى للمنتج.....
40.....	التخلص من النفايات.....
42.....	شروط الضمان.....

EN

CONTENTS

FIRST INSTALLATION	11
POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE.....	13
SAFETY IN THE VEHICLE	17
PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE.....	17
SECURING THE CHILD SEAT USING THE LATCH-CONNECT SYSTEM	21
REMOVAL OF THE CHILD SEAT.....	23
ADAPTING TO BODY SIZE.....	25
SECURING THE CHILD.....	27
IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - VEHICLE BELT GROUP 2/3 (15-36 KG).....	31
REMOVING THE SEAT COVER	33
CLEANING.....	35
CARE & MAINTENANCE	37
HOW TO ACT FOLLOWING AN ACCIDENT	39
PRODUCT LIFESPAN	39
DISPOSAL	41
WARRANTY CONDITIONS	43

RU

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ УСТАНОВКА.....	11
ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ	13
БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ	17
РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ	17
КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ЗАЩЕЛОК LATCH-CONNECT	21
СНЯТИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ	23
РЕГУЛИРОВКА ПОД РАЗМЕР ТЕЛА.....	25
ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА.....	27
ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕН? - РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ)	31
СНЯТИЕ ЧЕХЛА СИДЕНЬЯ.....	33
ОЧИСТКА	35
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	37
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ	39
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ	39
УТИЛИЗАЦИЯ	41
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	43
РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.....	45
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В РОССИИ.....	47


AR

EN


RU

النثبيت الأول

يكون مقعد الطفل من مقدار معزز (1) ومسند ظهر (2). يوفر المزيج من هذين الجزئين فقط أفضل حماية وراحة لطيفك.




تحذير! يجب عدم استخدام أجزاء SOLUTION B-FIX بمفردها أو من خلال المزج بينها وبين المعززات أو مساند الظهر أو مساند الرأس من إنتاج الشركات المصنعة الأخرى أو من سلسلة منتجات مختلفة. وفي مثل هذه الحالات، ينتهي اعتماد المنتج على الفور.



قم بتوصيل مسند ظهر (2) بالمعزز (1) عن طريق ربط المقابض الدليلي (3) على محور (4) المعزز (1).

تحذير! تأكد دائمًا أن المكونات الفردية لمقدار الطفل لا يتم ضبطها أو انحصارها (على سبيل المثال عن طريق الانحصار في باب السيارة أو عند ضبط المقدار الخلفي).



ملاحظة! احتفظ دائمًا بهذه التعليمات في متناول يدك (على سبيل المثال في الحيز المخصص أسفل المقعد المعزز).

FIRST INSTALLATION

The child seat consists of a booster seat (1) and a backrest (2). Only the combination of these two parts provides best protection and comfort to your child.

! WARNING! The parts of the Solution B-fix must not be used alone or in combination with boosters, backrests or headrests from other manufacturers or from different product series. In such instances, the certification expires immediately.

Connect the backrest (2) to the booster (1) by hooking the guide lug (3) on the axis (4) of the booster (1).

! WARNING! Always ensure that the individual components of the child seat are never compressed or jammed (e.g. by jamming in the car door or when adjusting the back seat).

NOTE! Always keep these instructions to hand (e.g. in the designated compartment on the bottom of the booster seat).

ПЕРВАЯ УСТАНОВКА

Детское сиденье включает подушку сиденья (бустер) (1) и спинку (2). Только сочетание этих двух частей обеспечивает лучшую защиту и комфорт вашему ребенку.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Детали сиденья Solution B-Fix не должны использоваться отдельно или в сочетании с бустерами, спинками или подголовниками других производителей или из других серий изделия. В таких случаях гарантия немедленно аннулируется.

Соедините спинку (2) с бустером, (1)закрепив направляющий штырь (3) на оси (4) бустера(1).


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда следите за тем, чтобы отдельные детали детского сиденья не скимались и не застревали (например, при закрывании дверей автомобиля или регулировке заднего сиденья).

ПРИМЕЧАНИЕ! Всегда храните эту инструкцию под рукой (например, в специальном отделении снизу бустера).


ضع المقعد بشكل صحيح في السيارة

يمكن استخدام مقعد الطفل مع نظام توصيل المزلاج

(LATCH-CONNECT) المخزن في جميع مقاعد السيارة ذات أحزمة
أمان أوتوماتيكية ثلاثة النقاط معتمدة في دليل السيارة للاستخدام "العالمي".



تحذير! المقعد غير مناسب للاستخدام مع حزام بنقطتين أو حزام حاضن. إذا
تم تأمين المقعد باستخدام حزام بنقطتين، فقد يزدلي وقع أي حادث إلى
اصابات خطيرة أو حتى قاتلة للطفل.



يتم منح شهادة "تبه عالمية" لأنظمة تقييد حركة الأطفال المتصلة بالسيارة من خلال نظام توصيل المزلاج (LATCH-CONNECT). لهذا السبب، لا يمكن استخدام نظام توصيل المزلاج (LATCH-CONNECT) إلا في بعض المركبات. يرجى الرجوع إلى قائمة نوع السيارة المعلقة للسيارات المعتمدة. يمكنك الحصول على أحدث إصدار من على مقعد الراكب الأمامي. يرجى ملاحظة ما يلى في هذه الحالة:

- في السيارات التي تحتوي على وسائد هوائية، يجب نفع مقعد الراكب للخلف إلى أقصى حد ممكن. عند القيام بذلك، تأكد أن النقطة المحورية العليا في حزام الأمان تقع خلف نقطة تفريغ الحزام بمقعد الطفل، بحيث يمكن أن ينسحب الحزام بشكل صحيح.
- امتنى دائمًا لوصيات الشركة المصنعة للسيارة.

POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE

The child seat with stored Latch-Connect System system can be used on all vehicle seats with automatic three-point safety belts approved in the vehicle manual for, "universal" use.

! WARNING! The seat is not suitable for use with a two-point or lap belt. If the seat is secured using a two-point belt, an accident may result in severe or even fatal injuries to the child.

A "semi-universal" certification is given to restraint systems that are connected to the car through the Latch-Connect-System. For this reason, the Latch-Connect System can only be used in certain vehicles. Please refer to the enclosed vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from www.cybex-online.com.

In exceptional cases, the child seat may also be used on the front passenger seat. Please note the following in this case:

- In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. When doing so, however, ensure that the upper pivot point of the safety belt is behind the belt feed point of the child seat, that the belt can retract correctly.
- Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ



Детское сиденье со встроенной системой защелок может использоваться в автомобилях с автоматическими 3-точечными ремнями безопасности, одобреными руководством по эксплуатации автомобиля для универсального применения.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сиденье не может эксплуатироваться с 2-точечным или поясным ремнем безопасности. Если сиденье закрепить 2-точечным ремнем, в случае аварии ребенку могут быть нанесены серьезные или смертельные раны.

«Полууниверсальная» сертификация выдается системам фиксации, которые соединяются с системой защелок автомобиля. Поэтому системы защелок могут применяться только в некоторых автомобилях. Смотрите прилагаемый перечень одобренных типов автомобилей. Последняя редакция перечня находится на веб-сайте www.cybex-online.com.


В исключительных случаях детское сиденье может также устанавливаться на переднем пассажирском сиденье. В таком случае, пожалуйста, учтите следующее:

- В автомобиле с подушкой безопасности необходимо отединуть пассажирское сиденье максимально назад. Однако при этом верхняя точка поворота ремня безопасности должна быть за точкой подачи ремня детского сиденья, чтобы ремень мог правильно втягиваться.
- Всегда выполняйте рекомендации производителя автомобиля.

AR

EN

RU



تحذير! يجب أن يعود الحزام القفلري إلى الخلف عند الإهمالة و يجب لا يتوجه للأمام إلى نقطة الحزام العلوى في سيارتك، إذا لم يكن من الممكن ضبط المقعد بهذه الطريقة، على سبيل المثال من خلال دفع مقعد الطفل للأمام أو استخدامه على مقعد آخر، فلا يعى هذا المقعد مناسباً لمركبتك.

تحذير! يجب أن تكون الأمتعة أو الأغراض الأخرى الموجودة في السيارة - والتي قد تسبب إصابة في حالة وقوع حادث - مثبتة بحكام، وإلا فقد تتعرض إلى التصادف، مما يتسبب في إصابات قاتلة.

تحذير! لا يجوز استخدام مقعد الطفل على مقاعد السيارات المواجهة لجاتب اتجاه السفر. يسمح باستخدام مقعد الطفل على المقاعد الخلفية، على سبيل المثال في شاحنة أو هائلة صغيرة، بشرط أن يسمح باستخدام المقعد لنقل شخص بالغ، يرجى ملاحظة أنه يجب عدم إزالة منفذ رأس السيارة عند تركيه على المقعد الخلفي المواجه! حتى إذا لم يكن مقعد الطفل قيد الاستخدام، فيجب دائمآ تأمينه بحزام الأمان.

ملاحظة! لا تترك طفلك دون مراقبة في السيارة.

! WARNING! The diagonal belt must run back at a recline and must never run forward to the upper belt point in your vehicle. If it is not possible to adjust the seat in this way, e.g. by pushing the child seat forward or using it on another seat, this child seat is not suitable for your vehicle.

! WARNING! Luggage or other objects present in the vehicle that may cause injury in the event of an accident must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown, causing fatal injuries.

! WARNING! The child seat may not be used on child seats facing to the side of the direction of travel. Use of the child seat is permitted on rear-facing seats, e.g. in a van or minibus, provided that the seat is permitted for transporting an adult. Please note that the vehicle headrest must not be removed when fitting on a rear-facing seat! Even if not in use, the child seat must always be secured with the safety belt.

NOTE! Never leave your child unattended in the vehicle.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Диагональный ремень должен отойти назад при откидывании и не должен подаваться вперед к верхней точке ремня автомобиля. Если невозможно регулировать детское сиденье таким образом, например, отодвинув его вперед или используя его на другом сиденье, то это сиденье не подходит к вашему автомобилю.



! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Багаж или другие предметы, которые находятся в автомобиле и могут быть причиной травм в случае аварии, должны всегда бытьочно закреплены. В противном случае, их может бросать по салону, подвергая людей смертельной опасности.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это детское сиденье не может использоваться на сиденьях автомобиля, установленных по направлению движения. Разрешено использовать детское сиденье на сиденьях, установленных против направления движения, например, в минивэне или микроавтобусе, если сиденья предназначены для транспортировки взрослых. При установке детского сиденья на сиденье, повернутое назад, подголовник сиденья автомобиля нельзя убирать! Даже если детское сиденье не используется, оно должно крепиться ремнем безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобиле.



تحذير ! يجب دائمًا تأمين مقعد الطفل بشكل صحيح بواسطة حزام السيارة
بداخلها حتى في حالة عدم الاستخدام. في حالة حدوث مشكلة في الفرامل أو
حادث ما، قد يصيب مقعد الطفل غير المؤمن الركاب الآخرين أو يصيبك.



لضمان أفضل سلامة ممكنة لجميع الركاب، تأكد من...

- قفل مساند الظهر القابلة للطي في المركبة في وضع مستقيم.
- عند تثبيت مقعد الطفل على مقعد الراكب الأمامي، اضبط مقعد المركبة في الموضع الخالي.
- تقوم بتأمين جميع الأشياء التي من المحتل أن تسبب إصابة في حالة وقوع حادث.
- يضع جميع ركاب السيارة حزام الأمان.

وضع المقعد في السيارة

ضع مقعد الطفل على المقعد المناسب في السيارة.

- تأكد دائمًا من وضع سطح مسند الظهر بالكامل (2) (الخاص بـ Solution B-Fix مقابل ممسنة ظهر المقعد بالمركبة. عند استخدام نظام توصيل الملاج (Latch-Connect)، يمكنك ضبط المسافة باستخدام الضابط (5).
- إذا كان مسند رأس السيارة في موضعه، فاسحبه للخارج بالكامل أو أخرجه تماماً (في الحالات الاستثنائية، يرجى الرجوع إلى قسم ("وضع المقعد بشكل صحيح في السيارة").

SAFETY IN THE VEHICLE

! **WARNING!** The child seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use. In case of an emergency brake or accident, an unsecured child seat may injure other passengers or you.

In order to guarantee the best possible safety for all passengers make sure that...

- the foldable backrests in the vehicle are locked in their upright position.
- when installing the child seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat in rearmost position.
- you properly secure all objects likely to cause injury in the case of an accident.
- all passengers in the vehicle are buckled up.

PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE

Place the child seat on the appropriate seat in the car.

- Always ensure that the entire surface of the backrest (2) of the Solution B-fix is placed against the backrest of the vehicle seat. When using the Latch-Connect System, you can adjust the distance using the adjuster (5).
- If the headrest of the vehicle is in the way, pull it out all the way or remove it completely (for exceptions to this, please refer to the section ("POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE").

БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Детское сиденье всегда должно быть правильно закреплено ремнем безопасности автомобиля, даже если оно не используется. В случае экстренного торможения или аварии незакрепленное детское сиденье может травмировать пассажиров или водителя.

В целях обеспечения максимальной безопасности для всех пассажиров убедитесь в следующем:

- откидные спинки сидений автомобиля зафиксированы в вертикальном положении.
- при установке детского сиденья на переднем пассажирском сиденье отодвиньте сиденье максимально назад.
- все предметы, которые могут вызвать травмы в случае аварии, хорошо закреплены.
- все пассажиры в автомобиле пристегнуты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ



Закрепите детское сиденье на подходящем сиденье автомобиля.

- Всегда проверяйте, чтобы вся поверхность спинки (2) сиденья Solution B-Fix прилегала к спинке сиденья автомобиля. При использовании системы защелок можно регулировать расстояние регулятором (5).
- Если подголовник сиденья автомобиля мешает, вытяните его до конца или снимите (исключения смотрите в разделе "Правильное расположение сиденья в автомобиле").

AR

EN

RU



تحذير! يجب أن يكون السطح الكامل لمسند الظهر في مقعد الأطفال CYBEX في اتجاه مقابل لمسند الظهر في مقعد السيارة. لضمان أقصى قدر من الحماية لطفلك، يجب أن يكون المقعد في وضع مستقيم طبيعي!

ملاحظة! في بعض مقاعد السيارات المصنوعة من مواد حساسة (مثل الجلد المدبوغ (المقلوب) أو الجلد العادي، إلخ)، فقد يؤدي استخدام مقاعد الأطفال إلى ظهور علامات و/ أو إحداث تغيير في اللون. لمنع ذلك، يمكنك وضع بطانية أو منشفة أسفلها على سبيل المثال. يرجى أيضًا الرجوع في هذا المسند إلى نصائح التنظيف الخاصة بنا في تعليمات الاستخدام هذه؛ يجب مراعاة تعليمات التنظيف هذه قبل استخدام المقعد لأول مرة.

تحذير! لا تستخدم أي نقاط اتصال لحملة المحمول غير تلك الموضحة في التعليمات والموضحة في وسائل تقييد حركة الأطفال.

! WARNING! The full surface of the backrest of the CYBEX child seat must be against the backrest of the vehicle. To ensure maximum protection for your child, the seat must be in a normal upright position!




NOTE! On some car seats made of sensitive materials (e.g. suede, leather etc.), the use of child seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel underneath it, for example. Please also refer in this connection to our cleaning advises in these usage instructions; these cleaning instructions must be observed prior to using the seat for the first time.

! WARNING! Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Спинка детского сиденья CYBEX должна всей поверхностью прилегать к спинке сиденья автомобиля. Для обеспечения максимальной безопасности ребенка сиденье должно быть в нормальном вертикальном положении!

ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании детского сиденья на сиденьях, обитых мягким материалом (например, замшой или кожей), на материале могут оставаться следы или он может изменить окраску. Чтобы избежать этого, можно, например, под сиденье подложить покрывало или полотенце. В связи с этим смотрите рекомендации по очистке в данной инструкции; инструкции по очистке необходимо выполнять перед первым использованием сиденья.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только нагружаемые контактные детали, которые описаны в данной инструкции и указаны на деталях фиксации ребенка.



تأمين مقعد الطفل باستخدام نظام توصيل المزلاج (LATCH-CONNECT)

باستخدام نظام توصيل المزلاج (LATCH-CONNECT)، يمكنك تثبيت SOLUTION B-FIX على السيارة، وبالتالي زيادة سلامة طفلك. لا يزال الطفل بحاجة إلى تثبيت وضعه باستخدام حزام ثالثي النقاط لمركبتنا.

ملاحظة! تُعد نقاط تثبيت (6) ISOFIX متشابك معدنية لكل مقعد ويتم وضعها بين مسند الظهر وسطح مقعد السيارة. عند وجود أي تساؤلات في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى دليل الدائن لمركبتنا.

- قم بإطالة أشرطة نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect) (5) باستخدام الضابط (5).
- قم بمرافق خطافات توصيل المزلاج (7) (Latch-Connect) (6) ISOFIX.
- شد نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect) عن طريق سحب الشريط الموجود على الضابط حتى يتم ضبط موضع مقعد الطفل بشكل صحيح.
- تأكد من أن المقعد آمن من خلال محاولة إخراجه من نقاط تثبيت (6) ISOFIX.

ملاحظة! انتبه إلى المعلومات الواردة في القسم "وضع المقعد في السيارة".

SECURING THE CHILD SEAT USING THE LATCH-CONNECT SYSTEM

Using the Latch-Connect System system, you can fix the Solution B-fix to the vehicle, thereby increasing your child's safety. The child still needs to be secured with the three-point belt of your vehicle.

NOTE! The ISOFIX fixture points **(6)** are two metallic clips for each seat and are positioned between the backrest and the seating surface of the vehicle seat. In case of doubt, please refer to the driver's manual of your vehicle.

- Elongate the straps of the Latch-Connect System by using the adjuster **(5)**.
- Attach the Latch-Connect hooks **(7)** to the ISOFIX attachment points **(6)**.
- Tighten the Latch-Connect System by pulling the strap on the adjuster until the position of the child seat is adjusted correctly.
- Ensure that the seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX fixture points **(6)**.

HINWEIS! Note the information in the section "Placing the seat in the vehicle".

КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ЗАЩЕЛОК LATCH-CONNECT

С помощью системы защелок можно прикрепить Solution B-Fix к автомобилю для повышения безопасности ребенка. Ребенка все равно необходимо зафиксировать с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ! Точки крепления ISOFIX **(6)** - две металлические защелки для каждого сиденья. Они расположены между спинкой и поверхностью сиденья автомобиля. Если вы в чем-то сомневаетесь, смотрите руководство по эксплуатации своего автомобиля.

- Выдвиньте ремни системы защелок с помощью регулятора **(5)**.
- Прикрепите крючки защелок **(7)** к точкам крепления ISOFIX **(6)**.
- Затяните систему защелок, потянув за ремень на регуляторе, пока детское сиденье не примет правильное положение.
- Убедитесь, что сиденьеочно закреплено, попытавшись его вытянуть из крепления ISOFIX **(6)**.

ПРИМЕЧАНИЕ! Ознакомьтесь с информацией в разделе "РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ".

AR





EN

RU

إزالة مقعد الطفل

اتبع خطوات التركيب بالترتيب العكسي.

- حرر الأشرطة المربوطة بـLATCH باستخدام الضابط (5).
- أفصل المزاج (7) على كلا الجانبين.
- قم بإزالة مقعد الطفل.
- يمكنك تخزين نظام توصيل المزاج (Latch-Connect) في معزز مقعد الطفل.



REMOVAL OF THE CHILD SEAT

Perform the installation steps in the reverse order.

- Release the tightened straps using the adjuster (5).
- Disconnect the latches (7) on both sides.
- Remove the child seat.
- You can store the Latch-Connect system in the booster of the child seat.

СНЯТИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ


Выполните действия установки в обратном порядке.

- Освободите ремни крепления с помощью регулятора (5).
- Отсоедините защелки (7) с обеих сторон.
- Снимите детское сиденье.
- Систему защелок можно хранить снизу бустера детского сиденья.

التكيف مع حجم الجسم

ضبط مسند الرأس

- يجب ضبط مسند الرأس إلى الحد الأقصى. 2 سم (حوالى عرض إصبعين) أو أقل يظل ساتنا بين كتف الطفل ومسند الرأس.
- اضغط على زر الضبط (8) على الجانب الخلفي من مسند الرأس وحركه في الموضع المطلوب.



ملاحظة! مسند الرأس القابل للتعديل بشكل مثالي هو وحده قادر على أن يوفر لطفلك أقصى قدر من الحماية والراحة مع ضمان إمكانية تركيب العزام المثالي بسلامة. يمكن ضبط ارتفاع SOLUTION B-FIX لما يتراوح بين وضع واحد إلى اثنى عشر وضعًا.

ADAPTING TO BODY SIZE

Adjustment of the headrest

- The headrest must be adjusted so that max. 2cm (ca. two finger's width) or less remains free between the child's shoulder and the headrest.
- Push the adjustment button (8) on the rear side of the headrest and move it into the desired position.

NOTE! Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the diagonal belt can be fitted smoothly. The height of the Solution B-fix can be adjusted to one of twelve positions.

РЕГУЛИРОВКА ПОД РАЗМЕР ТЕЛА

Регулировка подголовника

- Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы максимум 2 см (ширина примерно двух пальцев) или менее было от плеча ребенка до подголовника.
- Нажмите кнопку регулировки (8) сзади подголовника и переместите его в нужное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ! Максимальная защита и комфорт ребенка может гарантировать только подходящая регулировка подголовника, при которой диагональный ремень будет правильно зафиксирован. Высота Solution B-Fix может устанавливаться в одном из 12 положений.

تأمين الطفل



- ضع طفلك في مقعد الطفل. اسحبحزام ثلاثي النقاط للخارج مباشرة وثبته على طول مشبك الحزام (9) أمام طفلك.

ملاحظة! يجب تمرير الحزام ثلاثي النقاط فقط عبر التوجيهات المعينة. يتم وصف توجيهات الحزام بالتصصيل في هذا الدليل ويتم وضع علامة باللون الأحمر على مقعد الطفل.

تحذير! لا تقم بتنبي الحزام أبداً!

- اندحرلسانالحزام (10) في مشبك الحزام (9). يجب ثبيته في مكانه مع سماع صوت "قرق".
- بعد ذلك، ضع حزام منطقة الوسط وأحكام ربطه (11) في أدلة الحزام السفلي الحمراء الملونة (14) لمقدم الطفل.
- الآن اسحب الحزام المُثبّطي (13) بإحكام لاحكام ربط حزام منطقة الوسط (11). كلما كان ذلك أفضل فإنه يوفر الحماية من الإصابة. على جانب مشبك الحزام (9) يجب إدراج الحزام المُثبّطي (13) وحزام منطقة الوسط (11) معاً في دليل الحزام السفلي (14).
- يجب أن يتم ثبيت حزام منطقة الوسط (11) من خلال أدلة الحزام السفلي (14) على جانبي مقعد الداعم.
- الآن قم بتثبيت الحزام المُثبّطي (13) من خلال دليل الحزام العلوي (12) في مسند الرأس (15) حتى يكون داخل دليل الحزام.

ملاحظة! علم طفلك منذ البداية أن يتتأكد دائمًا من أن الحزام مربوط بإحكام، وعلمه كيف يربطه الحزام بنفسه إذا لزم الأمر.



SECURING THE CHILD

- Place your child in the child seat. Pull the three-point belt right out and feed it along the belt buckle (9) in front of your child.

NOTE! The three-point belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in red on the child seat.

! WARNING! Never twist the belt.

- Insert the belt tongue (10) into the belt buckle (9). It must lock into place with an audible "CLICK".
- Next, place and tighten the lap belt (11) in the red colored lower belt guides (14) of the child seat.
- Now pull the diagonal belt (13) firmly to tighten the lap belt (11). The tighter the belt sits, the better it provides protection from injury. On the side of the belt buckle (9), the diagonal belt (13) and the lap belt (11) must be inserted together in the lower belt guide (14).
- The lap belt (11) should have been fed through the lower belt guides (14) on both sides of the booster seat.
- Now feed the diagonal belt (13) through the upper belt guide (12) in the headrest (15) until it is inside the belt guide.

NOTE! Teach your child from the start to always ensure that the belt is tight and, if necessary, how to tighten the belt themselves.

ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА




- Посадите ребенка на детское сиденье. Вытяните 3-точечный ремень и протяните его вдоль пряжки (9) спереди ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ! 3-точечный ремень должен продеваться только через обозначенные пазы. Пазы для ремня подробно описаны в данном руководстве и помечены красным цветом на детском сиденье.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не перекручивайте ремень.

- Вставьте язычок ремня (10) в пряжку (9). Он должен зафиксироваться с характерным щелчком.
- Затем разместите и затяните поясной ремень (11) в красных нижних направляющих ремня (14) детского сиденья.
- Затем затяните диагональный ремень (13) чтобы затянуть поясной ремень (11). Чем плотнее затянут ремень, тем лучше он обеспечивает защиту от травм. С другой стороны пряжки (9) диагональный ремень (13) и поясной ремень (11) необходимо вместе вставить в нижнюю направляющую ремня (14).
- Поясной ремень (11) должен быть протянут через нижние направляющие ремня (14) с обеих сторон бустера.
- Затем проденьте диагональный ремень (13) через верхнюю направляющую ремня (12) в подголовнике, (15) пока он не окажется внутри направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ! Сразу приучайте ребенка проверять плотное натяжение ремня и как подтягивать ремень самостоятельно при необходимости.



تحذير! يجب أن يكون حزام منطقة الوسط (11) منخفضاً قدر الإمكان على كل الجانبين على طول فخذ طفلك ليكون له التأثير الأمثل في حالة وقوع حادث.

تأكد من أن الحزام الفئري (13) يمتد بين خارج الكتف وعنق طفلك. إذا لزم الأمر، اضبط ارتفاع مسند الرأس لتغيير موضع الحزام. لا يزال من الممكن تعديل ارتفاع مسند الرأس (15) أثناء وجوده في السيارة.

! WARNING! The lap belt (11) must run as low as possible on both sides along your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.




Ensure that the diagonal belt (13) runs between the outside of the shoulder and the neck of your child. If necessary, adjust the height of the headrest to change the position of the belt. The height of the headrest (15) can still be adjusted while in the car.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поясной ремень (11) должен быть расположен максимально низко над областью паха ребенка для обеспечения максимальной защиты при аварии.

Убедитесь, что диагональный ремень (13) проходит с внешней стороны между плечом и шеей ребенка. При необходимости отрегулируйте высоту подголовника, чтобы изменить положение ремня. Высоту подголовника (15) можно регулировать и в автомобиле.

هل طفلك مؤمن بشكل صحيح؟ - حزام السيارة المجموعة 2/3 15-36 كجم

لضمان السلامة المثلث لطفلك، يُرجى التحقق دائمًا قبل بدء السير من...



- يتم ضبط مسند الرأس بشكل صحيح.
- لقد تم تثبيت حزام منطقة الوسط من خلال موجهات الحزام المنفي الحمراء على جانبي المقعد المغزز.
- كما تم تثبيت حزام منطقة الوسط على جانب مشبك الحزام من خلال موجه الحزام الأحمر المنفي للمقعد.
- تم تثبيت الحزام الفطري من خلال موجه الحزام العلوي باللون الأحمر في مسند الرأس.
- الحزام الفطري في موضع الإمالة للواء.
- يكون الحزام مشدود باتجاه مقابل جسم طفلك دون أن ينثنى.
- إذا تم استخدام نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect) على كلا الجانبين مع وضع المزلاج في نقاط تثبيت ISOFIX واحكام ربط النظام.

تحذير! يجب لا يمر مشبك حزام السيارة مطلقاً عبر مسند النراخ، إذا كان سوط الحزام طويلاً جداً، فلن يكون مقعد الطفل مناسباً للاستخدام في هذا الموضع في المركبة. عند وجود أي تساولات في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى الشركة المصنعة.

تحذير! لا تترك طفلك دون مرأة في المركبة. تسخن الأجزاء البلاستيكية في نظام تقييد حركة الطفل في الشمس وقد تؤدي إلى إصابة الطفل بحرقق. قم بحماية طفلك ومقعدك من التعرض المباشر لأشعة الشمس (على سبيل المثال تغطيته بقطعة قماش فاتحة اللون).

IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - VEHICLE BELT GROUP 2/3 (15-36 KG)

To ensure optimum safety for your child, please always check before commencing travel that...

- the headrest is adjusted correctly
- the lap belt has been fed through the lower red belt guides on both sides of the booster seat.
- the diagonal belt on the belt buckle side has also been fed through the lower red belt guide of the seat.
- the diagonal belt has been fed through the upper belt guide marked red in the headrest.
- the diagonal belt is at a recline backwards.
- the entire belt is tightly against your child's body and is not twisted.
- if the Latch-Connect System is used: the seat has locked into place on both sides with the latches into the ISOFIX anchorage points and the system is tightened.

! WARNING! The vehicle belt buckle must never cross the arm rest. If the belt whip is too long, the child seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt, please consult the manufacturer.

! WARNING! Never leave your child unattended in the car. The plastic parts in the child restraint system heat up in sun and the child may sustain burns. Protect your child and the child seat from direct sun exposure (e.g. by covering it with a light colored cloth).

ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕН? - РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ)

Для обеспечения оптимальной безопасности своего ребенка, пожалуйста, всегда перед началом движения проверяйте следующее:

- подголовник правильно отрегулирован
- поясной ремень протянут через нижние красные направляющие с обеих сторон бустера.
- диагональный ремень со стороны пряжки также протянут через нижнюю красную направляющую сиденья.
- диагональный ремень протянут через верхнюю направляющую ремня, отмеченную красным цветом в подголовнике.
- диагональный ремень в положении откидывания назад.
- весь ремень плотно прилегает к телу ребенка и не перекручен.
- если используется система защелок: сиденье правильно зафиксировано с обеих сторон защелками к точкам крепления ISOFIX и система натянута.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пряжка ремня безопасности автомобиля не должна проходить через подлокотник. Если ремень слишком ослаблен, детское сиденье не подходит для эксплуатации в автомобиле в таком положении. Если сомневаетесь, обратитесь к производителю.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра. Пластиковые детали системы фиксации ребенка могут нагреваться на солнце и вызывать ожоги у ребенка. Защитите ребенка и детское сиденье от воздействия прямых солнечных лучей (например, накрыв сиденье светлой тканью).

AR





EN

RU

إزالة غطاء المقعد

يتكون مقعد الطفل من ثلاثة أجزاء (مسند رأس، جزء كتف، معزز).
يتم تثبيت الأغطية الأربعية للمقعد في المكان المخصص لهم في عدة أماكن بواسطة مسامير
ضاغطة (انظر الصورة).

بمجرد تحرير جميع المسامير، يمكن إزالة الأجزاء المنفردة من الغطاء.
لإعادة تثبيت الأغطية في المقعد، قم بإجراء الخطوات بالترتيب العكسي عند إزالتها.



تحذير! يجب ألا يستخدم مقعد الطفل أبداً بدون غطاء.

إزالة الغطاء من دعامة الرأس
أخرج الغطاء بسجهة للأمام.

إزالة الغطاء من جزء الكتف
حرر مسامير الضاغط الأربعية على الجانب الخلفي من مقعد الطفل. أزل الغطاء.

REMOVING THE SEAT COVER

The cover of the child seat consists of three parts (headrest, shoulder part, booster).

The four covers of the seat are held in position at several places by press-studs (see image).

Once all studs have been released, the single parts of the cover can be removed.

In order to put the covers back on the seat, proceed in the reversed order as removing them.

! WARNING! The child seat must never be used without the cover.

Removing the cover from the head support

Remove the cover by pulling it forwards.

Removing the cover from the shoulder part

Release the four press-studs on the rear side of the child seat.

Remove the cover.

СНЯТИЕ ЧЕХЛА СИДЕНЬЯ

Чехол детского сиденья включает три части (подголовник, плечевая часть, бустер).

Чехлы сиденья крепятся в нескольких местах кнопками (см. изображение).

После освобождения всех кнопок можно снять отдельные части чехла.

Для надевания чехлов выполните действия в обратном порядке.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Детское сиденье нельзя использовать без чехлов.

Снятие чехла с подголовника

Снимите чехол, потянув его вперед.



Снятие чехла с плечевой части

Отстегните четыре кнопки сзади детского сиденья.

Снимите чехол.

إزالة الغطاء من الداعم

قم بتحرير زر الكيس الالتنين من غطاء المقعد في الأمام والخلف. الآن، اسحب الغطاء على مساند الذراعين وعلى طول سطح المقعد.



التنظيف

ملاحظة! يُرجى غسل الغطاء قبل استخدامه لأول مرة. لا يمكن غسل الغطاء إلا عند درجة حرارة 30 مئوية باستخدام برنامج غسيل دقيق. قد يؤذى الغسيل عند أكثر من 30 درجة مئوية إلى تغيير لون غطاء النسيج. يُرجى غسل الغطاء بشكل منفصل عن الغسيل الآخر وعدم تجفيفه في المجفف! لا تجفف الغطاء مطلقاً في ضوء الشمس المباشر! يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بعامل تنظيف معتدل وماء دافئ.

تحذير! لا تستخدم مواد التنظيف القاسية أو المبيضات!

Removing the cover from the booster

Release the 2 press-studs of the seat cover at the front and the back. Now, pull off the cover over the armrests and along the seat surface.

CLEANING

NOTE! Please wash the cover before you use it the first time. The cover may only be washed at 30 °C with a delicate wash program. Washing at more than 30°C may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry in the dryer! Never dry the cover in direct sunlight! The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water.

! **WARNING!** Never use harsh cleaning agents or bleaches!

Снятие чехла с бустера

Отстегните две кнопки чехла сиденья спереди и сзади. Затем вытяните чехол над подлокотниками и вдоль поверхности сиденья.

ОЧИСТКА

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед первым использованием, пожалуйста, вымойте чехол. Чехол можно мыть только при температуре 30 °C в режиме деликатной стирки. Если мыть при температуре выше 30 °C, чехол может потерять свой изначальный цвет. Стирайте, пожалуйста, чехол отдельно от остального белья и не сушите его в сушильной машине! Никогда не сушите чехол под прямыми солнечными лучами! Пластиковые детали можно мыть мягкими моющими средствами и теплой водой.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не используйте агрессивные моющие средства или отбеливатели!

لضمان أن مقعد طفلك يوفر أقصى قدر من الحماية، من الضروري مراعاة ما يلي:

- يجب فحص جميع الأجزاء الرئيسية من مقعد الطفل بانتظام لتجنب وجود أي ثقبات. يجب أن تكون المكونات الميكانيكية خالية من الم gio.
- من الضروري للغاية التأكد من عدم تكثيف مقعد الطفل بين العناصر الصلبة مثل باب السيارة أو حازم المقعد، مما قد يؤدي إلى تلفه.
- عندما يتعرض لاصدمة شديدة، على سبيل المثال بعد الاصطدام، يجب التحقق من مقعد الطفل من قبل الشركة المصنعة.

تأكد من استخدام غطاء مقعد CYBEX الأصلي فقط، لأن الغطاء عنصر أساسي في وظيفة المقعد. يمكن الحصول على قطع غيار الأغطية من بائع تجزئة متخصص.

CARE & MAINTENANCE

To ensure that your child seat provides maximum protection, it is imperative that you note the following:

- All major parts of the child seat should be checked regularly for damage. The mechanical components must be free of defects.
- It is absolutely necessary to ensure that the child seat is not jammed between hard elements such as the vehicle door or seat rail, which could potentially damage it.
- When exposed to extreme shock, e.g. after a crash, the child seat must be checked by the manufacturer.

Ensure that only an original CYBEX seat cover is used, as the cover is a key element of the seat's function. Spare covers can be obtained from a specialist retailer.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы детское сиденье обеспечивало максимальную защиту, важно выполнять следующие действия:

- Необходимо регулярно проверять все детали детского сиденья на наличие повреждений. Механические детали не должны иметь дефектов.
- Необходимо следить за тем, чтобы детское сиденье не застревало между жесткими элементами конструкции, например, в двери автомобиля или в направляющих сидений, во избежание повреждения.
- После сильных ударов, например, после аварии, детское сиденье должно быть проверено производителем.

С сиденьями должны использоваться только оригинальные чехлы CYBEX, так как они важны для обеспечения функционирования сиденья. Запасные чехлы можно приобрести в специализированных магазинах.

تحذير! قد يتسبب حادث ما في تلف مقد المظل الذي لا يمكن تحديده بالعين المجردة، يرجى استبدال المقد بد وقوع الحادث. عند وجود أي تساولات في هذا الصدد، يرجى استشارة الوكيل أو الشركة المصنعة

العمر الافتراضي للمنتج

تم تصميم هذا المقد للأطفال ليكون قادرًا على أداء وظائفه المقصودة عن طريق الاستخدام العادي لفترة عمر تفريبة المنتج تبلغ 9 أعوام قد يؤدي التناكل التربجي للبلاستيك، على سبيل المثال الناجم عن التعرض لأشعة الشمس (فوق البنفسجية) ، إلى تدهور بسيط في خصائص المنتج . نظرًا لأن تقلبات درجات الحرارة المرتفعة جدًا وغيرها من الضغوط غير المتوقعة تكون شائعة في السيارات ، فمن المضروري مراعاة النقاط التالية:

- إذا كانت السيارة معرضة لأشعة الشمس القوية وال المباشرة لفترات طويلة ، فيجب إزالة مقد المظل من السيارة أو قطعه بقطعة قماش ملحة خفيفة.
- افحص جميع الأجزاء المعdenة والبلاستيكية من المقد بانتظام لتجنب وجود أي ثلف أو تغير في الشكل أو اللون. إذا لاحظت أي تغير في مقد المظل ، فيجب التخلص من المقد أو فحصه وربما استبداله من قبل الشركة المصنعة.
- تكون التغييرات في التسريح ، وخاصة البهتان ال比利عية عند استخدامه في السيارة ولا تضعف وظيفة المقد.

HOW TO ACT FOLLOWING AN ACCIDENT

! WARNING! An accident may cause damage to the child seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.

PRODUCT LIFESPAN

This child seat has been designed to be able to fulfill its intended functions by ordinary use for a product life span of approx. 9 years. Gradual wear of the plastic, for example caused by exposure to sunlight (UV), can cause slight deterioration of the product's properties. Since very high temperature fluctuations and other unforeseeable stresses are common in vehicles, it is necessary to observe the following points:

- If the vehicle is directly exposed to strong sunlight for long periods, the child seat must be removed from the vehicle or covered with a light cloth.
- Check all plastic and metal parts of the seat regularly for damage or change of shape or colour. If you notice any change in the child seat, the seat must be disposed of or checked and possibly replaced by the manufacturer.
- Changes to the fabric, especially fading, are normal when used in a vehicle and do not impair the seat's function.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время аварии детское сиденье может получить повреждение, незаметное для глаз. Пожалуйста, замените сиденье после аварии. Если сомневаетесь, обратитесь к местному дилеру или производителю.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Детское сиденье предназначено для нормальной эксплуатации по назначению в течение примерно 9 лет. Постепенный износ пластиковых деталей, например, от воздействия солнечных лучей может, привести к небольшому ухудшению свойств изделия. Поскольку в автомобилях часто бывают сильные перепады температур и другие непредвиденные внешние воздействия, необходимо соблюдать следующие меры:

- Если автомобиль подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей, детское сиденье необходимо снять или накрыть светлой тканью.
- Регулярно проверяйте все пластиковые и металлические детали сиденья на наличие повреждений или изменение формы или цвета. Если заметите любое изменение в детском сиденье, то сиденье должно быть утилизировано или проверено и по возможности заменено производителем.
- Изменения на ткани, особенно выцветание, являются нормальными при эксплуатации и не влияют на функциональность сиденья.

AR

EN

RU

التخلص من النفايات

في نهاية فترة خدمة مقدم الطفل، يجب التخلص منه بشكل صحيح. يمكن معالجة فصل النفايات بطريقة مختلفة من مكان إلى آخر. لضمان التخلص من مقدم الطفل وفقاً للوائح، يرجى الاتصال بمؤسسة التخلص من النفايات أو المجلس المحلي. احترم دائمًا قوانين التخلص من النفايات في بلدك.

DISPOSAL

At the end of the child seat's service life, it must be disposed of correctly. The separation of waste may be handled differently from place to place. To ensure that the child seat is disposed of in accordance with regulations, please contact your local waste disposal institution or local council. Always observe the waste disposal regulations of your country.

УТИЛИЗАЦИЯ

В конце срока эксплуатации детское сиденье должно быть правильно утилизировано. Разделение отходов может отличаться в зависимости от местных правил. Для утилизации детского сиденья в соответствии с местными правилами обратитесь в местный орган, отвечающий за утилизацию, или в местный орган самоуправления. Всегда соблюдайте правила утилизации отходов своей страны.

تطبق شروط الضمان التالية فقط على البالد الذي تم فيه بيع هذا المنتج لأول مرة غير قنوات البيع بالتجزئة المستهلك، يعطي هذا الضمان جميع عيوب التصنيع والعيوب المادية التي كانت موجودة وقت الشراء أو التي تظهر خلال ثلاث (3) سنوات من أول عملية بيع لهذا المنتج غير قنوات البيع بالتجزئة للمستهلك (ضمان الشركة المصنعة). إذا ظهر عيب في التصنيع أو المواد خلال فترة الضمان، فسيتم إصلاح المنتج دون مقابل أو - حسب تقديرنا - قد يستبدل به منتج جديد. من أجل تقديم مطالبة بشأن هذا الضمان، يجب إعادة المنتج إلى بائع التجزئة الذي قام ببيعه أولاً ومع تقديم الإثبات الأصلي لعملية الشراء (إصال أو فاتورة)، والذي يتضمن تاريخ الشراء واسم البائع و عنوانه واسم المنتج. لا يجوز تقديم أي مطالبات على هذا الضمان إذا تم إرسال المنتج إلى الشركة المصنعة أو أي شخص آخر بخلاف بائع التجزئة الذي باعه لأول مرة بغيره من قبل مطالبة بشأن الضمان. لا يسري الضمان إلا إذا تم فحص المنتج للتأكد من اكتماله وعيوب التصنيع والعيوب المادية فور الشراء. إذا تم شراء المنتج عن طريق منفذ طلب البريد، فيجب التحقق من اكتماله وعيوب التصنيع والعيوب المادية فور استلامه. إذا حدث ثالف ما، فلا يجوز استخدام المنتج بعد ذلك ويجب إعادةه إلى بائع التجزئة الذي قام ببيعه من الأشخاص. عند المطالبة بالضمان، يجب إعادة المنتج كاملاً وبحالة نظيفة. يرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية قبل الاتصال بناجر التجزئة. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن سوء الاستخدام والتآثرات الخارجية (المياه والحرائق وحوادث المرور وغيرها). أو البالى العادى. لن يتم مراعاة المطالبات المتعلقة بالضمان إلا إذا تم التصال مع المنتج واستخدامه وفقاً لتعليمات الاستخدام، ولا يتم إجراء الإصلاحات والتعديلات إلا من قبل أشخاص مصرح لهم بذلك، و يتم استخدام قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط. لا يلغى هذا الضمان أو يقيد بأي شكل من الأشكال حقوق المستهلك أو الحقوق القانونية ضد البائع بناء على انتهاك اتفاقية الشراء الممنوحة بموجب التشريعات المعول بها.

WARRANTY CONDITIONS

The following warranty conditions only apply to the country in which this product was first sold through retail channels to a consumer. This warranty covers all manufacturing and material defects that existed at the time of purchase or which manifest themselves within three (3) years of first sale of this product via retail channels to a consumer (manufacturer warranty). If a manufacturing or material defect arises during the warranty period, the product will be repaired at no charge or – at our discretion – may be replaced by a new one. In order to make a claim on this warranty, the product must be returned to the retailer that first sold it and the original proof of purchase (receipt or invoice), containing the date of purchase, name and address of the retailer, and the product name, must be presented. No claims may be made on this warranty if the product is sent to the manufacturer or any other person than the retailer having first sold it for the purpose of making a claim on the warranty. The warranty only applies if the product was checked for completeness, manufacturing defects and material defects immediately upon purchase. If the product was purchased by way of a mail order outlet, it must be checked for completeness, manufacturing defects and material defects immediately upon receipt. If damage arises, the product may no longer be used and must be returned to the retailer that originally sold it. When claiming on the warranty, the product must be returned in a complete and clean state. Please read the usage instructions carefully before contacting the retailer. The warranty does not cover damage caused by misuse, external influences (water, fire, traffic accidents etc.) or normal wear and tear. Claims on the warranty will only be honoured if the product is treated and used in accordance with the usage instructions, repairs and modifications are only performed by persons authorised to do so, and only original parts and accessories are used. This warranty does not nullify or limit in any way any consumer rights or rights against the seller.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Следующие условия гарантии применяются только к стране, в которой изделие было продано потребителю в первый раз в магазине розничной торговли. Данная гарантия покрывает все дефекты производства и материала, которые имелись на момент покупки или проявились в течение трех (3) лет с момента первой продажи потребителю данного изделия в магазине розничной торговли (гарантия производителя). Если дефект производства или материала обнаруживается в течение гарантийного срока, изделие будет бесплатно отремонтировано или может быть заменено новым на усмотрение производителя. Для предъявления рекламации по данной гарантии изделие необходимо вернуть в магазин, где оно было продано, с предоставлением подтверждения покупки (чека или счета-фактуры), в котором указана дата покупки, наименование и адрес магазина, и название изделия. Никакие reklamации по данной гарантии не принимаются, если изделие отправляется производителю или любому другому лицу, кроме магазина, который продал изделие в первый раз. Гарантия применяется, только если комплектация изделия, отсутствие дефектов производства и материалов были проверены сразу после покупки. Если изделие было куплено в магазине, отправляющим товары почтой, то комплектация изделия, отсутствие дефектов производства и материалов должны быть проверены сразу после получения. При возникновении повреждения изделие нельзя продолжать эксплуатировать, изделие должно быть возвращено в магазин, который в первый раз его продал. Для предъявления рекламации по данной гарантии изделие должно быть возвращено в полной комплектации и в чистом виде. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед тем как обращаться в магазин. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, внешним воздействием

AR

EN

RU

based on infringement of the purchase agreement granted by applicable legislation.

AR

EN

RU

(водой, огнем, в результате аварий и т. д.) или в результате нормального износа. Предъявленные рекламации будут рассматриваться, только если изделие транспортируется и используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации, а ремонт и изменения осуществляются только авторизованным персоналом с использованием только оригинальных деталей и комплектующих. Данная гарантия не отменяет и не ограничивает каким-либо образом любые предусмотренные применимым законодательством права потребителя в отношении продавца в связи с нарушением договора купли-продажи.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

После покупки товара необходимо зарегистрировать его на сайте

<http://cybex.club/>

Для этого можно сканировать QR код, который находится на этикетке коробки или на самом товаре:



Или зайти на сайт по ссылке <http://cybex.club/>

Необходимо перейти на вкладку РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА и заполнить все поля открывшейся формы. Для получения гарантийного талона нужно обязательно указать серийный номер и адрес электронной почты.

При возникновении гарантийного случая необходимо на сайте <http://cybex.club/> на вкладке СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ заполнить форму или обратиться по электронному адресу service1@vak-itc.ru.

Можно так же обратиться в магазин, где приобретался товар.

Настоящая гарантия предоставляется согласно правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае регистрации на сайте <http://cybex.club/> или предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийный срок определяется производителем согласно регламенту и указан в инструкции на товар, которая находится в коробке.

Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.

Гарантия считается недействительной в следующих случаях:

- ✓ Использование изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации или небрежное с ним обращение;
- ✓ Наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, несчастный случай и так далее);
- ✓ Повреждения, появившиеся во время отгрузки (отправки) изделия покупателю или от него;
- ✓ Сервисное обслуживание в течении гарантийного срока производилось не в гарантийной мастерской;
- ✓ Производитель не отвечает за повреждение ткани, возникающие под воздействием инородных красителей, колюще- режущих средств, различных загрязнителей, а также под воздействием солнечных лучей и других природных явлений.

С адресами Сервисных центров для проведения ремонтных работ
можно ознакомиться по ссылке <http://cybex.club/page17341524.html>
Необходимо выбрать ближайший город или обратиться в головной
Сервисный центр, который находится в городе Москва
<http://cybex.club/service/moscow>