ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМИК™

Возрастная категория: от 2 лет

Пожалуйста, сохраняйте чек для подтверждения факта покупки

ВНИМАНИЕ:

СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ

- Сохраняйте инструкцию для дальнейших справок
- До сборки изделие содержит множество мелких деталей: деталей, представляющих угрозу удушья в случае проглатывания, а также деталей с острыми краями и остроконечными предметами. До завершения сборки, храните изделие в недоступном для детей месте.
- Данное изделие предназначено для детей от 2 лет.
- Данное изделие предназначено только для частного семейного использования на улице.
- Следуя приведённым ниже правилам, Вы сможете снизить риск получения серьёзных травм и травм, ведущих к летальному исходу.
- Установите изделие на ровной поверхности, на расстоянии не менее 2 метров от любых объектов, в том числе: от заборов, строений, гаражей, домов, нависающих ветвей, бельевых верёвок и электрических проводов.
- Изделие рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы минимум прямого солнечного света попадало на поверхности, на которых дети будут сидеть или стоять.
- Объясните детям, как правильно пользоваться изделием: изделие можно использовать только после завершения сборки и установки и только по назначению.

Объясните детям, что к изделию не следует прикреплять другие изделия и предметы, не предназначенные для совместного с ним использования. К таким предметам, в числе прочих, относятся: прыгательные резинки, бельевые верёвки, поводки животных, провода и цепи, т.к. они могут стать причиной удушения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

• Проверяйте все детали дважды в месяц в период использования изделия и по необходимости закрепляйте детали и подтягивайте винты. Особенно важно производить такую проверку в начале каждого сезона. В случае пренебрежения проведением такой проверки, изделие может перевернуться или появится другая опасность в использовании. Замените детали, если они разболтались, треснули или потерялись.


Перенесите изделие в помещение или прекратите его использование при температуре ниже 18°C


УТИЛИЗАЦИЯ


Разберите изделие и утилизируйте его безопасным способом, в том числе, убедившись, что на момент утилизации, среди утилизируемых деталей нет мелких и острых предметом.


Сборка должна производиться взрослыми! Требуется инструмент (не вкл.)


Инструмент вкл.






















Рис. 11. Повторить на оборотной стороне. Наносите наклейки только на сухую чистую поверхность. Протрите сухой тряпкой перед нанесением, удалите воздух из- под надписей. Двигайтесь к краям, начиная с центра.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ США

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР:

1 – 800-321-0183 Пн.-пт.

CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

United States:

www.littletikes.com 1-800-321-0183 Monday - Friday The Little Tikes Company 2180 Barlow Road Hudson, OH 44236 E-mail: littletikes.cares@littletikescare.com

Соединённое Королевство:

United Kingdom:

www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes MK8 OES
Bucks, UK
E-mail: Info.LittleTikes@mgae.com

Напечатано в США © The Little Tikes Company

© The Little Tikes Company, компания MGA Entertainment. LITTLE TIKES® является товарным знаком Little Tikes в США и других странах. Все логотипы, имена, персонажи, сходства, изображения, слоганы и внешний вид упаковки являются собственностью компании Little Tikes. Пожалуйста, сохраните упаковку, т.к. она содержит важную информацию. Содержимое комплекта, включая индивидуальные характеристики и цвета, может отличаться от фотографий, напечатанных на упаковке. Инструкция прилагается. Прежде, чем передать изделие ребёнку, пожалуйста, извлеките его из упаковки и снимите с него все ярлыки, верёвки и другие крепления.

ГАРАНТИЯ

Компания Little Tikes производит интересные игрушки высокого качества. Мы даём гарантию на один год * с момента покупки нашим изначальным покупателям в том, что наша продукция не имеет дефектов, как с точки зрения материалов, из которых она выполнена, так и дефектов производства (для подтверждения покупки необходимо наличие чека с датой покупки). По решению компании Little Tikes, в рамках гарантии, производится либо замена бракованной детали изделия, либо возврат покупателю его стоимости. Данная гарантия распространяется только на изделия, собранные и используемые в соответствии с инструкцией. Данная гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного использования изделия, непредвиденных случаев, а также на дефекты косметического характера, такие как выцветание или царапины, возникшие в процессе нормального использования, и на прочие случаи, не связанные с дефектами материала изделия и дефектами производства. На товары по уходу за детьми, а также на коммерческие закупки действует гарантия сроком в три (3) месяца. США и Канада: Для получения гарантийных услуг, а также информации по замене деталей товара, посетите наш сайт www.littletikes.com,позвоните по номеру 1 – 800 - 321- 0183 или напишите нам по адресу: Служба работы с потребителями, Компания «The Little Tikes», 2180 Barlow road, Hudson, ОН 44236, США. Возможно приобретение некоторых деталей товаров для замены после истечения срока гарантии – обращайтесь за подробной информацией.

За пределами США и Канады: Обратитесь за гарантийным обслуживанием в место приобретения товара. Данная гарантия даёт Вам определённые юридические права, кроме того, возможно, Вы имеете дополнительные юридические права, характерные для Вашей страны. Законодательства некоторых государств не допускают ограничения или исключения на случайные или косвенные убытки. В таком случае, перечисленные ограничения могут не распространяться на Ваш случай.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, т.к. она содержит важную информацию.

Посетите наш сайт <u>www.littletikes.com</u> для регистрации вашего изделия и участия в наших розыгрышах (покупка не обязательна).

