


# Nuovita

Con l'amore e la cura

# ANIMA

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ВАЖНО:** перед использованием изделия внимательно прочтайте данную инструкцию и сохраните ее.  
Невыполнение данной инструкции может повлиять на безопасность Вашего ребенка.

## ДЕТАЛИ



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.

1. Изделие предназначено для детей возрастом от 6 месяцев и до достижения ими веса 15 кг.
2. Опасно оставлять ребенка без присмотра, даже на непродолжительное время.
3. Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности.
4. Любой груз, прикрепленный к ручке коляски, влияет на ее устойчивость.
5. Никогда не оставляйте коляску без присмотра на дороге с крутым уклоном, лестнице, эскалаторе, песке, пляже, неровной или грунтовой дороге.
6. Не поднимайте коляску с сидящим в ней ребенком.
7. Никогда не разрешайте ребенку вставать в коляске. Ребенок должен сидеть на сиденье.
8. Перед эксплуатацией прогулочной коляски убедитесь, что все детали зафиксированы.
9. Утилизируйте упаковку. Не позволяйте детям с ней играть. Если ребенок наденет ее на себя, она может вызвать удушение или асфиксию.
10. Регулярно проверяйте винты и заклепки.
11. Перегрузка, неправильное складывание и использование неоригинальных аксессуаров или запчастей могут повредить или сломать коляску и сделать ее небезопасной.
12. Не сажайте в эту коляску больше одного ребенка, не перегружайте ее товарами или аксессуарами. Нельзя вешать на ее ручку сумки и другие предметы. Корзина предназначена для перевозки груза до 3 кг, распределенного равномерно.
13. Не оставляйте ребенка под дождевиком в помещении, в жарких условиях или возле источника тепла, так как ребенок может перегреться.
14. Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с инструкцией по использованию данного изделия.
15. Не используйте коляску не по назначению.
16. Перед использованием убедитесь, что ремни находятся в исправном состоянии и надежно зафиксированы в спинке кресла
17. Не разрешайте Вашему ребенку забираться в коляску без посторонней помощи, играть с ней или перевешиваться через нее.
18. Всегда пользуйтесь тормозами при остановке. Крепко держите коляску, когда находитесь рядом сдвигающимися транспортными средствами.
19. Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Держите ребенка на руках и складывайте коляску, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице или по эскалатору.
20. Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы ребенка.
21. Держите коляску вдали от открытого огня.
22. Чехол для транспортировки храните в недоступном для детей месте.
23. Коляска всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий. Если это не так, не применяйте дополнительную силу - остановитесь и изучите внимательно инструкцию.

## Уход

1. Регулярно очищайте капюшон/ремни безопасности/раму сиденья и корзину, протирайте их влажной тканью и вытирайте. Особенно загрязненные детали мойте разведенным в воде мягким моющим средством, затем сушите.
2. Сотрите грязь с рамы прогулочной коляски, затем протрите ее влажной тканью. Протрите коляску сухой тканью.
3. Не используйте отбеливатель. Подушку сиденья сушите в тени. Не подвергайте ее машинной сушке.
4. Не оставляйте прогулочную коляску под прямыми солнечными лучами.
5. Регулярно смазывайте шарниры и места сочленений, если это необходимо. Регулярная смазка движущихся частей продлевает срок службы коляски и способствует более легкому складыванию-раскладыванию. Смазывать надо умеренно, излишний слой смазки способствует прилипанию грязи. Замечание: для смазки используйте силиконовую смазку или спрей.

 Не отбеливать

 Ручная стирка при температуре не выше 40 °C

 Не гладить

 Не сушить в сушильной машине

 Не подвергать химической чистке

Дизайн и спецификация приобретенной вами коляски могут отличаться от изображенных на рисунке.


Рисунки приведены в качестве справочной информации, они могут отличаться от имеющегося у вас изделия.

# ИНСТРУКЦИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Перед сложением коляски убедитесь, что корзина для покупок пуста. Не складывайте коляску если в корзине находятся какие-либо вещи.


## 1. Сложение коляски:

- Держите ручку коляски (1a), нажмите кнопку (1) и одновременно нажмите кнопку (2)
- Толкайте коляску вперед и вниз (1b).
- Коляска в сложенном состоянии (1c). Убедитесь, что замок-защелка зафиксирован должным образом.




## 2. Использование капюшона:

- Тяните дугу капюшона вперед, капюшон будет постепенно раскладываться (2a).
- Тяните дугу капюшона назад, капюшон будет постепенно складываться (2b).



## 3. Использование подножки и ручки для транспортировки:


- Нажмите кнопки подножки обеими руками и опустите ее (3a).
- Нажмите кнопки подножки обеими руками и поднимите ее до горизонтального уровня (3b).
- Нажмите кнопку 1 и вытяните ручку для транспортировки (3c).
- Ручка для транспортировки вытянута (3d).
- Отрегулируйте ручку до нужной длины – вы можете с легкостью транспортировать коляску (3e).



# ИНСТРУКЦИЯ


## 4. Установка и снятие переднего бампера:

- Вставьте передний бампер в основание переднего бампера одновременно с двух сторон, затем нажмите на передний бампер, пока он не будет зафиксирован (4a).
- Передний бампер в зафиксированном положении (4b).
- Нажмите на кнопки по обеим сторонам переднего бампера, затем снимите его (4c).




## 5. Использование тормозов:

- Нажмите на рычаг тормоза в направлении вниз – прогулочная коляска стоит на тормозе (5a).
- Нажмите на рычаг тормоза в направлении вверх – тормоз разблокирован (5b).



## 6. Регулировка угла наклона спинки:

- Нажмите на кнопку регулировки угла наклона спинки и толкайте ее вверх, другой рукой держите ремень и устанавливайте спинку в нужное положение (6a).
- Спинку можно установить под разными углами наклона (6b).




# ИНСТРУКЦИЯ

## 7. Крепление и регулировка ремней безопасности:


- Чтобы отстегнуть ремни, нажмите на центральную кнопку на пряжке ремней безопасности и вытяните ремни с каждой стороны (7a).
- Чтобы застегнуть ремни, вставьте концы ремней безопасности с каждой стороны в пряжку, щелчки означают, что они зафиксированы (7a).
- Чтобы уменьшить длину ремней, потяните за верхний конец ремня (7b), вытяните его на нужную длину и зафиксируйте. Повторяйте, пока не будет достигнута нужная длина.
- Чтобы увеличить длину ремней, протяните верхний конец ремня в пряжку (7b), втягивая его, уменьшите длину верхнего конца ремня и зафиксируйте. Повторяйте, пока не будет достигнута нужная длина.

### ВНИМАНИЕ!

Перед использованием убедитесь, что ремни находятся в исправном состоянии и надежно зафиксированы в спинке кресла



7a



7b

### ВНИМАНИЕ!

Всегда используйте паховый ремень вместе с поясным

## ВНИМАНИЕ

**ВАЖНО:** Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.

Эта инструкция гарантирует правильную сборку и эксплуатацию детской прогулочной коляски с целью избежать несчастных случаев и травм или поломки коляски.

Неправильная эксплуатация детской коляски может быть опасна.

- Пожалуйста, всегда проверяйте, застегнуты ли ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Избыточная нагрузка, неправильное складывание, использование не оригинальных деталей может повредить коляску.
- Перед использованием проверьте наличие и исправность всех замков и фиксаторов.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Не позволяйте ребенку дотрагиваться до каких бы то ни было движущихся деталей при складывании, раскладывании или регулировке коляски.
- Не поднимайте коляску на эскалаторе или по лестницам, если ребенок находится в коляске. Не пользуйтесь коляской в опасных местах, например, на неровной поверхности.
- Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Максимальная нагрузка на коляску: 15 кг
- Максимальная нагрузка на корзину: 4,5 кг.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или по бокам коляски, может нарушить устойчивость коляски.
- Очищайте пластиковые детали коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные средства или отбеливатели.
- Прекратите использование коляски в случае, при обнаружении разбалансированных или поврежденных деталей.
- Коляска рассчитана на детей в возрасте от 6 до 36 месяцев.
- Не используйте в коляске дополнительный матрас толщиной более 10 мм.
- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией до начала использования и сохраните ее для дальнейшего обращения. Безопасность вашего ребенка зависит от соблюдения настоящих рекомендаций.
- Храните коляску вдали от огня.
- Всегда следуйте правилам эксплуатации лифтов и эскалаторов с детской коляской.

## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

**Сохраните упаковку изделия в течение 14 дней со дня покупки.**

Обязательным условием возврата является сохранность товарного вида изделия  
(упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд)

Не соблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации коляски приведут к повышенному износу или поломке изделия и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

# Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:  
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10  
Телефон: 8 800 777-85-33  
[www.nuovita.ru](http://www.nuovita.ru)  
[info@nuovita.ru](mailto:info@nuovita.ru)