

Детские универсальные коляски предназначены для прогулок с рождения до 3-х лет, с максимальным весом 15 кг.
Модель состоит из люльки для новорождённого и прогулочного блока для младшей постарше. Коляска, с установленной на раму люлькой предназначена для детей с первых дней жизни и до 6 месяцев. Коляска, с установленным на раму прогулочным блоком, предназначена для детей от 6 месяцев до 3-х лет.
Коляску можно использовать только для прогулок на улице.

Внимание: При покупке проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, наличие отметки о дате продажи и печати магазина.

Внимание: Данное руководство и условия гарантии носят обобщенный характер и могут отличаться от положений, указанных в инструкциях по эксплуатации некоторых моделей. В случае расхождения инструкций применяется та, которая была в комплекте с коляской.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕС С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА!

Общие условия эксплуатации колясок.

- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Общий вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 2 кг. Не перегружайте багажную корзину и не используйте ее для перевозки ребенка или животных!
- Коляска может использоваться для новорожденных детей при условии, что спинка полностью разложена (в лежачее положение). Сидячее положение спинки может быть применено только если ребенку более 6 месяцев! Регулировать положение спинки можно только когда ребенок не находится в коляске. После регулировки спинки убедитесь, что спинка зафиксирована в нужном положении.
- Сборка, складывание и раскладывание коляски должны осуществляться только взрослыми!
- Перед тем как посадить ребенка в коляску, обязательно убедитесь, что она полностью разложена и зафиксирована в разложенном состоянии.
- Чтобы ребенок не мог выпасть или выскоцкнуть из коляски, (он может при этом получить серьезные травмы), всегда используйте ремни безопасности. После застегивания пряжки отрегулируйте ремни так, чтобы они удобно охватывали и надежно удерживали ребенка. Периодически проверяйте, не повреждены ли ремни без опасности!
- Всегда используйте передний бампер, когда ребенок находится в коляске. Никогда не поднимайте коляску за бампер, это может привести к серьезным повреждениям!
- Перед каждым использованием коляски проверяйте, нет ли в ней повреждений!
- Не использовать матрасик толщиной более 10 мм!
- Не кладите в коляску дополнительные матрасики, подстилки и подушки, это может помешать правильному использованию ремней безопасности!
- Складывайте и раскладывайте коляску аккуратно, чтобы не прищемить пальцы.
- Не пытайтесь поднимать, складывать, раскладывать или ремонтировать коляску, когда ребенок находится в ней. Коляска может внезапно сложиться и поранить ребенка! Не допускайте ребенка к движущимся и мелким деталям коляски!
- Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.
- Каждый раз перед использованием коляски убедитесь, что все аксессуары хорошо закреплены. Проверьте, правильно ли установлены и зафиксированы бампер и крышка.
- Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка. Не перевозите в ней одновременно двоих или более детей!

Замечания и советы по эксплуатации

- В коляске может находиться максимум один ребенок.
- Не оставляйте коляску с ребенком на наклонных плоскостях.
- Не перегружайте коляску сумками и сетками.
- Всегда оставляйте коляску на тормозе.
- Оси колес рекомендуется периодически смазывать силиконовым спреем.
- Оберегайте коляску от чрезмерного намокания и воздействия солнечных лучей.

• Каждый раз после использования коляски ее следует протереть сухой тряпкой.

• Обивку коляски следует чистить щеткой или мягкой губкой, используя мыло или мягкое моющее средство. Не следует доводить до образования подтеков на обивочной ткани.

• Въезжая на бордюр или ступеньку, следует приподнять переднюю подвеску, несоблюдение этого правила может привести к повреждению конструкции коляски.

• Избегайте ударов передними колесами о твердые предметы (бордюры, камни и т.д.)

• Перегрузка, неправильное складывание или использование несocomместимых аксессуаров может повредить или сломать коляску.

• Передвигайте коляску только в прогулочном темпе. Нельзя использовать коляски при беге, катании на роликах и т.п.

• Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах. Вы можете внезапно потерять контроль над коляской или ребенок может выпасть из нее. Будьте особенно внимательны, когда заходите на бордюр с коляской или сходите с него.

• Не оставляйте коляску возле бассейнов, вблизи открытого огня (камин, печь) или иных источников повышенной опасности.

• Не позволяйте ребенку вставать в коляске, самостоятельно залезать в нее или висеть на ней.

• Коляска – не игрушка, не позволяйте ребенку играть с ней без присмотра!

• Когда коляска стоит неподвижно, колеса обязательно должны быть заблокированы, особенно когда сажаете или достаете ребенка из нее!

• Периодически проверяйте состояние коляски и все ее конструктивные части. Не используйте коляску, если она имеет повреждения.

• Конструкция коляски допускает монтаж и использование только указанных в инструкции аксессуаров. Производитель гарантирует безопасность только в этом случае!

• Запрещается самостоятельно изменять конструкцию коляски.

• Пластиковые сумки могут быть опасны! Чтобы предотвратить опасность удушения, храните пластиковые пакеты в местах недоступных для детей.

Уход и содержание.

• Периодически проверяйте все фиксирующие механизмы, шарниры, тормоза, ремни и пряжки, а также убедитесь, что колеса функционируют должным образом и не изношены.

• Имейте в виду, что тормоза и колеса изнашиваются быстрее других деталей коляски. Заменяйте их своевременно.

• Если колеса пневматические, всегда проверяйте давление в камерах и следите прилагаемой инструкции.

• Регулярно смазывайте шарниры и места соединений, если это необходимо. Регулярная смазка движущихся частей продлевает срок службы коляски и способствует более легкому складыванию-раскладыванию.

• **ВНИМАНИЕ!** Для смазки используйте только силиконовую смазку или аэрозоль.

• Загрязнения могут привести к нарушению функций коляски. Регулярно чистите коляску. Если необходимо, нанесите смазку. Смазывать надо умеренно, излишний слой смазки способствует прилипанию грязи.

• Чистить обивку, пластиковые и металлические части коляски, нужно влажной тряпкой или губкой с использованием мягких чистящих средств.

• Не используйте абразивы, отбеливатели и другие агрессивные средства.

• Складывайте коляску и храните ее только полностью высушенной.

• Если коляска хранилась в сыром помещении, ее нужно перед использованием разложить и высушить в тепле.

• При воздействии таких факторов как морской воздух, антигололедные реагенты, кислотные дожди и т.д. детали коляски могут подвергнуться коррозии. Храните коляску только в помещении.

• Прямые солнечные лучи приводят к скорейшему износу пластиковых деталей и выцветанию тканевой обивки.

EAC

CAMARELO
www.camarello.eu



Инструкция по обслуживанию

Перед использованием ознакомьтесь, пожалуйста, с подробной информацией и сохраните настоящую инструкцию

Zeo

CAMARELO
designed for baby

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Тип и модель продукта

Дата продажи

Печать и подпись продавца



Я ознакомлен и соглашаюсь с условиями безопасности и гарантии

Подпись клиента

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

CAMARELO s.c.

42-215, Ченстохова, ул. Молодости, 14

[42-215 Czestochowa, ul. Młodosci 14]

тел.: +48 34 322 54 64, +48 692 479 440

www.camarello.ru, e-mail: biuro@camarello.ru

Условия гарантии

- На приобретенный товар устанавливается гарантия **6 месяцев** от даты производства.
- Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
- Решение и сроки по способам ремонта продукции принимаются дистрибутором, либо продавцом.
- Претензии могут быть предъявлены по месту приобретения коляски либо в сервисный центр, при предоставлении гарантийного талона и документа, подтверждающих приобретение. Наличие товарного чека является обязательным!
- Пожалуйста! Не присыпайте самостоятельно изделия за счёт дистрибутора. Посыпки без предварительного согласования приниматься не будут!
- Гарантийный ремонт будет выполнен в минимально возможные сроки.
- Повреждения, случившиеся по вине пользователя, будут устраняться за его счёт.
- В случае потери гарантийной карты дубликат не выдаётся.

Гарантия не распространяется на:

- ходовую часть коляски (колеса, пластиковые крепления колес, втулки, пружины и т.д.);
- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца коляски, при несоблюдении правил эксплуатации;
- повреждения или разрывы обивочной ткани, образовавшиеся по вине владельца;
- естественный износ ткани и деталей коляски;
- потерю мелких элементов оборудования;
- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения коляски и ремонта, осуществляемого неуполномоченными лицами.

Внимание: Давление в колёсах (10 и 12 дюймов) должно быть не более 0,5 и 0,7 атмосфер (соответственно)

НЕЛЬЗЯ накачивать колеса компрессором!!! **Только ручным насосом!!**

п/п	Дата заявки	Дата выполнения	Описание ремонта	Подпись

- Коляска в сложенном виде.
- Коляска в разложенном виде.
- Перед тем как сложить коляску, люльку/прогулочный блок /автокресло необходимо снять. Чтобы сложить коляску, необходимо одновременно нажать обе кнопки (1). Коляска сложиться. Регулировка высоты ручки. Нажать кнопки (2), расположенные с внешней стороны ручки, и удерживая их, установить ручку в выбранном положении.
- Монтаж переднего колеса. Поднять коляску и вставить шпильку колеса в ступицу коляски до щелчка. Демонтаж переднего колеса. Поднять коляску и, нажав кнопку (1), вынуть шпильку колеса из ступицы.
- Блокировка передних колес. Повернуть фиксатор переднего колеса (1) вправо для блокировки колес. Разблокировка передних колес. Повернуть фиксатор переднего колеса (1) влево, чтобы оно вращалось.
- Монтаж задних колес. Для монтажа заднего колеса необходимо вставить ступицу на ось (1), удерживая одновременно защиту (2) до момента фиксации колеса на оси. Демонтаж задних колес. Нажать и удерживать защиту (2), и снять колесо со ступицы.
- Тормоз задних колес. Для блокировки задних колес необходимо нажать ногой педаль тормоза (1). Для разблокировки задних колес следует верхней частью стопы снять коляску с тормоза.
- Для внешней регулировки наклона спинки (фото 9): скобу №1 (расположенную на внутренней стороне подъема спинки) вставить в фиксатор №2, расположенный с внутренней стороны дна люльки.
- Установить высоту опоры (3), затем вставить матрас.
- Чтобы сложить капор, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки (1), сложить капор. Чтобы установить накидку, ее необходимо надеть на люльку и защелкнуть (2) и (3).
- Монтаж гондолы / прогулочного блока. Чтобы установить гондолу на раму коляски, нужно вставить крепеж (1) в крепеж (2) одновременно с обоих сторон коляски до щелчка. Блокировка наступит автоматически.
- Демонтаж гондолы / прогулочного блока. Чтобы демонтировать гондолу коляски нужно надавить на кнопки (1) находящиеся с обеих сторон коляски. Затем удерживая кнопки поднять гондолу вверх.
- Монтаж/демонтаж адаптеров для автокресла. Адаптер позволяет закрепить автокресло на раме коляски. Для монтажа необходимо вставить адаптеры (1) в соответствующие места с обеих сторон автокресла. Для демонтажа адаптеров следует нажать кнопки (2) с обеих сторон автокресла. Автокресло с установленными адаптерами можно закрепить на раме, действуя аналогично как в пунктах 11, 12 (монтаж/демонтаж люльки/прогулочного блока). Автокресло – это дополнительная ОПЦИЯ к коляске.
- Бампер безопасности. Устанавливается на защелках (1) с обеих сторон коляски, в пункте (2). Чтобы снять бампер безопасности, необходимо нажать на защелки (3) и снять бампер. После каждой установки бампера безопасности необходимо застегнуть ремень для пристегивания ребенка в нижней части сидения.
- Подножка. Для регулировки подножки необходимо одновременно нажать на кнопки (1) и установить подножку в выбранном положении.
- Спинка прогулочного блока. Спинка регулируется в 4 положениях. Подъем вверх до выбранного положения, опускание – с помощью рычага (1).
- Будка прогулочного блока. Чтобы снять будку, необходимо нажать на кнопку (1) с обеих сторон, а затем потянуть будку вверх. Для установки необходимо вставить крепеж (2) в держатели с обеих сторон коляски. Положение будки регулируется ее наклоном вперед или назад.
- Пятиточечные ремни безопасности. Чтобы застегнуть ремни, необходимо вставить вилку (2) в замок (1). Для их расстегивания необходимо нажать на кнопку (3) в вилке (2) и вытянуть из замка (1).

Комплект коляски: рама и комплект колес, гондола (люлька) с матрасом, прогулочный блок с бампером безопасности, сумка (фиксируется с помощью защелок), универсальный дождевик и москитная сетка по 1шт (для люльки и прогулочного блока), гарантийная карта и инструкции

