

Наличие батареек:

Да

Способ применения:

Стоматологи и гигиенисты рекомендуют менять зубную щетку каждые 3 месяца. Замените зубную щетку, если крепление ее головки ослабло в результате повреждения. При целостности упаковки срок годности не ограничен. Срок годности батареек смотрите на самих батареях.

Использование и хранение:

Не жевать. Предназначена только для чистки зубов. Не использовать в качестве игрушки. Не предназначена для детей младше 3 лет. Осторожно: проглатывание батареек может вызвать риск удушья. После использования тщательно промойте головку щетки, стряхните остатки воды и храните ее в вертикальном положении.

Возрастные ограничения:

5+