

**Артикул:**

MX802

**Наименование:**

Игрушка музыкальная «Ксилофон», т. з. «Kids Harmony» (Кидс Хармони)

**Изготовитель:**

CB Sky Musical Instrument Co., Ltd. Адрес: Unit 25M Nanjingyuan Building, Taoyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518051, China.

**Поставщик в Республику Беларусь:**

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

**Страна производства:**

Китай

**Рекомендации по использованию:**

Предназначено для детей старше 3 лет. Не использовать вблизи уха! Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждения слуха. Уход: пластмассовые части игрушки протирайте влажной салфеткой. Не оставляйте игрушку вблизи открытого огня, в условиях повышенной влажности; избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение.

**Комплектация:**

ксилофон, карточка с песнями

**Соответствие:**

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».