

MON[®]™

QUALITÄT FÜR
KINDER.

Moon ReSea Sport / Kombi

Инструкция



RUS

Разработано в Германии

Перед использованием коляски прочтите инструкцию!

1. Сборка шасси коляски



1a-1b. Поднимите ручку вверх до щелчка

2a-2b. Вставьте задние колеса штырем в отверстие, зажав нижнюю кнопку на раме до щелчка. Отпустите кнопку

3a-3b. Вставьте передние колеса штырем в отверстия до щелчка

2. Функции прогулочного блока Resea Sport



4a-4b. Для того, чтобы зафиксировать передние колеса, опустите защелку вниз, как только колеса попадет в положение прямо, они зафиксируются автоматически. Для того, что бы поставить активировать тормоз, нажмите ногой вниз на тормозной рычаг, чтобы снять с тормоза, поднимите рычаг вверх

5. Чтобы установить прогулочный блок на шасси, вставьте его в любом направлении в пазы на раме до щелчка

6a. Чтобы снять/установить бампер для рук ребенка, зажмите кнопки по бокам бампера и потяните/вставьте бампер

3. Функции спального блока



13D. Чтобы установить спальный блок на раму, сначала установите переходники (идут в комплекте) на раму, затем просто вставьте спальный блок в пазы до щелчка. Чтобы снять его, действуйте в обратном порядке

ВАЖНО!

1. Коляска предназначена для использования с детьми от рождения до достижения веса в 15 кг
2. Перед использованием внимательно осмотрите коляску на предмет повреждений механизмов, только убедившись в том, что все механизмы исправны, приступайте к эксплуатации
3. Регулярно смазывайте механизмы коляски подходящими смазочными средствами
4. При возникновении неисправностей в механизмах коляски, немедленно прекратите использование коляски
5. Гарантия на коляску 36 месяцев

