



## Способ раскладывания


## Манеж детский




1 Достаньте манеж из сумки



2 Отсоедините крепления матрасика




3 Раскройте каждую сторону манежа. Убедитесь, что каждая сторона зафиксирована.



4 Надавите на центральную часть основания, чтобы поверхность стала полностью ровной и устойчивой.

## Способ складывания



1 Потяните за ленту в центре матрасика вверх, чтобы сложить нижнюю поверхность.



2 Ослабьте крепления в центральных частях поручней. Поручни примут V-образную форму. Вновь потяните за ленту в центре матрасика, если не удалось сложить манеж с первой попытки. Надавите на поручни снова. Потяните за все стороны ткани вверх. Сложите 4 ножки вместе.




3 Оберните конструкцию матрасиком и закрепите застежками, как на рисунке



4 Поместите конструкцию в сборе в переносную сумку


## Способ использования второго слоя (дополнительный аксессуар)



1 Соедините трубки.



2 Извлеките матрасик.



3 Установите опору матрасика в манеж. Убедитесь, что все крючки зацепились за поручни манежа. Поместите матрасик на опору.

### Внимание!

- Не развешивайте ничего на поручнях манежа.
- Убедитесь, что все четыре поручня полностью разложены и зафиксированы.
- Не помещайте посторонние объекты в манеж, чтобы ребенок не мог из него выбраться.
- Данный манеж предназначен для детей массой до 14 кг и ростом до 87 см.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не размещайте вблизи огня, электрических плит и других источников тепла.
- В случае обнаружения неисправности, использование манежа запрещено.