

vtech[®]
Baby

Руководство пользователя

Интерактивный стол “ИГРАЙ И УЧИСЬ”



© 2013 VTech
Отпечатано в Китае
91-002864-027 (RU)

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышек

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

3-6 лет



Обучающие
электронные
компьютеры
Современные,
мотивирующие и
вдохновляющие
компьютеры для обучения в
соответствии с учебной
программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

6-10 лет

Для получения дополнительной информации об этом и других изделиях компании VTech* посетите веб-сайт www.vtechofficial.ru

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением игрушки **Интерактивный стол «Играй и Учись»** от **VTech®**.

С игрушкой **Интерактивный стол «Играй и Учись»** от **VTech®** учиться легко и приятно! Звоните по телефону, читайте книжку или играйте на пианино, а ваш ребенок в это время займется развитием языковых и моторных навыков.

КЛАВИШИ ПИАНИНО

ЧАСЫ

КРУГЛАЯ
КНОПКА

ТЕЛЕФОН И
КНОПКИ С
ЦИФРАМИ

КНИЖКА



ВВЕДЕНИЕ

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- Один Интерактивный стол «Играй и Учись» от VTech®
- Одно руководство пользователя
- Одна телефонная трубка
- Четыре ножки для стола

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните данное руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Провод не входит в комплект этой игры. Для безопасности вашего ребенка, отрежьте и выбросьте провод до того, как собрать игрушку.




1. Проверните крепление, удерживающее игрушку в коробке, против часовой стрелки на 90 градусов
2. Вытяните пластиковое крепление

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Убедитесь в том, что устройство выключено.
2. Найдите на дне панели для электронных игр гнездо для батареек. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
3. Установите 2 новых батарейки типа «AA» (AM-3/LR6) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.



ПРИМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте поврежденные батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить перезаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съёмные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означает, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).

Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации вашего изделия или батарейки, вы защищаете окружающую среду.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

При использовании **Интерактивного стола «Играй и Учись» от VTech®** прежде всего уделите внимание безопасности. Для обеспечения безопасности вашего ребенка сборка должна осуществляться взрослыми.

1. Вставьте ножки в разъемы на нижней стороне основного устройства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОСТЬЮ

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** игрушку, передвиньте слайдер **ГРОМКОСТИ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ** в положение **ТИХО** () или **ГРОМКО** (). Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** игрушку, передвиньте **СЛАЙДЕР ГРОМКОСТИ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ** в положение **ВЫКЛЮЧЕНО**.



2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы увеличить срок службы батареи, **Интерактивный стол «Играй и Учись»** от **VTech®** автоматически выключается через 60 секунд ожидания. Нажав любую клавишу, вы можете снова включить игрушку.

ИГРЫ


1. Чтобы включить игрушку, передвиньте слайдер **громкости/выключения** в положение «включено» Вы услышите веселую песенку, и игрушка обратится к вам с предложением поговорить. Подсветка будет мигать в такт музыке и речи.




2. Чтобы изучить цифры, нажимайте **клавиши с изображением цифр**. Подсветка будет мигать в такт музыке и речи.



3. Покрутите **стрелку часов**, чтобы изучить расписание дня. Подсветка будет мигать в такт музыке.



4. Возьмите **телефонную трубку** и позвоните своим друзьям-животным. Подсветка будет мигать в такт музыке.



5. Нажимайте на **клавиши пианино**, чтобы разучить названия цветов, послушать, как звучат разные ноты, и разучить некоторые мелодии. Подсветка будет мигать в такт музыке.



6. Переверните **страницу книги** и нажмите **круглую клавишу**, если вы хотите изучать буквы и различные геометрические формы или послушать и спеть веселые песенки. Подсветка будет мигать в такт музыке.



7. Вращайте **колесико** и двигайте рычажок, чтобы развивать свои моторные навыки.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ ВОСПРОИЗВОДИТ 8 РАЗЛИЧНЫХ МЕЛОДИЙ

ПЕСНИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПЕНИЯ

Песня для совместного пения 1

Слушай ноты, песни пой!

Будет весело со мной!

Песня для совместного пения 2

А-б-в-г-д-е-ё-ж, з-и-й-к-л-м-н-о,

П-р-с-т-у-ф-х,ц-ч-ш-щ, ъ-ы-ь-э-ю-я.

Учим буквы на зубок.

Их пропой со мной, дружок.



Песня для совместного пения 3

Формы учим мы с тобой,
Повторяй их все за мной!
Овал, звезда, и квадрат, и круг,
Запомни их скорей, мой друг!

Песня для совместного пения 4

Друг, давай скорей играть,
Формы снова повторять!

Песня для совместного пения 5

Видишь буквы?
Давай их все пропоем!



УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.





ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. **Выключите** устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. **Включите** устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь на официальный сайт www.vtechofficial.ru, сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.



СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1