

**Артикул:**

AP920

**Наименование:**

Мебель бытовая для детей до 3 лет: манеж, с товарным знаком «Olsson» (Олсон)

**Изготовитель:**

Изготовитель: Baby Pretty Limited (Беби Прити Лимитед). Адрес: Building F, No. 200 Dongyang Road, Tong'an, Xiamen, China (Здание Ф, № 200, Дуньян Роуд, Тунъань, Сямэнь, Китай).

**Поставщик в Республику Беларусь:**

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

**Страна производства:**

Китай

**Гарантийный срок:**

12 месяцев с даты продажи

**Рекомендации по использованию:**

Внимание! Предназначено для детей весом не более 15 кг. Максимальная нагрузка на основание (жесткое дно) — до 9 кг. Манеж не предназначен для продолжительного сна. Перед использованием удалите все пластиковые упаковочные элементы. Используйте манеж только на ровных твердых поверхностях (на полу). Не допускайте попадания воды и иных жидкостей на элементы, соприкасающиеся с полом. Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Внимание! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра взрослых. Не оставляйте в манеже посторонние предметы, которые могут позволить ребенку выбраться наружу. Не оставляйте в манеже травмоопасные предметы, а также предметы, которые могут привести к удушью или защемлению частей тела ребенка. Держите манеж вдали от источников огня или высокой температуры. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Внимание! Все действия с батарейками должны выполняться только взрослыми. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из музыкальной панели. Избегайте нагрева и/или попадания на музыкальную панель прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте музыкальную панель в воду. Условия хранения: комнатная температура, сухое помещение. Информация по уходу: см. в прилагаемой инструкции.

**Комплектация:**

В комплекте: основание (жесткое дно); матрасик для пеленания; балдахин (сетка из текстильного материала) с держателем; мобиль (музыкальная панель с игрушками-подвесками); сумка(сумка-чехол) для переноски.

**Соответствие:**

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».