

Уважаемый клиент.

Поздравляем Вас с приобретением коляски нашей фирмы. Мы очень рады, что Вы выбрали один из наших продуктов, и мы уверены, что Вы будете полностью удовлетворены. Советуем тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации коляски и хранить коляску в безопасном месте. Это важно для безопасности ребенка. Следует обратить внимание на рекомендации, касающиеся эксплуатации, консервации и ухода за коляской, что позволит Вам на протяжении длительного времени беспрепятственно использовать наш продукт. CAMARELO

Рекомендации по уходу и эксплуатации

1. Материалы, используемые для производства наших изделий, отвечают соответствующим нормам. Тем не менее, не советуем оставлять изделия под воздействием солнечного излучения на протяжении длительного времени. Износ материала и выгорание цветов не является основанием для рекламации. Чистить материал необходимо вручную, в холодной или теплой воде с добавлением мягких моющих средств.
2. Рама каждого изделия изготовлена согласно стандарту EN 1888. Для соблюдения безопасности приобретенного продукта все подвижные части необходимо регулярно смазывать. **Внимание!** для смазывания необходимо использовать только силиконовую смазку или силиконовый аэрозоль.
3. Регулярная консервация и уход влияют на безопасность и срок службы приобретенного продукта. Влияние внешних факторов, таких как соленый воздух, соль для посыпания улиц, кислотные дожди, а также хранение на открытом воздухе вызывает коррозию. Поэтому коляску следует хранить внутри помещения.
4. Рекомендуется проводить регулярный уход за окрашенными частями. Загрязнения с рамы и окрашенных частей необходимо очистить с помощью влажной салфетки, смоченной в воде с мягким детергентом, чтобы увлажнить грязь.
5. Для очистки металлических частей следует использовать сухую или влажную салфетку.
6. Для очистки металлических частей использовать воду с мылом.
7. Коляску необходимо хранить в соответствующем положении, чтобы избежать загрязнения вследствие падения.
8. Запрещено складывать вещи на сложенной коляске – это может ее повредить.
9. Периодически смазывать накладки и оси колес.
10. Поломанные детали необходимо заменить.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций обеспечит длительную и удобную эксплуатацию нашего продукта.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ

Важная информация по безопасности

1. Коляска может перевернуться, если на ручке или будке положить вещи.
2. Убедитесь, что ребенок не играет около коляски и не цепляется за нее.
3. Запрещено оставлять коляску на подъеме без присмотра, даже на тормозе.
4. Запрещено оставлять ребенка в коляске без присмотра.
5. Всегда во время остановок используйте тормоз.
6. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты надлежащим образом и защищают Вашего ребенка.
7. Периодически смазывайте колеса и металлические части.
8. Будьте внимательны, чтобы ребенок не находился поблизости незафиксированных узлов для предотвращения возможных повреждений.
9. Не выпускайте коляску из-под своего контроля.
10. Перед тем как посадить ребенка в коляску, убедитесь, что все узлы зафиксированы. Внимание: чрезмерный вес может быть опасен.
11. Убедитесь, что Вы можете надлежащим образом управлять коляской.
12. На улице коляску следует складывать только на тротуаре.
13. Запрещается использовать инструкцию по обслуживанию, отличную от прилагающейся к данной коляске.
14. Люлька предназначена для детей, вес которых не превышает 9 кг.
15. Вместимость корзины – 2 кг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

– Перед использованием коляски необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией и сохранить ее. В случае игнорирования следующих инструкций ребенку может грозить опасность. Проголочная коляска предназначена для детей от 6 месяцев, и вес которых не превышает 15 кг.

ВНИМАНИЕ:

- Сидение не предназначено для детей младше 6 месяцев.
- Перед использованием коляски необходимо убедиться, что механизмы складывания заблокированы.
- Всегда используйте набедренный ремень и ремень для пристегивания ребенка в нижней части сидения. **ВНИМАНИЕ** Не оставляете ребенка в коляске без присмотра, это не безопасно.
- Любая нагрузка на направляющие коляски ухудшает ее стабильность.
- Не использовать матрас толще 10 мм.
- Не использовать дополнительного матраса.
- Использовать ляжки, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.
- Перед использованием коляски необходимо проверить правильность крепления к раме люльки, автокресла или прогулочного блока.
- Перед использованием коляски необходимо убедиться, что механизмы складывания заблокированы.
- Изделие не предназначено для бега или езды на роликах.
- В коляске может находиться только ОДИН ребенок.
- Запрещается переносить ребенка в люльке (гондоле) от коляски!
- Этот продукт запрещается использовать для джогинга!

– Запрещается использовать дополнительную оснастку, не перечисленную производителем. Производитель не несет ответственности за последствия использования предметов, не являющихся основной оснасткой коляски или не предназначенных для использования с данной моделью.

- 4-колесная спортивная коляска
- блокировка передних колес
- регулировка высоты ручек
- предназначена для детей от 6 месяцев до 3 лет,

- люлька для младенцев с первых дней жизни
- пятиуровневая регулировка автокресла
- вес: – 25 кг
- Максимальное давление в шинах колеса – 0.5 атмосфер.

Инструкция по обслуживанию

Перед использованием ознакомьтесь, пожалуйста, с подробной информацией и сохраните настоящую инструкцию

CAMARELO
www.camarelo.eu



Avenger



pireus



ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Тип и модель продукта

Дата продажи

Серийный номер



Печать и подпись продавца



Я ознакомлен и соглашаюсь с условиями безопасности и гарантии

Подпись клиента

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Срок гарантии – 12 месяцев от даты изготовления. Лицо, представляющее гарантию, определяет способ ремонта продукта.

Гарантией не охватываются:

- повреждения, возникшие во время эксплуатации и ухода, которые не соответствовали инструкции по обслуживанию, или вследствие ненадлежащей эксплуатации и хранения,
- механические и термические повреждения,
- собственные модификации и ремонты, выполненные другими лицами,
- повреждения, возникшие в результате несчастного случая,
- нормальный износ, связанный с ежедневной эксплуатацией (напр., колеса). В случае обнаружения дефектов, необходимо обратиться к продавцу.

В случае обнаружения дефектов в изделии, приобретенном в Интернете, свяжитесь, пожалуйста, с продавцом или дистрибьютором.

Если окажется, что продавец не в состоянии устранить проблему, он обязан переслать изделие производителю вместе с гарантийной картой и описанием рекламации.

Не присылайте, пожалуйста, изделий самостоятельно за счет дистрибьютора. Посылки без предварительного согласования не будут приниматься.

Гарантийный ремонт будет выполняться в минимально возможные сроки. Гарантийный период продолжается на срок проведения ремонта.

Повреждения, вызванные по вине пользователя, будут устраняться за его счет.

В случае потери гарантийной карты дубликат не выдается.

Дистрибьютор не несет ответственности за износ (выцветание) тканей, вызванный действием солнечного излучения.

При передаче продукта по рекламации, он должен быть чистым!

п/п	Дата заявки	Дата выполнения	Описание ремонта	Подпись

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

CAMARELO s.c.

42-215, Ченстохова, ул. Млодости, 14 [42-215 Czestochowa, ul. Mlodosci 14]

тел.: +48343225464 /факс: +48343722738

www.camarelo.ru, e-mail: biuro@camarelo.ru

- A.** Коляска в сложенном виде.
- B.** Коляска в разложенном виде.
- C.** Перед тем как сложить коляску, люльку/прогулочный блок /автокресло необходимо снять. Чтобы сложить коляску, необходимо разблокировать защиту (1), передвинув вверх ручку, расположенную справа от коляски. Затем одновременно потянуть обе тяги (2) вверх. Коляска сложится.
- D.** Регулировка высоты ручки. Нажать кнопки (1), расположенные с внутренней стороны ручки, и удерживая их, установить ручку в выбранном положении.
- E.** Монтаж переднего колеса. Поднять коляску и вставить шпильку колеса в ступицу коляски до щелчка. Демонтаж переднего колеса. Поднять коляску и, нажав кнопку (1), вынуть шпильку колеса из ступицы.
- F.** Блокировка передних колес. Нажать рычаг блокировки колес (1), чтобы заблокировать колесо. Разблокировка передних колес. Поднять рычаг блокировки колеса (1), чтобы оно вращалось.
- G.** Монтаж задних колес. Для монтажа заднего колеса необходимо вставить ступицу на ось (1), удерживая одновременно защиту (2) до момента фиксации колеса на оси. Демонтаж задних колес. Нажать и удерживать защиту (2), и снять колесо со ступицы.
- H.** Тормоз задних колес. Для блокировки задних колес необходимо нажать ногой педаль тормоза (1). Для разблокировки задних колес следует верхней частью стопы снять коляску с тормоза.
- I.** Раскладывание люльки. Вынуть матрас, затем расширители (1) и (2) переместить по направляющим к месту зацепки. Убедиться, что они заблокированы. Чтобы сложить люльку, необходимо снять матрас, а расширители (1) и (2) переместить к центру люльки затем сложить люльку
- J.** Установить высоту опоры (3), затем вставить матрас.
- K.** Чтобы сложить капор, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки (1), сложить капор. Чтобы установить накидку, ее необходимо надеть на люльку и защелкнуть (2) и (3).
- L.** Монтаж гондолы / люльки. Чтобы установить гондолу на раму коляски, нужно вставить крепеж (1) в крепеж (2) одновременно с обеих сторон коляски до щелчка. Блокировка наступит автоматически.
- M.** Демонтаж гондолы / люльки. Чтобы демонтировать гондолу коляски нужно одновременно надавить на кнопки (1) находящиеся с обеих сторон коляски.
- N.** Затем удерживая кнопки поднять гондолу вверх.
- O.** Монтаж/демонтаж адаптеров для автокресла. Адаптер позволяет закрепить автокресло на раме коляски. Для монтажа необходимо вставить адаптеры (1) в соответствующие места с обеих сторон автокресла. Для демонтажа адаптеров следует потянуть за рычаг (2) с обеих сторон автокресла. Автокресло с установленными адаптерами можно закрепить на раме, действуя аналогично как в пунктах L, M, N (монтаж/демонтаж люльки/прогулочного блока). Автокресло – это дополнительная ОПЦИЯ к коляске.
- P.** Бампер безопасности. Устанавливается на защелках (1) с обеих сторон коляски, в пункте (2). Чтобы снять бампер безопасности, необходимо нажать на защелки и снять бампер. После каждой установки бампера безопасности необходимо застегнуть ремень для пристегивания ребенка в нижней части сидения.
- Q.** Подножка. Для регулировки подножки необходимо одновременно нажать на кнопки (1) и установить подножку в выбранном положении.
- R.** Спинка прогулочного блока. Спинка регулируется в 4 положениях. Подъем вверх до выбранного положения, опускание – с помощью рычага (1).
- S.** Будка прогулочного блока. Чтобы снять будку, необходимо нажать на кнопку (1) с обеих сторон, а затем потянуть будку вверх. Для установки необходимо вставить крепеж (2) в держатели с обеих сторон коляски. Положение будки регулируется ее наклоном вперед или назад.
- T.** Пятиточечные ремни безопасности. Чтобы застегнуть ремни, необходимо вставить вилку (2) в замок (1). Для их расстегивания необходимо нажать на кнопку (3) в вилке (2) и вытянуть из замка (1).

Комплект коляски: рама и комплект колес, гондола (люлька) с матрасом, прогулочный блок с бампером безопасности, сумка (фиксируется с помощью защелок), универсальный дождевик и москитная сетка по 1 шт (для люльки и прогулочного блока), гарантийная карта и инструкция.

