

**Артикул:**

GMBT007

**Наименование:**

Игрушка для купания «Слоник», т. з. «Fisher-Price» (Фишер-Прайс)

**Изготовитель:**

FOSHAN CENTEL CHILDRENS PRODUCTS CO., LTD (Фошан Сентел Чилдренс Продактс Ко., Лтд).  
Адрес: NO 2602, HONGHUI SQUARE, XINGTAN TOWN, SHUNDE AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA (№ 2602, Хонгхуи Сквear, КсингтанТаун, Шунде Ареа, Фошан Сити, Гуангдонг Провинс, Китай).  
Фабрика-филиал: DONGGUAN CENTEL CHILDRENS PRODUCTS CO.,LTD (Донггуан Сентел Чилдренс Продактс Ко., Лтд).  
Адрес фабрики-филиала: No.5 Zhenxing North Fifth Road, Zhakou village, Daojiao Town Dongguan, CHINA.

**Поставщик в Республику Беларусь:**

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

**Страна производства:**

Китай

**Рекомендации по использованию:**

Предназначено для детей от 1 года. Для безопасности ребенка удалите все пластиковые упаковочные элементы. Внимание! Никогда не оставляйте детей без присмотра взрослых во время купания или вблизи водоемов. Убедитесь, что температура воды приемлема для купания. Уход: Пластмассовые части игрушки протирайте водным мыльным раствором, без применения химических средств. Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей. После использования вылейте воду, насухо протрите поверхность игрушки, просушите ее. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение, вдали от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и загрязнений.

**Соответствие:**

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».