


ПИЛОТАЖ
радиоуправляемые модели

РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ АВТОМОДЕЛЬ PILOTAGE OFFROAD H2O 1:12

Инструкция по эксплуатации



5 режимов
подсветки



4WD (привод
на все 4 колеса)



Добавьте 30 мл
воды. Этого хватит
на 30 минут




Струя пара
с подсветкой

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ВНИМАНИЕ!

- Храните элементы питания в безопасном месте, недоступном для детей, не достигших рекомендованного возраста.
- Дети могут производить замену элементов питания только под присмотром взрослых.

1. Выключите питание, откройте крышку.
2. Аккуратно установите аккумулятор в отсек и убедитесь, что он подключен правильно в соответствии с маркировкой (+ и -).




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Любое неправильное использование элементов питания может привести к утечке жидкости, перегреву или возгоранию. Обратите внимание на следующие предостережения:

1. Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
2. Не используйте одновременно батарейки разного типа или производителя.
3. При установке батареек или аккумулятора строго соблюдайте полярность (+ и -).
4. Устанавливая элементы питания, осторожно, кончиком одного пальца, нажимайте на них под углом примерно 30 градусов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Дети должны играть только под непрерывным присмотром взрослых.
2. Не позволяйте детям класть мелкие детали в рот или проглатывать их.
3. Не допускайте контакт изделия с огнем, оберегайте пластиковые элементы машины от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
4. Внимание! Данный продукт не подходит для детей младше 3 лет.
5. Внимание! Реальное изделие может отличаться от изображений в инструкции и на упаковке.
6. Производитель имеет право изменять внешний вид и характеристики продукта.



БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Сначала включайте пульт управления, затем питание машины. После заезда сначала выключайте питание машины, затем пульт управления.
2. Помните, что другая радиоуправляемая модель, находящаяся поблизости, может создавать для вашей машины радиопомехи.
3. Когда машина не используется, перед хранением отключите ее Ni-Cd аккумулятор.

ВНИМАНИЕ!


Зарядное устройство и Ni-Cd аккумулятор 7,2 V входят в комплект.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПЕРЕДАТЧИКА

ВНИМАНИЕ!

- Храните элементы питания в безопасном месте, недоступном для детей не достигших рекомендованного возраста.
- Дети могут производить замену элементов питания только под присмотром взрослых.

1. Выключите питание, откройте крышку.
2. Соблюдая полярность установите батарейки в батарейный отсек и убедитесь, что они установлены в соответствии с маркировкой (+ и -).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Любое неправильное использование элементов питания может привести к утечке жидкости, перегреву или возгоранию. Обратите внимание на следующие предостережения:

1. Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
2. Не используйте одновременно батарейки разного типа или производителя.
3. При установке батареек или аккумулятора строго соблюдайте полярность (+ и -).
4. Устанавливая элементы питания, осторожно, кончиком одного пальца, нажимайте на них под углом примерно 30 градусов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Дети должны играть только под непрерывным присмотром взрослых.
2. Не позволяйте детям класть мелкие детали в рот или проглатывать их.
3. Не допускайте контакт изделия с огнем, оберегайте пластиковые элементы машины от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
4. Внимание! Данный продукт не подходит для детей младше 3 лет.
5. Внимание! Реальное изделие может отличаться от изображений в инструкции и на упаковке.
6. Производитель имеет право изменять внешний вид и характеристики продукта.

ВНИМАНИЕ!

1. Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути.
2. Используйте и храните изделие вне досягаемости детей младше трех лет.
3. Модель не предназначена для детей младше 8 лет.
4. Не использовать в ограниченном пространстве
5. Цвет, характеристики и комплектность могут отличаться от изображений на коробке и в инструкции.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный срок составляет 14 календарных дней, включая день покупки.
2. Рекомендуется сохранять полный комплект включая упаковку игрушки (модели) в течении всего гарантийного срока.
3. Основаниями для отказа в Гарантии служат:
 - Наличие любых механических повреждений любых составных частей игрушки (модели);
 - Нарушение потребителем мер предосторожности и правил эксплуатации;
 - Нарушение условий хранения или транспортировка, повлекшие за собой выход изделия из строя;
 - Наличие признаков попадания внутрь жидкостей, посторонних предметов, насекомых и т.д.;
 - Самостоятельный ремонт, самостоятельный демонтаж / монтаж любых частей модели в гарантийный срок;
 - Внесение любых несанкционированных изготовителем конструктивных или схематехнических изменений.
4. Гарантия не распространяется на элементы питания: батарейки, аккумуляторы, как в составе комплекта модели, так и приобретаемые отдельно.
5. Гарантия не распространяется на детали подверженные износу: шестерни, моторы, валы и любые другие части игрушки (модели) подверженные износу.
6. Гарантия не распространяется на игрушки (модели) с двигателем внутреннего сгорания (на любых видах топлива) при самостоятельном первичном запуске двигателя модели, самостоятельной настройке и обкатке игрушки (модели).

Машина оффроад H2O

Артикул: RC63216

Состав: из пластмассы, с элементами из металла и резины, электромеханическими с питанием от химических источников тока, в том числе со световыми эффектами, в том числе с дистанционным управлением, в наборах и отдельными предметами. Предназначено для использования в домашних условиях и на открытых площадках. Использовать строго по назначению, согласно инструкции.

Поставщик: ООО «Фирма 495».

Место нахождения: РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, этаж 1, помещение III, комната 6. Тел.: +7 499 490-22-83. Электронная почта: info@pilotage-rc.ru

Торговая марка: PILOTAGE

Изготовитель: «Pilotage International Limited». Китай, Floor, NO.1, Longxin West 1st. Longxin Industry Park,

Lianxia, Chenghai, Shantou, 515041

«Пилотаж Интернейшенал Лимитед». Китай, этаж No.1, Лонгксин Вест 1 Лонгксин Индастри Парк, Лианксия, Ченхай, Шантоу, 515041

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Срок службы: 1 год. Дата изготовления: январь 2020.

Вес: 704 грамм.

Страна производства: Китай.

Импортер: ООО «Фирма 495» РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, этаж 1, помещение III, комната 6.

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:

Сайт: www.pilotage-rc.ru

Телефон: +7 499 110-20-86

Режим работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно.

