



PLAYSKOOL

- GB** NOTE: If batteries begin to lose power, balls will pop at slower rate. For best results, replace batteries when this starts to happen.
- F** REMARQUE : Si les piles sont faibles, la balle sautera plus lentement. Si cela se produit, remplacer les piles.
- D** HINWEIS: Wenn die Batterien schwächer werden, ploppen die Bälle langsamer heraus. In dem Fall wechseln Sie die Batterien für anhaltenden Spielspaß.
- E** NOTA: Si las pilas empiezan a agotarse, las bolitas saltarán más despacio. Para obtener mejores resultados, cambia las pilas cuando esto comience a suceder.
- P** NOTA: Se as pilhas começam a falhar, as bolas saltam mais devagar. Para melhores resultados, substitui as pilhas assim que isto acontecer.
- I** NOTA: Quando le pile iniziano a scaricarsi, le palline saltano più lentamente. Sostituirle subito per delle prestazioni sempre eccellenti.
- NL** OPMERKING: Als de batterijen leeg raken, worden de ballen langzamer afgeschoten. Voor het beste resultaat vervangt u de batterijen wanneer dit gebeurt.
- S** OBS! Om batterierna börjar bli svagare, kommer bollarna att studsas långsammare. För bästa resultat, byt ut batterierna när detta börjar ske.
- DK** BEMÆRK: Hvis batterierne bliver svage, popper boldene langsommere. For de bedste resultater skal batterierne udskiftes, når dette begynder at ske.
- N** NB: Når batteriene begynner å bli dårlige vil ballene sprette med mindre fart. For best mulig resultat, bytt ut batteriene når ballene begynner å sprette med mindre fart.
- FIN** HUOMAUTUS: Kun paristojen teho heikkenee, pallot pomppivat hitaammin. Vaihda paristot, kun tämä tarapuu.
- GR** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι μπαταρίες αρχίσουν να εξασθενούν, οι μπάλες θα πετάγονται σε πιο αργό ρυθμό. Για καλύτερα αποτελέσματα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν αρχίσει να συμβαίνει αυτό.
- PL** UWAGA: Gdy baterie tracą moc, piłeczki zaczynają wyskakować coraz wolniej. Dla optymalnego działania, najlepiej jest wówczas wymienić baterie.

- H** MEGJEGYZÉS: Ha az elemek kezdenek lemerülni, a labdakilövések gyorsasága csökken. Optimális teljesítményhez cserélj elemeket, ha ez történik.
- TR** NOT: Piller azalmaya başladığında toplar daha yavaş fırlar. En iyi sonucu almak için bu olmaya başlayınca pilleri değiştirin.
- CZ** POZNÁMKA: Jakmile začnou slábnout baterie, balónky budou vyskakovat pomaleji. Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže v takovém případě baterie vyměníte.
- SK** POZNÁMKA: Pri znížení výkonu batérie budú loptičky vyhádzované menšou rýchlosťou. Ak k tomu dôjde, vymeňte batérie.
- RO** NOTĂ: Dacă bateriile încep să se slăbească, mingile sar într-un ritm mai lent. Pentru rezultate optime, înlocuiți bateriile când începe să se întâmpie acest lucru.
- RU** ПРИМЕЧАНИЕ: Если батарейки начинают садиться, шарики будут вылетать с меньшей скоростью. В этом случае, замените батарейки.
- BG** ЗАБЕЛЕЖКА: Ако батериите започнат да губят мощност, топките ще скачат по-бавно. За най-добри резултати, когато това започне да се случва, сменете батериите.
- HR** NAPOMENA: Kako baterija postaje slabija, tako će loptice sporije iskakati. Preporučujemo da tada zamijenite baterije.
- LT** PASTABA: akumuliatoriui pradėjus sekti, kamuoliukai bus išmetami lėčiau. Kai taip nutinka, pakeiskite akumuliatorius, kad žaisti niekas netrukdytų.
- SLO** OPOMBA: Če so baterije šibke, se kroglice odzivajo počasneje. V tem primeru zamenjajte baterije.
- UKR** ПРИМІТКА. Якщо батарея починає втрачати енергію, кульки вигулькватимуть повільніше. Щоб отримати найкращі результати, замініть батареї, коли таке почнеться.
- AR** ملاحظة: عندما تخف البطاريات، ستفترق الكرات بوتيرة أبطأ. للحصول على أفضل النتائج استبدل البطاريات عندما يحدث هذا



© 2015 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés.



Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK. Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahaga Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010. Ürünün hangi yaş grubuna ait olduğu kutunun ön yüzünde belirtilmiştir. 'M' harfi ile belirtilen sayılar 'ay' anlamına gelmektedir.

0316B5846EU4

GB TO INSTALL BATTERIES F INSÉRER LES PILES D BATTERIEN
EINSETZEN E COLOCAR LAS BATERÍAS P INTRODUIZIR AS
PILHAS I INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NL DE BATTERIJEN
PLAATSEN S SÄTTA I BATTERIERNÄ DK ISÆT BATTERIER N SLIK
INSTALLERER DU BATTERIER FIN PARISTOJEN ASENTAMINEN GR ΓΙΑ
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PL ABY WŁOŻYĆ BATERIE H AZ
ELEMÉK BEHELYEZÉSE TR PILLERI YERLEŞTİRMEK İÇİN CZ INSTALACE
BATERIÍ SK VKLADANIE BATÉRIÍ RO PENTRU A INSTALA BATERIILE
RU УСТАНОВКА БАТАРЕЕК BG ЗА ДА СЛОЖИТЕ БАТЕРИИТЕ HR
UMETANJE BATERIJA LT MAITINIMO ELEMENTŲ ĮDĖJIMAS SLO KAKO
VSTAVITI BATERIJE UKR ВСТАВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРІВ



تتركيب البطاريات AR

x4
1.5V D LR20



GB CONTROL DIRECTIONS F DIRIGER LES BALLES D BALLRICHTUNG KONTROLLIEREN E CONTROLA LA DIRECCIÓN P CONTROLAR A DIREÇÃO
I DIREZIONARE LE PALLINE NL DE BALLEN RICHTEN S KONTROLLERA RIKTNING DK KONTROL AF RETNING N SLIK KONTROLLERER DU RETNING
FIN SUUNNAN OHJAUS GR ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ PL ZMIANA KIERUNKU WYRZUCANIA H IRÁNY BEÁLLÍTÁSA TR YÖNÜ TAYIN ETMEK İÇİN
CZ OVLÁDÁNÍ SMĚRU SK OVLÁDANIE SMERU RO PENTRU A CONTROLA DIRECȚIA RU ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ BG ЗА ДА КОНТРОЛИРАТЕ ПОСОКАТА
HR UPRAVLJANJE SMJEROM LT KRYPTIES VALDYMAS SLO SMER ŽOGICE UKR КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ

التعليمات AR



GB Continuous cycle	N Kontinuerlig syklus	SK Nепрерzřitý cyklus	SLO Nепреkinjena igra
F Cycle continu	FIN Jatkuva kierto	RO Cıclu continuu	UKR Безперервний цикл
D Dauerkreislauf	GR Συνεχής κύκλος	RU Непрерывный цикл	AR دورة مستمرة
E Ciclo continuo	PL Tryb działania ciągłego	BG Продължителен цикъл	
P Ciclo continuo	H Folyamatos ciklus	HR Nепrekidni ciklus	
I Ciclo continuo	TR Sürekli oyun döngüsü	LT Nеперtraukiamas ciklas	
NL Continue cyclus	CZ Nепрерzřitý cyklus		
S Evighetsrunda			
DK Kontinuerlig cyklus			

GB Chase-me play	N Jag meg-spill	RU Игра в догонялки
F Jeu de poursuite	FIN Jahtausleikki	BG Игра с гоненица
D Verfolgungsspiel	GR Παίχνίδι κυνηγητού	HR Igra hvatanja
E Persigue las bolitas	PL Tryb „goń mnie”	LT Gaudynės
P Apanhar as bolinhas	H Labdakövetés	SLO Igra zasledovanja
I Gioco del “Prendimi!”	TR Yakala Beni oyunu	UKR Режим «Наздожени мене»
NL Achtervolgingsspel	CZ Chytání kuliček	AR لعبة طاردي
S Tafatt	SK Hra na naháňáčku	
DK Løb efter mig-leg	RO Jocul „Prinde-mă”	