

ПИЛОТАЖ
радиоуправляемые модели


РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ ГОНКИ БЕЗ ПРАВИЛ TOP RACER XB

Инструкция по эксплуатации



ПИЛОТАЖ

радиоуправляемые модели



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

1. 2 машины TopRacer XB
2. 2 пульта управления
3. 2 аккумулятора Ni-Cd 3,6В 700мАч
4. 2 USB кабеля для зарядки
5. Инструкция

НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ:

1. 4 батареи питания размера AA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина	230 мм
Ширина	90 мм
Высота	80 мм
Дальность управления	15 метров
Вес с аккумулятором.....	0,479 кг
Время вождения	12 минут
Время зарядки.....	~ 4 часа

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ:

1. Открутите винт и откройте отсек для элементов питания, который находится в нижней части модели.
2. Установите аккумуляторы в отсек соблюдая полярность (Внимание: неправильная установка элементов питания может привести к поломке данной машины).
3. Закройте отсек для аккумуляторов питания и зафиксируйте его винтом.
4. Открутите винт и откройте отсек для элементов питания, который находится на задней стороне пульта управления.
5. Установите элементы питания AA в пульт (Внимание: неправильная установка элементов питания может привести к поломке данной машины).
6. Закройте отсек для элементов питания на пульте управления и зафиксируйте его винтом.
7. Для включения машины, переключите тумблер ON/OFF в нижней части (Рядом с отсеком для элементов питания) в положение ON.

Теперь машина готова к использованию.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

1. Левая ручка пульта управления отвечает за движение машины вперед/назад.
2. Правая ручка пульта управления отвечает за поворот колес машины влево/вправо.

Если машина при движении вперед едет не прямо и при этом правая ручка пульта управления, отвечающая за повороты, находится в нейтральном положении, то нужно скорректировать прямолинейное движение машины. Для чего вручную нужно передвинуть поворотный замок, который находится в нижней части машины, между передними колесами.

ВНИМАНИЕ:

- Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути.
- Используйте и храните изделие вне досягаемости детей младше трех лет.
- Модель не предназначена для детей младше 6 лет.
- Не использовать в ограниченном пространстве
- Цвет, характеристики и комплектность могут отличаться от изображений на коробке и в инструкции.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантийный срок составляет 14 календарных дней, включая день покупки.
2. Рекомендуется сохранять полный комплект включая упаковку игрушки (модели) в течении всего гарантийного срока.
3. Основаниями для отказа в Гарантии служат:
 - Наличие любых механических повреждений любых составных частей игрушки (модели);
 - Нарушение потребителем мер предосторожности и правил эксплуатации;
 - Нарушение условий хранения или транспортировка, повлекшие за собой выход изделия из строя;
 - Наличие признаков попадания внутрь жидкостей, посторонних предметов, насекомых и т.д.;
 - Самостоятельный ремонт, самостоятельный демонтаж / монтаж любых частей модели в гарантийный срок;
 - Внесение любых несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений.
4. Гарантия не распространяется на элементы питания: батарейки, аккумуляторы, как в составе комплекта модели, так и приобретаемые отдельно.
5. Гарантия не распространяется на детали подверженные износу: шестерни, моторы, валы и любые другие части игрушки (модели) подверженные износу.
6. Гарантия не распространяется на игрушки (модели) с двигателем внутреннего сгорания (на любых видах топлива) при самостоятельном первичном запуске двигателя модели, самостоятельной настройке и обкатке игрушки (модели).

Гоночные машины TopRacer XB

Артикул: RC63217

Состав: из пластмассы, с элементами из металла и резины, электромеханическими с питанием от химических источников тока, в том числе со световыми эффектами, в том числе с дистанционным управлением, в наборах и отдельными предметами. Предназначено для использования в домашних условиях и на открытых площадках. Использовать строго по назначению, согласно инструкции.

Поставщик: ООО «Фирма 495».

Место нахождения: РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, этаж 1, помещение III, комната 6. Тел.: +7 499 490-22-83. Электронная почта: info@pilotage-rc.ru

Торговая марка: PILOTAGE

Изготовитель: «Pilotage International Limited». Китай, Floor, NO.1, Longxin West 1St. Longxin Industry Park,

Lianxia, Chenghai, Shantou, 515041

«Пилотаж Интернейшенал Лимитед». Китай, этаж No.1, Лонгксин Вест 1 Лонгксин Индастри Парк, Лианксия, Ченхай, Шантоу, 515041

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Срок службы: 1 год. Дата изготовления: январь 2020.

Вес: 0,479 кг.

Страна производства: Китай.

Импортер: ООО «Фирма 495» РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, этаж 1, помещение III, комната 6.

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:

Сайт: www.pilotage-rc.ru

Телефон: +7 499 110-20-86

Режим работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно.