

# BXS-209



**ACTRUM**



Произведено в КНР для компании  
ООО «АКТРУМ+». 142712, Московская  
область, Ленинский район, Участок 10.

[www.actrum.ru](http://www.actrum.ru)

Тел: 8(800)775-83-87.

Всегда в наличии широкий ассортимент  
детских автомобильных кресел ACTRUM

Руководство по использованию  
Детское автокресло  
Группа 2,3 от 15 до 36 кг.  
Для детей от 3 до 12 лет.

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор нашего детского автокресла BXS-209 для обеспечения безопасности вашего ребёнка.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Просим внимательно изучить данное руководство перед началом использования изделия. Это поможет Вам правильно установить детское автокресло. Неправильная установка может нанести тяжкие повреждения вашему ребёнку. Производитель не несёт ответственность за риск в случае неправильной установки.

### 1. Совместимость

В соответствии с Правилами ECE R 44/04 автокресло BXS-209 классифицируется, как «универсальная» система безопасности детей для групп II, III и подходит для детей весом от 15 до 36 кг (дети в возрасте от 3 до 12 лет.)

Весовая группа II: 15 кг- 25 кг

Весовая группа III: 22 кг - 36 кг



✓ Поперечный и диагональный ремень  
Правильный/соответствующий охват

✗ Поперечный ремень  
Неправильный / неадаптирующий охват

Данное автокресло можно использовать только в машинах оснащённых 3-х точечными ремнями безопасности, утверждённых согласно Правилами ЕЕС-ООН №16 или согласно другим равносильным стандартам.

### 2. Советы по безопасности

! Не устанавливать и не использовать данную систему безопасности для детей, не изучив и не вникнув в содержание руководства по установке, представленного производителем детского автокресла.

! Данное детское автокресло можно устанавливать в машине только вперед по направлению движения.

! Не устанавливать детское автокресло в местах, оснащённых подушками безопасности.

! Ремни, при помощи которых крепится детское автокресло и ребёнок, должны быть натянуты, не скручены и не иметь повреждений.

! Не допускается внесение изменений и добавление иных приспособлений в устройство без согласования компетентных органов.

! Если автокресло не оснащено покрытием из ткани, его необходимо оберегать от солнечных лучей. В противном случае оно может быть слишком горячим для тела вашего ребёнка.


! Внимание все наклейки и детали красного цвета на автокресле, указывают на точки крепления ремня для установки.

! Любой багаж или другие предметы, которые могут нанести повреждения при столкновении, необходимо закреплять надлежащим образом.

! Не допускается использование детского автокресла без чехла.

! Руководство по использованию детского автокресла необходимо хранить в течении всего периода его использования.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ВАШЕГО КРЕСЛА



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕСЛА


### Использование для группы II (со спинкой, 15-25 кг)

Шаг 1. Прочно установите автокресло на сиденье машины, передней частью по направлению движения.

Шаг 2. Усадите ребенка в автокресло, убедитесь в том, что спина ребёнка ровно прилегает к спинке автокресла.

Шаг 3. Вытяните трехточечный ремень безопасности автомобиля, убедившись, что диагональ ремня проходит через направляющую с крюком, отмеченную красным цветом в области подголовника.

Шаг 4. Расположите диагональную и поперечную часть подлокотник и поверх направляющей для ремня, обозначенной красным цветом и введите язычок ремня безопасности машины в соответствующую пряжку.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БУСТЕРА

### Использование для группы III (без спинки, 22-36 кг)

#### Снятие спинки

Шаг 1. С силой нажмите на бустер, затем протолкните спинку вниз на 180 градусов.

Шаг 2. Потяните спинку вверх и она снимется с бустера.



## Использование бустера.

Шаг 1. Прочно установите бустер на сиденье машины.

Шаг 2. Усадите ребёнка на бустер и убедитесь в том, что спина ребёнка позиционируется правильно на спинке сиденья машины.

Шаг 3. Потяните поперечную и диагональную часть ремня безопасности и разместите их через направляющие для ремня, обозначенные красным цветом. Расположите поперечную часть ремня безопасности под оба подлокотника, затем введите язычок ремня безопасности машины в соответствующую ему пряжку.



## ЧИСТКА И СОДЕРЖАНИЕ

1. Снимите пояс.
2. Отклоните спинку для того, чтобы снять её с основания и положите её на плоскость.
3. Теперь можно снять чехлы со спинки и бустера автокресла.
4. Чехол можно стирать только вручную при температуре 30 градусов.

5. Используйте только нейтральный порошок и тёплую воду, без отбеливателя.

6. Запрещается стирать чехол в стиральной машине и гладить при высокой температуре. Не рекомендуется сушка в центрифуге или сушке стиральной машины.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это «универсальная» система безопасности для детей. В соответствии с Правилами №44.04 с последующими изменениями, она утверждена для общего пользования в машинах и подходит для большинства видов сидений автомобилей, но не для всех.

Правильное совмещение возможно, если производитель автомобиля заявляет в рамках руководства автомобиля, что в нём могут использоваться «универсальные» системы безопасности для соответствующей возрастной группы. При сомнениях, обращайтесь к производителю системы безопасности для детей или дистрибьютору.

Данное детское автокресло можно устанавливать только в автомобилях оснащённых 3-х точечными ремнями безопасности, утверждённых согласно Правилам ЕЕС-ООН №16 или согласно другим равносильным стандартам.

## ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте детское автокресло на места в автомобиле, для которых предусмотрены активные фронтальные подушки безопасности.