

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией и сохраните ее для последующего использования.

Следование указаниям в данной инструкции гарантирует правильную сборку и эксплуатацию. Выполните все рекомендации во избежание травмирования ребенка или поломки коляски из-за неправильного использования изделия. В случае расхождений между картинками, представленными в инструкции, и фактическим изделием, опирайтесь на реальный товар. Прочитайте меры предосторожности, указанные ниже, для обеспечения безопасности ребенка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием коляски убедитесь, что все детали правильно собраны и надежно закреплены.
- Не позволяйте ребенку вставать в коляске.
- Не используйте изделие на неровных поверхностях или в опасных местах (возле открытых источников огня и т. д.).
- Не используйте и не храните изделие в условиях повышенной влажности, при высокой и низкой температуре. Держите коляску вдали от открытого огня и источников тепла.

УХОД И РЕМОНТ

- Перед каждым использованием проверяйте коляску, ее части и крепления.
- Не замачивайте сиденье. Используйте мыло или нейтральное моющее средство для его очистки.
- Регулярно проверяйте коляску на предмет ослабленных винтов, швов и сломанных деталей. В случае обнаружения неисправности почините или замените необходимые детали.
- Прочитайте все рекомендации и указания в инструкции перед сборкой.

 **OLSSON** · Jazz ·

Артикул N91



Прогулочная коляска Инструкция по эксплуатации

EAC

Информация о производителе

Наименование: Сучжоу Госинь Груп Ваншунь Имп&Эксп Ко, Лтд.
Адрес: 55 Вэньчжи Роуд Тайцан, 21540, Цзянсу, Китай.
Фабрика-филиал: Куньшань Смарт Кидс Ко, Лтд.
Адрес фабрики-филиала: № 588 Лиду Роуд, Цяньдэн Таун, Куньшань Сити,
Цзянсу Провинс, Китай, 215341.

Сделано в Китае

Для детей от 7 до 36 месяцев

ВНИМАНИЕ! Сборка коляски и ее регулировка должны осуществляться взрослыми.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все блокирующие элементы зафиксированы.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте ремень безопасности, после того как посадили ребенка в коляску. Держите коляску вдали от открытых источников огня.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Любая нагрузка на ручку может привести к неустойчивости коляски.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травмирования ребенка собирайте и разбирайте коляску вдали от него.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку играть с коляской.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие не предназначено для бега или катания на коньках.

ВНИМАНИЕ! Никогда не поднимайте коляску на лестницу/не спускайте с лестницы и не складывайте ее, когда ребенок находится в коляске.

ВНИМАНИЕ! Когда сиденье разложено, не кладите на него матрасик толщиной более 25 мм.

ВНИМАНИЕ! Используйте детали и аксессуары, только рекомендованные поставщиком.

ВНИМАНИЕ! Максимальная нагрузка на коляску 15 кг.

ВНИМАНИЕ! Максимальная нагрузка на корзину 5 кг.

ВНИМАНИЕ! Коляска предназначена для детей от 7 до 36 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что коляска стоит на тормозе, когда садите или достааете ребенка.

ВНИМАНИЕ! Бампер нельзя использовать в качестве ручки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травмирования ребенка и возникновения риска удушья держите детей вдали от всех упаковочных элементов.

ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие вблизи велосипедов, мотоциклов, автомобилей и других видов транспорта во избежание столкновения и поломки изделия.

13. РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ

Нажмите кнопку сбоку ручки и выберете одно из трех положений регулировки.

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А. Соедините ремни, вставив язычки боковых ремней в специальные отверстия в пряжках верхних ремней (рис. А-1). Затем вставьте ремни в центральный замок до щелчка (рис. А-2).

В. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопку, расположенную в центре замка.

С. Чтобы отрегулировать длину ремней, раскройте фиксаторы регулировки и потяните ремни по направлению стрелок на рисунке.

7. ТОРМОЗ

А. Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на него ногой, как показано на рисунке.

В. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите тормоз обратно, как показано на рисунке.

8. ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

А. Опустите задвижку по направлению стрелки на рисунке, чтобы зафиксировать положение переднего колеса (повторите то же для второго переднего колеса).

В. Поднимите задвижку по направлению стрелки на рисунке, чтобы освободить колесо (повторите то же для второго переднего колеса).

9. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Поднимите подножку, как показано на рисунке, чтобы выбрать нужный угол. Чтобы опустить подножку, нажмите кнопки на обеих сторонах и выберите желаемое положение подножки.

10. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Нажмите кнопку, как показано на рисунке, и выберите угол наклона спинки (всего три положения). Ребенок может сидеть и лежать в коляске.

11. ПЕРЕСТАНОВКА СИДЕНЬЯ

Снимите сиденье с каркаса, как описано в пункте 4-В. Установите сиденье в противоположном направлении до щелчка, как описано в пункте 4-А.



12. СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

А. Сложите ручку обратно.

В. Опустите второй фиксатор вниз, протяните освободившийся фиксатор вперед и переведите кнопку вниз, как показано на рисунке.

С. Сложите коляску до щелчка и закройте фиксатор для раскладывания (как показано на рис. D).





1. РАСКРЫТИЕ КАРКАСА

- A. Откройте фиксатор для раскладывания, как показано на рисунке.
- B. Поднимите ручку вверх до щелчка.
- C. Нажмите кнопку, как показано на рисунке, чтобы привести ручку в правильное положение.

2. СБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

- A. Вставьте переднее колесо в специальное отверстие до щелчка, как показано на рисунке.
- B. Чтобы снять колесо, нажмите кнопку для быстрого съема колеса.

3. СБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС

- A. Вставьте ось заднего колеса в специальное отверстие до щелчка, как показано на рисунке (по направлению резьбы).
- B. Чтобы снять колесо, нажмите кнопку для быстрого съема колеса.

4. УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ

- A. Вставьте сиденье в специальные пазы на каркасе до щелчка. Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано.
- B. Чтобы снять сиденье, зажмите кнопки по бокам и потяните его вверх, как показано на рисунке.




5. УСТАНОВКА КАПЮШОНА

- A. Закрепите капюшон на боковых направляющих коляски до щелчка. Убедитесь, что капюшон надежно зафиксирован, и раскройте его.
- B. С помощью молнии присоедините капюшон к сиденью.




6. УСТАНОВКА БАМПЕРА

- A. Вставьте бампер в специальные отверстия на каркасе до щелчка, как показано на рисунке.
- B. Чтобы снять бампер, зажмите кнопки с обеих сторон бампера и в то же время потяните его на себя.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

