



ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием прочитайте инструкцию. Несоблюдение инструкции может привести к травмированию ребенка. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации.
2. Сборку производят только взрослые. Во время использования пользуйтесь ремнем безопасности.
3. Не оставляйте ребенка без присмотра.
4. Не разрешайте ребенку вставать на сиденье или перелезть через подлокотник-ограничитель.
5. Не разрешайте ребенку выбираться из велосипеда-коляски самостоятельно.
6. Храните вдали от огня.
7. Не пользуйтесь велосипедом-коляской на наклонных поверхностях, лестницах, эскалаторах, пляжах, на неровной дороге или грязи.
8. Не перевозите в велосипеде-коляске больше одного ребенка.
9. Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект.
10. Максимально допустимый вес ребенка: 25 кг.
11. Рекомендованный возраст: 2+.
12. Храните упаковку велосипеда-коляски вдали от ребенка — после распаковки ребенок может начать с ней играть и травмироваться.
13. Не вешайте посторонние предметы на ручку-толкатель и тент.

Уход и обслуживание

1. Убедитесь, что все детали велосипеда-коляски установлены правильно и надежно закреплены.
2. Не храните велосипед-коляску во влажном, холодном или жарком месте продолжительное время. Храните вдали от огня.
3. Регулярно проверяйте болты на наличие ржавчины или раскручивание. В случае если детали, ткань или рама повреждены, обратитесь в сервис по ремонту велосипедов.
4. Не возите на велосипеде-коляске посторонние предметы.
5. Мойте детали велосипеда-коляски водой температурой 10–40 °С.
6. Для улучшения работы изделия и продления срока эксплуатации смазывайте подвижные металлические детали небольшим количеством густой смазки.
7. Очищайте велосипед-коляску сухой тканью.
8. Несоблюдение вышеописанных инструкций может привести к повреждению велосипеда-коляски во время сборки и разборки.



ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА

ИНСТРУКЦИЯ

Артикулы: 326-1, 326-2



Ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией.
Сохраните инструкцию на весь период использования.
Несоблюдение инструкции может привести к травмированию ребенка.

1. Список деталей

1. Рама	2. Руль	3. Переднее колесо
4. Задние колеса	5. Крепежные болты	6. Переднее крыло
7. Сиденье	8. Подлокотник-ограничитель	9. Тент
10. Задняя корзина	11. Крепления рамы	12. Ручка-толкатель
13. Подставка для стаканчика и передняя корзина	14. Тормоза задних колес	15. Гайки для сиденья

2. Инструкция по сборке



1. Установите педаль-подножку 2. Установите задние колеса 3. Установите крыло на переднее колесо



4. Установите переднее колесо 5. Установите заднюю корзину 6. Установите сиденье



7. Установите ручку-толкатель 9. Установите подставку для стаканчика



10. Установите тент 11. Установите руль



12. Установите переднюю корзину



Предупреждение: в целях безопасности еще раз проверьте надежность соединения болтов.