

# Инструкция по эксплуатации игрушки «Бой Бронетранспортеров»



Внимание! Использовать только под наблюдением взрослых!

- 1) Для безопасности ребенка удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Рекомендуется использовать игрушку внутри помещения или вне помещения на сухой плотной поверхности.
- 2) Замена батареек и зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки соблюдая полярность.
- 3) Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Не используйте одновременно щелочные, солевые и аккумуляторные батарейки.
- 4) Уход: в случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из игрушки. Осторожно протирайте игрушку чистой влажной тканью. Не используйте растворители! Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте игрушку в воду.

Управление Изделием при помощи Пульты Дистанционного Управления



Движение назад



Движение вперед




Поворот налево



Поворот направо

Поворот башни влево    Поворот башни вправо




Выстрел



Установка батареек в Пульт Дистанционного Управления  
Откройте фиксирующий винт и снимите крышку батарейного отсека. Установите батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.

Установка батареек.

Откройте фиксирующий винт и снимите крышку батарейного отсека. Установите батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.



Основные параметры:

Радиус дистанционного управления до 10 м  
Питание игрушки: 3 батарейки 1.5V тип AA (в комплект не входят)  
Питание Пульты ДУ : 2 батарейки 1.5V тип AA (в комплект не входят)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передачика:	
Каналы управления	- 3
Мощность передатчика	- не более 10,0 мВт (10 дБмВт)
Несущая частота	- 27,145 МГц
Диапазон радиочастот	- 26,957 ÷ 27,283 МГц
Тип модуляции	- частотная
Кодирование	- цифровое
Дальность действия	- до 20 метров
Приемника:	
Каналы управления	- 3
Частота	- 27 МГц
Разнос каналов	- 50 кГц
Усиление антенны	- 3 дБ
Чувствительность	- не менее 10 мкВ

Игрушка из пластмассы, с элементами из металла, электромеханическая, в том числе со световыми, звуковыми эффектами, с питанием от химических источников тока, на радиоуправлении, с маркировкой "BALBI" (Балби).

Игрушка - Танк Артикул FMTB-2803

Изготовитель:

"HONG KONG DASINI TOYS INDUSTRIAL LIMITED"

"ГОНГКОНГ ДАСИНИ ТОЙС ИНДАСТРИАЛ ЛИМИТЕД"

Адрес: HONG KONG, 2/F, POR YEN BUILDING, 478 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HONGKONG, CHINA  
ГОНГ КОНГ, 2/Ф, ПУР ЙЕН БИЛДИНГ, 478 КАСТЕЛ ПИК РОУД, ЧЕНГ ША ВАН, КОУЛУН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ

Импортер и уполномоченная организация по претензиям от потребителей по качеству продукции:

ООО "ТОЙС-ИМПОРТ"

Адрес: 129626 Россия, Москва, Проспект Мира, д.102, строение 26, этаж 2, комната 26

e-mail: info@toymaxx.ru

Материал: Пластик, металл, резина

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

Игрушки для детей старше 5ти лет

Условия хранения: сухое и проветриваемое помещение. Срок хранения - не ограничен.

