


ИНСТРУКЦИЯ

Схема игры в театр теней истории Гарри

1. Достаньте содержимое коробки;
2. Соберите ширму и установите на ровную поверхность;
3. Поставьте телефон на подставку перед ширмой. Оставьте достаточно места между ширмой и телефоном для игры тенями;
4. Разложите фигурки, соберите декорации и приготовьтесь к представлению;
5. Отсканируйте QR-code и скачайте приложение. Включите его, выберите сказку и приложение автоматически включит фонарик, дикторскую озвучку и мелодию.

Важно! Подставка для декорации

При первом использовании подставки, возьмите ее за основание и несколько раз аккуратно снимите и наденьте, для увеличения ширины паза подставки.



@historygarry



Истории Гарри

Советы от Гарри:

1 Чтобы тени были четкими, свет должен падать прямо, а не сбоку. Размер теней зависит от расстояния между фигуркой и источником света. Чем ближе фигурка к источнику света, тем больше тень.

2 Для того, чтобы больше погрузиться в атмосферу, включите наше приложение с авторской озвучкой и мелодией, и подключите внешние колонки.

3 Поставьте декорации на специальные подставки, которые идут в наборе. Тогда у вас появится лишняя пара рук.

4 Придумывайте свои сюжеты или целые сказочные представления – это отлично развивает воображение!

Если вы не успеваете за диктором – ничего страшного! Нужно немного тренировок. Актерское мастерство развивается с опытом. В скором времени мы будем выкладывать на Youtube примеры как разыгрывать разные сказки. Поэтому не забудьте на нас подписаться в Instagram или Youtube.

Недокомплект или вопрос по качеству

В процессе создания игры присутствует много ручного труда, поэтому иногда случается, что фигурка теряется. Если Вы обнаружили недокомплект (отсутствие конкретной фигурки или сказки), не расстраивайтесь. Напишите нам на почту info@historygarry.ru и мы оперативно с Вами свяжемся. Мы клиентоориентированная компания и стараемся решить любую проблему. Если у вас возникли вопросы относительно качества продукции, вы можете всегда нам написать на указанные контакты. Спасибо за понимание!



Работа приложения

Если Вы столкнулись с проблемой работы приложения, напишите нам на почту info@historygarry.ru или в наш Instagram.

Несколько советов для более корректной работы приложения:

- Обновите ПО телефона до последней версии;
- Если у вас проблемы со скачиванием приложения, проверьте свободное место в памяти на телефоне;
- Перед первым запуском разрешите приложению снимать фото и видео (для того, чтобы в приложении работал фонарик);
- Для работы приложения требуется доступ к сети Интернет. Если у вас не загружается сказка, проверьте скорость или доступ в Интернет;
- Для перелистывания сказок, нужно смахнуть влево пальцем;
- Обновите приложение до последней версии;
- При включении приложения немного подождите, возможна долгая загрузка на вашем устройстве;
- Если все вышеперечисленные пункты не сработают, попробуйте удалить приложение и установить заново;
- Попробуйте включить приложение на другом устройстве (возможно ваше устройство не поддерживают приложение)



Альтернатива приложению:

При проблемах с приложением, вы можете послушать сказки, отсканировав QR-code на коробке. Во всплывающем меню выберите раздел «слушать аудиосказки». Или зайдите в наш Инстаграм @historygarry. Перейдите по ссылке в шапке профиля и выберите раздел «слушать аудиосказки».



Дополнительные сказки

Через некоторое время вам захочется новых сказок. В этом случае вы можете купить дополнительные сказки для Театра теней Истории Гарри. Приобрести их можно на нашем сайте historygarry.ru или на Wildberries и Ozon.