



Simplicity[®]
perfect dreams

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию колыбели 3010 Elite



Благодарим Вас за приобретение колыбели TM Simplicity.

В каждом продукте мы стараемся воплотить всю нежность и заботу, которую малышу могут дать только родители.

Мы стараемся облегчить заботу родителей о малыше с первых дней его жизни.

Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказываете нам в заботе о Вашем малыше.



ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ!

ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации.

Изделие может отличаться от изображенного на рисунках.

Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления.

Несоблюдение требований данной инструкции может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	3
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ.....	5
СБОРКА КОЛЫБЕЛИ.....	6
ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ.....	12
ФИКСАЦИЯ НАКЛОНА КОЛЫБЕЛИ.....	13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	14
ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ.....	16
ГАРАНТИЯ.....	17

Предупреждения



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований данной инструкции может привести к травмам и летальному исходу.

- **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ!** Никогда не позволяйте детям играть без присмотра рядом с изделием.
- **ВНИМАНИЕ!** Это изделие должно эксплуатироваться только под наблюдением взрослого.
- **ВНИМАНИЕ!** Раскладывать, регулировать и складывать колыбель может только взрослый.
- Колыбель предназначена только для одного ребенка.
- Изделие предназначено для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев.
- Максимально допустимый вес ребенка при использовании изделия в лежачем положении: 9 кг. Не перегружайте колыбель!
- Максимально допустимый вес ребенка при использовании изделия в сидячем положении составляет 18 кг.
- Перестаньте пользоваться этим изделием, когда ребенок сможет сидеть без поддержки.
- Никогда не поднимайте и не передвигайте изделие за капор!
- Никогда не передвигайте и не поднимайте это изделие, когда в нем находится ребенок!
- Прежде чем складывать или раскладывать изделие, убедитесь, что в нем нет ребенка!
- Используйте колыбель только на горизонтальных устойчивых поверхностях.
- Во избежание опрокидывания не ставьте изделие на возвышенности, такие как стол, лестница, диван и т.п.
- Не прикрепляйте к капору никаких посторонних предметов, кроме игрушек заводской комплектации!
- Не вешайте на раму изделия сумки или любые другие тяжелые вещи, это может нарушить его устойчивость.
- Не оставляйте в изделии мелкие предметы, которые ребенок может проглотить.
- Перед сборкой проверьте и убедитесь, что изделие или любая из его деталей не получили повреждения во время транспортировки. В случае наличия повреждений не пользуйтесь изделием и держите его в недоступном для детей месте.

Предупреждения



ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь этим изделием, если какие-либо детали утеряны или повреждены. Никогда не используйте запасные части, не произведенные или не одобренные производителем изделия!



ВНИМАНИЕ

Во время сна ребенка уберите из колыбели все посторонние предметы (игрушки и прочее).













Всегда используйте ремни безопасности, если изделие оснащено ими.

Не пользуйтесь аксессуарами или запасными частями, кроме рекомендованных производителем.

Это изделие не предназначено для длительного сна.


Данное изделие не является заменой кроватки. Если вашему ребенку нужно спать, переместите его в кроватку.

Перечень деталей



Сборка колыбели



1



Переходим к шагу 2



Сборка колыбели

2



Сборка колыбели





3



Переходим к шагу 4

Сборка колыбели



4



Переходим к шагу 5

Сборка колыбели

5







ВНИМАНИЕ

Отсоедините капор, как только ребенок научится самостоятельно сидеть!



Переходим к шагу 6

Сборка колыбели

6




Функции музыкальной шкатулки




ВНИМАНИЕ

- 1) Нельзя заряжать не аккумуляторные батарейки.
- 2) Аккумуляторные батарейки можно заряжать только под наблюдением взрослого.
- 3) Аккумуляторные батарейки следует вынимать из качалки перед зарядкой.
- 4) Нельзя смешивать батарейки разного типа или старые и новые батарейки.
- 5) Батарейки следует устанавливать в соответствии с полярностью.
- 6) Вынимайте из изделия разряженные батарейки.

Фиксация наклона колыбели



Использование ремней безопасности



ВНИМАНИЕ


Всегда используйте ремни безопасности, если изделие оснащено ими.

Меры предосторожности










ВНИМАНИЕ

Никогда не поднимайте изделие за капор!



Инструкция по стирке



Гарантия 6 месяцев

Производитель предоставляет гарантию на колыбель на срок 6 месяцев с момента приобретения, при условии правильного использования товара.

Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- а) при неправильной эксплуатации с нарушением пунктов данной инструкции;
- б) при ремонте или модификации товара, выполненной кем-либо, кроме специалистов гарантийной мастерской;
- в) при воздействии на товар непреодолимой силы (землетрясение, удары молнии, пожар, наводнение, и т.д.);
- г) при воздействии на товар химически активной среды, инородных красителей, колюще-режущих предметов, различных загрязнителей.

Для заметок



Представительство и сервисный центр Simplicity:
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10
Телефон: +7 (495) 926-78-48
www.simplicity.ru
info@simplicity.ru