

**Артикул:**

22284

**Наименование:**

игровой набор «Сканер для продуктов», с маркировкой «Fisher-Price» (Фишер-Прайс)

**Изготовитель:**

Eldohm B.V. (Элдохм Б. В.). Адрес: Ruimtevaart 24, 3824 MX Amersfoort, Netherlands (Рёймтеваарт 24, 3824 Эм-Икс Амерсфорт, Нидерланды)

**Поставщик в Республику Беларусь:**

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

**Страна производства:**

Китай

**Рекомендации по использованию:**

Предназначено для детей от 3 лет. Не давайте игрушку детям младше 3 лет! Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и стать причиной удушья. Для безопасности ребенка удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Все действия с батарейками должны выполнять взрослые люди. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из изделия. Уход: пластмассовые части игрушки протирайте водным мыльным раствором, без применения химии. Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте игрушку в воду. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение, комнатная температура.

**Комплектация:**

пластмассовый корпус в виде сканера для продуктов с дисплеем, со звуковыми эффектами, в комплекте с аксессуарами, имитирующими продукты (10 шт.)

**Соответствие:**

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»