



<b>A</b> ВКЛ/ВЫКЛ	<b>H</b> ВКЛ/ВЫКЛ беспроводного динамика
<b>B</b> Звук сердцебиения	<b>I</b> Ночник: Холодный свет/Тёплый свет/ВЫКЛ
<b>C</b> Увеличение громкости	<b>J</b> Колыбельные
<b>D</b> Уменьшение громкости	<b>K</b> Спокойная музыка
<b>E</b> ВКЛ/ВЫКЛ датчика звука	<b>L</b> Звуки природы
<b>F</b> Индикатор уровня заряда	<b>M</b> Белый шум
<b>G</b> Micro USB порт	

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Зоë автоматически отключается через 20 минут.
- Звуковой датчик активирует последнюю воспроизведённую песню и/или свет в течение 20 минут.
- При использовании беспроводного динамика предварительно записанные песни и датчик звука отключены.
- Когда батарея почти разряжена, светодиодный индикатор на боковой панели начнёт мигать.
- При зарядке светодиодный индикатор будет гореть красным светом. Когда батарея будет полностью заряжена, он станет зелёным.
- Сброс: если у вас возникли проблемы с Зоë, попробуйте сбросить настройки, удерживая нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 5 секунд.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОМУ ДИНАМИКУ

- Нажмите на кнопку включения динамика.
- Включите Bluetooth на мобильном устройстве и найдите устройство ZAZU-ZOË.
- Это устройство не является водонепроницаемым. Пожалуйста, сохраняйте его сухим.
- Не опускайте в воду; Зоë можно протирать влажной тканью.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь разбирать устройство, если оно перестаёт работать. Обратитесь в службу поддержки.
- Аккумулятор нельзя заменить.
- Сохраните инструкцию и упаковку для дальнейшего использования.

- A** ON/OFF
- B** Heartbeat sound
- C** Volume UP
- D** Volume DOWN
- E** Sound sensor ON/OFF
- F** Charging LED
- G** Micro USB charging slot

- H** Wireless speaker ON/OFF switch
- I** Nightlight bright/soft/OFF
- J** Traditional lullabies
- K** Lounge music
- L** Nature sound
- M** White noise

**ZAZU**

EN

## GENERAL

- Zoë will automatically shut off after 20 minutes.
- The sound sensor will activate the last played song and/or light for 20 minutes.
- When using the wireless speaker, the preprogrammed songs and the sound sensor are disabled.
- When battery is almost empty, the LED Light on the side will blink.
- When charging the LED light will be red, when fully charged, it turns green.
- Reset: If you have any problems with Zoë, please try to reset him by pressing the ON/OFF button for 5 seconds.

## CONNECT TO WIRELESS SPEAKER

- Switch 'H' to the ON position.
- Switch on Bluetooth on your mobile device & look for ZAZU-ZOE.
- Press connect & play your songs.

Please check our website for ZAZU Spotify playlists with selected songs: [www.zazu-kids.nl/product/zoe/](http://www.zazu-kids.nl/product/zoe/)

- This music box is not water resistant. Please keep dry.
- For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Keep the packaging out of reach of children.
- Do not try to disassemble the light if it stops working. Please contact customer service.
- The rechargeable battery cannot be replaced.
- Keep the packaging out of reach of children.
- Keep the instruction and packaging for future reference.

Пингвин Зоë  
музыкальная шкатулка  
с беспроводным динамиком  
и ночником

