


4+

MARVEL  
SPIDER-MAN  
Homecoming



SPIDER-MAN

0916C0420EU4B9765

© MARVEL. © 2017 CPH. © 2016 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK. © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎+41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No:51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎+90 2164229010.




Hasbro

MARVEL  
marvelkids.com

HASBRO.COM/SPIDERMAN



- EN PLAY
- FR JOUER
- DE SPIELEN
- ES PARA JUGAR
- PT BRINCAR
- IT GIOCA
- NL SPELEN
- SE LEK
- CS LEG
- PL LEK
- RU ЛЕИККИMINEN
- GR ΠΑΙΧΝΙΔΙ
- HR ZABAVA
- SK JÁTĚK
- TR OYUNAMA
- CZ HRA
- SI HRA
- RO MOD DE JOC
- RU ИГРА
- BG ИГРА
- HR ИГРА
- LT NAUDOJIMAS
- SL IGRA
- UK ГРАТИ
- العرب



- EN TO REPLACE BATTERIES
- FR POUR REMPLACER LES PILES
- DE BATTERIEN AUSTAUSCHEN
- ES PARA CAMBIAR LAS PILAS
- PT PARA SUBSTITUIR AS PILHAS
- IT PER SOSTITUIRE LE BATTERIE
- NL DE BATTERIEN VERVANGEN
- SE BYTA BATTERIER
- CS SÁDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- PL SLIK BYTTER DU BATTERIER
- RU ВАЙТAMINEN
- GR ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- ES WYMIANA BATERII
- LT ELEMCSERE
- TR PİLLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
- CZ VÝMĚNA BATERIÍ
- SI VÝMENA BATĚRIÍ
- RO PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR

- RU ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
- ES ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ
- GR ZA ZAMJENU BATERIJE
- ES KAIP RAKEISTI BATERIJAS
- TR ZAMENJAVA BATERIJ
- SI ZAMĚNA BATĚREJ

تغيير البطاريات

## x2 1.5V A76 LR44

- EN Replace with 2 x 1.5V "A76" or LR44 size batteries. Batteries included.
- FR Remplacer par des piles 2 x 1,5 V "A76" ou LR44. Piles incluses.
- DE Durch 2 x 1,5 V LR44 (A76) Batterien ersetzen. Batterien enthalten.
- ES Reemplazar por 2 pilas LR44 de 1,5V. Pilas incluidas.
- PT Substituir por 2 pilhas "A76" ou LR44 de 1.5V. Pilhas incluídas.
- IT Sostituire con 2 batterie da 1,5V "A76" o LR44. Batterie incluse.
- NL Vervangen door 2 x 1,5V "A76" of LR44 batterijen. Batterijen inbegrepen.
- SE Ersätt med 2 x 1,5 V (# x V) LR44-batterier. Batterier ingår.
- CS Udskiřt med 2 x 1,5 V "A76" - eller LR44-batterier. Batterier inkluderet.
- LT Erstattes med 2 x 1,5 V "A76" - eller LR44-batterier. Batterier inkludert.
- TR Vaihda tilalle 2 x 1,5 V A76- tai LR44-kokoiset paristot. Paristot ovat mukana.
- GR Αντικαταστήστε με μπαταρίες 2 x 1,5V «A76» ή LR44. Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται.
- PL Wymiana baterii: 2 x 1,5 V "A76" lub LR44. Baterie są dołączone.
- SI Cserélje ki 2 db 1,5V "A76" vagy LR44 méretű elemre. Az elemek a játék tartozékai.
- TR Pilleri, 2 adet 1,5 voltluk A76 (LR44) tip pille deęiřtirin. Piller kutuya dahildir.
- CZ Vyměňte za 2 x 1,5 V baterie typu "A76" nebo LR44. Baterie jsou součástí balení.
- ES Vymeňte za 2 x 1,5 V batėrie typu "A76" alebo LR44. Batėrie sů součástí balenia.
- TR Inlocuiři cu 2 baterii x 1,5V tip „A76” sau LR44. Bateriile sunt incluse.
- RU Замените на 2 батареии 1,5В типа "A76" или LR44. Батареии в комплекте.
- SI Smenete s 2 x 1,5 V LR44 (A76) bateriie. Bateriie sa část od opakovkata.
- TR Zamijenite LR44 (A76) baterijama (3 kom) od 1,5 V. Baterije su ukljućene.
- PL Keiskite 2 x 1,5V A76 arba LR44 baterijomis. Baterijos pridedamos.
- SI Zamenjajte s 2 baterijami 1,5 V LR44 (A76). Baterije so priložene.
- TR ZamĚniti batėreiami: 2 x 1,5 V typu A76 abo LR44. Batėrei dodajůťsa.

استبدال البطارية باستخدام بطاريات 1.5 x 2 LR44(A76) فولط. البطاريات مشمولة.

