

SIZE: A3
Material: 150gsm
Color: 1C+1C (black only)




HissRunner




6+ YEARS • ANS • JAHREN • ANNI
• AÑOS • JAAR • ANOS • ЛЕТ

INSTRUCTION • MANUEL D'INSTRUCTIONS
ANLEITUNG • ISTRUZIONI PER L'USO • INSTRUCCIONES
GEBRUIKSAANWIJZING • MANUAL DE INSTRUÇÕES • ИНСТРУКЦИЯ


• Contents • Contenu • Contenido • Contenuto • Contenidos • Inhoud • Conteúdos • Contents




• Morph into Beast Mode • Se transforme en mode animal • Verwandlung in Monster-Modus • Si trasforma assumendo sembianze animali • Transformación al modo de bestia • Transformeren in beestmodus • Transformação no modo animal • Трансформация в зверя



• Capture • Capturer • Aufnehmen • Catturare
• Captura • Vangen • Captura • Захватите




• 360° Flip & Morph • Boudes de 360° et transformation • 360°Umlappen & Verwandeln • Si gira di 360° e si trasforma • Dauna voltereta de 360° y se transforma • Kan 360° tuimelen en transformeren • Rotação de 360° e transformação • Переверните и 360° и трансформируйте




• Beast Mode • Mode animal • Monster-Modus • Sembianze animali • Modo de bestia • Beestmodus • Modo animal • Форма зверя


• Morph into Vehicle Mode • Se transforme en mode véhicule • Verwandlung in Fahrzeug-Modus • Si trasforma diventando un veicolo • Transformación al modo de vehículo • Transformeren in voertuigmodus • Transformação no modo veículo • Трансформация в машину




• Remove Disc • Retirer le disque • Scheibe herausnehmen • Rimuovere il disco • Saca el disco • Disk verwijderen • Retira o disco • Извлеките диск




• Rotate & Attach • Faire pivoter et attacher • Drehen & befestigen • Ruotare e fissare • Gira y fija • Tuimelen en bevestigen • Roda e fixa • Поверните и присоедините




• CAUTION: AVOID FINGERS! • Mise en garde : Éviter d'approcher les doigts! • Vorsicht: Nicht die Finger einklemmen! • Attenzione: non avvicinare le dita! • Precaución: ¡evita los dedos! • Let op: vingers uit de buurt houden! • Atenção: Evita aproximar os dedos! • Внимание: избегайте травмирования пальцев!



• Rotate & Hold • Faire pivoter et tenir • Drehen & halten • Ruotare e tenere • Gira y sostén • Roteren en behouden • Roda e mantém • Поверните и удерживайте



• Press forward and down • Pousser vers l'avant et le bas • Nach vorne und nach unten drücken • Premere in avanti e verso il basso • Oprime hacia adelante y hacia abajo • Naar voren en naar beneden drukken • Pressionar para a frente e para baixo • Нажмите спереди и вниз



• Press down • Abaisser • Nach unten drücken • Premere verso il basso • Oprime hacia abajo • Naar beneden drukken • Pressiona para baixo • Надавите вниз

EN. WARNING. CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 yrs. Do not aim at eyes or face.

FR. ATTENTION! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas viser les yeux ou le visage.

DE. ACHTUNG! Erstickungsgefahr! Kleinteile. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Niemals auf Augen oder Gesicht zielen.

IT. Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi perché contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite e/o inalate. Pericolo di soffocamento. Non puntare verso gli occhi o il viso.

ES. ADVERTENCIA. PELIGRO DE ASFIXIA - piezas pequeñas. No conviene para niños menores de 3 años. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

NL. WAARSCHUWING. VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Niet opogenof gezicht richten.

PT. Avisos! Não apto para menores de 3 anos. Peças pequenas. Perigo de asfixia. Não apontar para os olhos ou o rosto.

RU. Внимание! Риск удушья. Содержит мелкие детали. Для детей старше 3 лет. Не направляйте в глаза или лицо.

WARNING: This toy contains a small magnet. Swallowed magnets can stick together across the intes tines causing serious infections and death. Seek medical attention if magnet(s) are swallowed or inhaled.

Attention: Ce produit comprend des petits aimants. En cas d'être avalés par imprudence, ils se fixent dans les entrailles et mènent à l'infection grave, même à la mort. Allez tout de suite au médecin si vous avez avalé ou inhalé les aimants.

Achtung: Diese Produkt enthält kleine Magneteisen. Falls sie verschluckt werden, können die Magneteisen in den Därmen miteinander adsorbieren, was schwere Infektion und den Tod verursacht. Falls die Magneteisen zufällig verschluckt werden, wenden Sie sich sofort an den Arzt.

Attenzione: Questo prodotto include un piccolo magnete. Se si mangia accidentalmente, il magnete si aggrappa all'intestino, il quale potrebbe causare l'infezione grave e la morte. Se per caso si mangia o si ingerisce il magnete, si prega di consultare un medico immediatamente

ADVERTENCIA: Este juguete contiene un imán pequeño. En caso de ingestión accidental, el imán podrá pegar en el intestino causando infecciones graves y muerte. Si lo suceda, consulte al médico inmediatamente.

Waarschuwing: Dit product bevat kleine magneten. Bij inslikken, zal de magneten worden geabsorbeerd in de darmen, wat tot ernstige infecties en dood leidt. Als u per ongeluk er ingestikt of ingeademd heeft, onmiddellijk een arts raadplegen.

Atenção: O produto contém pequeno imã. Caso ingerir por acidente, imã vai aderir no intestino, que pode causar a infeção grave e morte. Caso ingerir ou inalar imã, vá ao médico imediatamente.

Предупреждение: Этот продукт содержит маленькие магниты. В случае проглатывания магнитов немедленно, проглоченные магниты могут прилипнуть друг к другу через стенки кишечника, что может привести к серьезной инфекции или смерти. В случае вдыхания или проглатывания магнитов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

• MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • FABBRICATO IN CINA • FABRICADO EN CHINA • VERVAARDIGD IN CHINA • FEITO NA CHINA • СДЕЛАНО В КИТАЕ

©2018 ALPHA All rights reserved. • Tous droits reserves. • Alle Rechte vorbehalten. • Tutti i diritti sono riservati. • Todo derecho reservado. • Alle rechten voorbehouden. • Todos os direitos reservados. • Все права защищены.




ALPHA GROUP CO., LTD.
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai,
Shantou, Guangdong, China (515800)
E-mail: auldeytoys@auldey.cn
Tel: (86)20-38983278 Fax: (86)20-87358278

• Item NO. • Numéro d'article • Artikel nummer • Articolo N. • Número del artículo
• Artikelnummer • Número de materiais • Артикул:
EU683232


• Get Ready • Préparation • Prepara-te • Vorbereiten
• Preparazione • Klaarmaken • Prepara-te • Приготовьтесь!

1




• Open • Ouvrir • Abre • Öffnen • Aprire • Openen • Abrir • Откройте

2




• Press in • Appuyer • Hinein drücken • Premere all'interno • Oprime hacia adentro • Indrukken • Pressionar para dentro • Нажмите внутрь

3




• Insert vehicle • Insérer le véhicule • Inserta el vehículo • Fahrzeug einlegen • Inserire il veicolo • Voertuig plaatsen • Encaixar o veículo • Вставьте автомобиль

4



• Rotate up • Faire pivoter vers le haut • Gira hacia arriba • Ruotare verso l'alto • Nach oben klappen • Naar boven draaien • Rodar para cima • Поверните вверх



5



• Close • Fermer • Giera • Schließen • Chiudere • Sluiten • Fechar • Закройте


• Play 1 • Jeux 1 • Jugada 1 • Spielablauf 1 • Gioco 1
• Spel 1 • Brincar 1 • Игра 1

1




• Set up 2 discs • Préparer 2 disques • Prepara 2 discos • 2 Scheiben auslegen • Impostare i 2 dischi • 2 disks opstellen • Preparar 2 discos • Установите 2 диска

2





• Launch Viper towards discs • Lancer vers les disques • Lanza hacia los discos • Viper zu den Scheiben fahren lassen • Lanciare Viper verso i dischi • Viper naar de disks lanceren • Lançar a Viper em direção aos discos • Запустите «Viper» по направлению к дискам

3



• Wasp is released • Wasp est libéré • Se libera la Wasp • Wasp wird freigegeben • Wasp viene rilasciato • Wasp komt los • A Wasp é libertada • «Wasp» выпущена


4



• Capture second disc • Capturer le second disque • Captura el segundo disco • Zweite Scheibe aufnehmen • Cattura del secondo disco • De tweede disk vangen • Capturar o segundo disco • Захватите второй диск


• Play 2 • Jeux 2 • Jugada 2 • Spielablauf 2 • Gioco 2
• Spel 2 • Brincar 2 • Игра 2

1




• Load disc • Charger le disque • Carga el disco • Scheibe einladen • Caricare il disco • Disk laden • Carregar o disco • Вставьте диск

2




4





• Launch Viper towards discs • Lancer vers les disques • Lanza hacia los discos • Viper zu den Scheiben fahren lassen • Lanciare Viper verso i dischi • Viper naar de disks lanceren • Lançar a Viper em direção aos discos • Запустите «Viper» по направлению к дискам

5



• Wasp is released • Wasp est libéré • Se libera la Wasp • Wasp wird freigegeben • Wasp viene rilasciato • Wasp komt los • A Wasp é libertada • «Wasp» выпущена

6



• Capture second disc • Capturer le second disque • Captura el segundo disco • Zweite Scheibe aufnehmen • Cattura del secondo disco • De tweede disk vangen • Capturar o segundo disco • Захватите второй диск