

Philips Avent
Набор для кормления
малышей от 6 мес.

Без бисфенола-А

SCF716/00



Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

Набор для кормления для растущего малыша

Набор детской посуды Philips Avent SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша

Полный комплект для всех этапов развития малыша

- Нескользящее основание предотвращает проливание
- Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания
- Глубокая ложечка и вилка

Удобно мыть и хранить

- Можно мыть в посудомоечной машине

Без бисфенола-А

- ВРА 0%

Разработано при участии ведущего детского психолога

- Разработано при участии ведущего детского психолога

Подходит для микроволновой печи (без столовых приборов)

- Подходит для микроволновой печи (без столовых приборов)

PHILIPS
AVENT

Набор для кормления малышей от 6 мес.
Без бисфенола-А

Характеристики

Страна изготовления

- Сделано в Китае.: Да

В комплект входят:

- Тарелка с разделителями для блюд: 1 шт.
- Большая тарелка: 1
- Маленькая тарелка: 1 шт.

- Вилка для малыша ясельного возраста: 1
- Ложка для малыша ясельного возраста: 1

Вес и габариты

- Размеры F-box:
90 (Г) X 306 (Ш) X 353 (В) миллиметра
- Количество F-boxes в A-box: 6
- Вес продукта: 0,523 кг

SCF716/00

Особенности

Разработано при участии ведущего детского психолога



Разработано при участии ведущего детского психолога

BPA 0%
BPA 0%

Удобная очистка

Можно мыть в посудомоечной машине

Подходит для микроволновой печи (без)

Подходит для микроволновой печи (без столовых приборов)

Нескользящее основание



Нескользящее основание предотвращает проливание

Глубокая ложечка и вилка



Глубокая ложечка и вилка

Удобство для маленьких ручек



Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания



Дата выпуска 2016-11-14

Версия: 5.5.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706



SCF 708

RU **Руководство пользователя**

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Русский

1 Важная информация!

- Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием изделия.
- Сохраните руководство для дальнейшего использования.



Правила безопасности и здоровья вашего ребенка Предупреждение

- Перед каждым использованием всегда тщательно проверяйте изделие. Не используйте изделие при появлении на нем повреждений или трещин.
- Перед первым использованием промойте изделие.
- Детям можно использовать изделие только в присутствии взрослых.

2 Очистка и стерилизация

- Всегда очищайте изделие до/после использования.
- Промойте изделие в теплой воде с мылом, тщательно сполосните его, а потом высушите.
- Изделие можно мыть в посудомоечной машине. Кладите его на верхнюю подставку посудомоечной машины.
- Изделие можно стерилизовать



Внимание

- Не используйте абразивные и антибактериальные чистящие средства или химикаты.
- Не используйте чистящие средства слишком высокой концентрации. Чистящие средства слишком высокой концентрации могут привести к расколу корпуса изделия. В таком случае сразу же прекратите использование изделия.

3 Приготовление пищи



Внимание

- Запрещается ставить изделие в обычную духовку.
- Если устройство используется в СВЧ-печи, запрещается включать функцию гриля.
- Запрещается добавлять слишком большое количество масла или сахара, если изделие используется в качестве контейнера для разогревания пищи.
- Запрещается использовать изделие для продуктов, которые слишком сильно заправлены маслом или содержат кожуру лимона/апельсина.



Внимание

- На изделии могут остаться пятна, а также может сохраняться запах, если вы готовите красящие или сильно пахнущие продукты, такие как морковный сок, лук и пр.

Использование изделия в СВЧ-печи

- Всегда следуйте инструкциям по использованию СВЧ-печей.
- Если вы помещаете изделие в СВЧ-печь, следует убедиться в наличии в нем еды или жидкости.

- В СВЧ-печах еда может разогреваться неравномерно.

4 Кормление



Предупреждение

- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру приготовленных продуктов.
-
- В СВЧ-печи пища может разогреваться неравномерно. Для равномерного разогрева пищи перемешивайте ее в процессе разогревания.

- Не позволяйте ребенку бегать или ходить во время приема пищи.
- Всегда следите за ребенком во время приема пищи.

5 Хранение

- Для обеспечения гигиены изделие следует хранить в сухом безопасном месте.
- Не помещайте изделие рядом с источниками тепла и не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

- Храните изделие в недоступном для детей месте.



Примечание

- Изменение цвета изделия не оказывает прямого влияния на его пригодность к использованию



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2
_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

RU **Руководство пользователя**

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Русский

1 Важная информация!

- Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием изделия.
- Сохраните руководство для дальнейшего использования.



Правила безопасности и здоровья вашего ребенка Предупреждение

- Перед каждым использованием всегда тщательно проверяйте изделие. Не используйте изделие при появлении на нем повреждений или трещин.
- Перед первым использованием промойте изделие.
- Детям можно использовать изделие только в присутствии взрослых.



Внимание

- Данное изделие предназначено для кормления ребенка.
- Запрещается помещать изделие в СВЧ-печь или обычную духовку.
- Запрещается класть изделие на верхнюю часть духовки или рядом с любым другим источником тепла.
- Запрещается использовать изделие для продуктов, которые слишком сильно заправлены маслом или содержат кожуру лимона/апельсина.
- На изделии могут остаться пятна, а также может сохраняться запах, если вы готовите красящие или сильно пахнущие продукты, такие как морковный сок, лук и пр.

2 Очистка и стерилизация

- Всегда очищайте изделие до/после использования.
- Промойте изделие в теплой воде с мылом, тщательно сполосните его, а потом высушите.
- Изделие можно мыть в посудомоечной машине. Кладите его на верхнюю подставку посудомоечной машины.
- Изделие можно стерилизовать



Внимание

- Не используйте абразивные и антибактериальные чистящие средства или химикаты.
- Не используйте чистящие средства слишком высокой концентрации. Чистящие средства слишком высокой концентрации могут привести к расколу корпуса изделия. В таком случае сразу же прекратите использование изделия.

3 Кормление



Предупреждение

- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру приготовленных продуктов.
- Не позволяйте ребенку бегать или ходить во время приема пищи.
- Всегда следите за ребенком во время приема пищи.

4 Хранение

- Для обеспечения гигиены изделие следует хранить в сухом безопасном месте.
- Не помещайте изделие рядом с источниками тепла и не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.



Примечание

- Изменение цвета изделия не оказывает прямого влияния на его пригодность к использованию.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_CEE-1_CEE-2 _wk1108.2_V4.0
3140 035 24532