




Артикул AP086D
Модель HR-F3

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ НАСТОЛЬНЫЙ
«НОЧНИК-ПРОЕКТОР»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




EAC

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.


Внимание

- Проектор имеет очень яркий источник света. Не направляйте проектор в глаза.
- Голова и тело космонавта соединены вместе магнитами. Направление головы регулируется.
- Не растягивайте сильно тело и голову космонавта, иначе провода могут повредиться.



- Направление проекции регулируется изменением угла вращения головы космонавта.

Функции кнопок на устройстве



Кнопка «Цвет туманности»

Включите устройство. С каждым нажатием на кнопку цвет туманности будет меняться. Сменяя все цвета, проекция начнётся заново. Удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы выключить режим. Нажмите один раз, чтобы заново включить режим.


Кнопка «Вкл/Выкл»

Нажмите на кнопку, чтобы включить режимы туманности и звёздного неба. С каждым включением проекция будет начинаться заново. Удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы выключить устройство.

Кнопка «Режим звёздного неба»

Нажмите на кнопку, чтобы изменить режим звёздного неба. Удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы выключить режим. Нажмите на кнопку один раз, чтобы снова включить режим.

Функции кнопок пульта управления



Вкл/Выкл

Включение/выключение устройства.

По умолчанию установлена средняя яркость. С каждым нажатием на кнопку яркость будет увеличиваться на один уровень.

Увеличить яркость туманности

По умолчанию установлена средняя яркость. С каждым нажатием на кнопку яркость будет уменьшаться на один уровень.

Уменьшить яркость туманности

С каждым нажатием на кнопку скорость вращения туманности будет уменьшаться.

Уменьшить скорость вращения туманности

С каждым нажатием на кнопку скорость вращения туманности будет увеличиваться на один уровень.

Изменить цвет туманности

С каждым нажатием на кнопку цвет туманности будет меняться. Сменив все цвета, проекция туманности начнётся заново. Удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы выключить режим. Нажмите один раз, чтобы заново включить режим.

Изменить режим звёздного неба

С каждым нажатием меняется режим звёздного неба: звёзды либо постоянно горят, либо медленно гаснут.

Уменьшить яркость звёзд

Яркость звёзд не изменяется, если включен режим медленного угасания звёзд. Яркость звёзд регулируется в режиме постоянного горения звёзд. По умолчанию установлена самая высокая яркость. С каждым нажатием на кнопку яркость будет уменьшаться на один уровень.

Увеличить яркость звёзд

С каждым нажатием на кнопку яркость звёзд будет увеличиваться на один уровень.

Уменьшить частоту мерцания звёзд

Частота мерцания звёзд делится на четыре уровня: 0-1-2-3. Звёзды не мерцают на уровне 0. Звёзды мерцают по максимуму на уровне 3. По умолчанию настроен уровень 2. С каждым нажатием на кнопку частота мерцания будет уменьшаться на один уровень.

Увеличить частоту мерцания звёзд

С каждым нажатием на кнопку частота мерцания будет увеличиваться на один уровень.

Сброс

Нажмите, чтобы вернуться в начальный режим.

Технические характеристики

Модель	HR-F3
Классификация лазера	Класс 2R
Длина волны лазера	532 нм
Цвет туманности	Разноцветный (регулируемый монохромный)
Материалы	Пластмасса АБС, с элементами из металла
Расход энергии	< 5 Вт
Напряжение на входе	100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,5 А
Напряжение на выходе	5 В / 1 А
Рабочая температура	10 °C~60 °C
Вес с упаковкой	280 г
Размер устройства	85 × 76 × 125 мм
Длина USB-кабеля	1 м

Техника безопасности

- Никогда не разбирайте устройство. В нём нет деталей, которые пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно.
- Убедитесь, что ваша розетка подходит по напряжению для работы устройства (USB-кабель со штекером DC 5 В/1 А).
- Не используйте устройство, если шнур питания повреждён или разорван.
- Храните устройство вдали от источников тепла, например, от радиаторов, обогревателей, плит или других электрических приборов, которые вырабатывают тепло.

НЕ ПРЕДНАЗАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ ИЗ-ЗА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ В КОМПЛЕКТЕ.

Срок службы: 1 год.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Guangdong

Overseas Chinese (OCIE)

Enterprises Co., Ltd.

Адрес: Room 803-809, No. 850,
East Dong Feng Road,
Guangzhou, China.

**Дата изготовления указана
на упаковке.**

• Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

• Устройство предназначено только для домашнего использования под руководством взрослых.

• Не разбирайте аппарат и не пытайтесь починить его самостоятельно.