


Nuovita

Con l'amore e la cura

CORSO

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

НЕОБХОДИМЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ И УХОД ЗА НИМ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации. Изделие может отличаться от изображенного на рисунках. Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления. Если вы не будете следовать данной инструкции, это может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рекомендации по обеспечению безопасности и предупреждения.....	3
II. Перечень деталей и рисунки.....	4
III. Инструкции по сборке.....	5
IV. Уход и обслуживание.....	10
V. Внимание.....	11

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.


1. Изделие предназначено для детей возрастом от 6 месяцев и до достижения ими веса 15 кг.
2. Опасно оставлять ребенка без присмотра, даже на непродолжительное время.
3. Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности.
4. Любой груз, прикрепленный к ручке коляски, влияет на ее устойчивость.
5. Никогда не оставляйте коляску без присмотра на дороге с крутым уклоном, лестнице, эскалаторе, песке, пляже, неровной или грунтовой дороге.
6. Не поднимайте коляску с сидящим в ней ребенком.
7. Никогда не разрешайте ребенку вставать в коляске. Ребенок должен сидеть на сиденье.
8. Перед эксплуатацией прогулочной коляски убедитесь, что все детали зафиксированы.
9. Утилизируйте упаковку. Не позволяйте детям с ней играть. Если ребенок наденет ее на себя, она может вызвать удушье или асфиксию.
10. Регулярно проверяйте винты и заклепки.
11. Перегрузка, неправильное складывание и использование неоригинальных аксессуаров или запчастей могут повредить или сломать коляску и сделать ее небезопасной.
12. Не сажайте в эту коляску больше одного ребенка, не перегружайте ее товарами или аксессуарами. Нельзя вешать на ее ручку сумки и другие предметы. Корзина предназначена для перевозки груза до 3 кг, распределенного равномерно.
13. Не оставляйте ребенка под дождевиком в помещении, в жарких условиях или возле источника тепла, так как ребенок может перегреться.
14. Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с инструкцией по использованию данного изделия.
15. Не используйте коляску не по назначению.
16. **Перед использованием убедитесь, что ремни находятся в исправном состоянии и надежно зафиксированы в спинке кресла**
17. Не разрешайте Вашему ребенку забираться в коляску без посторонней помощи, играть с ней или перевешиваться через нее.
18. Всегда пользуйтесь тормозами при остановке. Крепко держите коляску, когда находитесь рядом с движущимися транспортными средствами.
19. Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Держите ребенка на руках и складывайте коляску, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице или по эскалатору.
20. Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы ребенка.
21. Держите коляску вдали от открытого огня.
22. Чехол для транспортировки храните в недоступном для детей месте.
23. Коляска всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий. Если это не так, не применяйте дополнительную силу - остановитесь и изучите внимательно инструкцию.


Уход

1. Регулярно очищайте капюшон/ремни безопасности/раму сиденья и корзину, протирайте их влажной тканью и вытирайте. Особенно загрязненные детали мойте разведенным в воде мягким моющим средством, затем сушите.
2. Сотрите грязь с рамы прогулочной коляски, затем протрите ее влажной тканью. Протрите коляску сухой тканью.
3. Не используйте отбеливатель. Подушку сиденья сушите в тени. Не подвергайте ее машинной сушке.
4. Не оставляйте прогулочную коляску под прямыми солнечными лучами.
5. Регулярно смазывайте шарниры и места сочленений, если это необходимо. Регулярная смазка движущихся частей продлевает срок службы коляски и способствует более легкому складыванию-раскладыванию. Смазывать надо умеренно, излишний слой смазки способствует прилипанию грязи. Замечание: для смазки используйте силиконовую смазку или спрей.

 Не отбеливать

 Ручная стирка при температуре не выше 40 °С

 Не гладить

 Не сушить в сушильной машине

 Не подвергать химической чистке

Дизайн, спецификация и комплектация приобретенной вами коляски могут отличаться от изображенных на рисунке. Рисунки приведены в качестве справочной информации, они могут отличаться от имеющегося у вас изделия.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И РИСУНКИ

Коляска



Бампер



Переднее колесо x 2



Заднее колесо x 2



Противоскользкая пластиковая накладка



Накидка на ноги



Ремень на родительскую ручку



Подстаканник



Дождевик



Москитная сетка




КАК РАЗЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

ВНИМАНИЕ:

1. СЛЕДУЕТ АККУРАТНО СКЛАДЫВАТЬ, РАСКЛАДЫВАТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ КОЛЯСКУ, ЧТОБЫ НЕ ПРИЩЕМИТЬ ИЛИ НЕ ЗАЖАТЬ ПАЛЬЦЫ/ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА.
2. СКЛАДЫВАЙТЕ И РАСКЛАДЫВАЙТЕ КОЛЯСКУ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

1

Разблокируйте защелку для хранения.



2

Обеими руками потяните ручку коляски вверх. Продолжайте тянуть, пока рама не раскроется полностью и вы не услышите щелчок фиксатора.



КАК СОБРАТЬ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

3


Нажимайте на передние колеса в направлении вверх, вставляя их в переднюю вилку, пока они не встанут на место с щелчком.



КАК СОБРАТЬ ЗАДНИЕ КОЛЕСА

4а

Вставляйте задние колеса в заднюю трубчатую раму, пока подпружиненные крепления не будут зафиксированы с обеих сторон.



ТОРМОЗА

ВНИМАНИЕ:

ВСЕГДА СТАВЬТЕ КОЛЯСКУ НА ТОРМОЗ, КОГДА ОНА НАХОДИТСЯ В СТАЦИОНАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

5

Чтобы заблокировать тормоз, сильно нажмите на педаль тормоза в направлении вниз.

Чтобы разблокировать тормоз, сильно нажмите на педаль от себя, пока тормоз не будет полностью разблокирован.



4b



КАК СОБРАТЬ БАМПЕР

ВНИМАНИЕ:

НИКОГДА НЕ РАЗРЕШАЙТЕ РЕБЕНКУ САДИТЬСЯ ИЛИ ВСТАВАТЬ НА БАМПЕР.

6

Вставляйте бампер, пока он не встанет на место с щелчком.



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

КАПЮШОН

7

Раскройте капюшон, потянув его вперед.



РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

ВНИМАНИЕ:

НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ СПИНКУ СИДЕНЬЯ, КОГДА РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ В КОЛЯСКЕ.

8

Потяните вверх рукоятку регулировки, расположенную за спинкой сиденья, и двигайте спинку, чтобы установить ее в желаемом положении.



СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

ВНИМАНИЕ:

ВСЕГДА СТАВЬТЕ КОЛЯСКУ НА ТОРМОЗ, КОГДА ОНА НАХОДИТСЯ В СТАЦИОНАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

9a

Наденьте противоскользкую пластиковую накладку на раму подножки.



9b

Нажмите на боковые фиксаторы по обеим сторонам, чтобы опустить подножку.



РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВСЕГДА СНОВА РЕГУЛИРУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ:

1. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

2. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬ ПЕТЛИ, ЧТО ВЕДЕТ К РИСКУ УДУШЕНИЯ.


НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСТЕГНУТЫМИ, КОГДА ОНИ НЕ ФИКСИРУЮТ РЕБЕНКА В КОЛЯСКЕ.

Чтобы зафиксировать ребенка ремнями безопасности, вставьте фиксаторы плечевых ремней в пряжки поясных ремней.

Вставьте пряжки поясных ремней (А)+(В) в центральную пряжку, они должны зафиксироваться со щелчком.

Отрегулируйте бегунок (С), чтобы ремни плотно прилегали к ребенку. Повторите с другой стороны, а также на плечевых ремнях. Каждый раз, отрегулировав спинку сиденья, снова регулируйте ремни безопасности.

10a



10b



СТРАХОВОЧНЫЙ РЕМЕШОК

ВНИМАНИЕ:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРАХОВОЧНЫЙ РЕМЕШОК, ЧТОБЫ КОЛЯСКА НЕ УКАТИЛАСЬ.

11

Страховочный ремешок расположен рядом с ручкой коляски. Проденьте руку в петлю ремня, когда пользуетесь коляской. Вынимайте руку из петли только тогда, когда коляска поставлена на тормоз.



КАК СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

ВНИМАНИЕ:


1. АККУРАТНО СКЛАДЫВАЙТЕ, РАСКЛАДЫВАЙТЕ ИЛИ РЕГУЛИРУЙТЕ КОЛЯСКУ, ЧТОБЫ НЕ ПРИЩЕМИТЬ ИЛИ НЕ ЗАЖАТЬ ПАЛЬЦЫ/ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА.
2. СКЛАДЫВАЙТЕ И РАСКЛАДЫВАЙТЕ КОЛЯСКУ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как сложить коляску, проверьте, чтобы:

1. Спинка сиденья была в самом низком положении.
2. Капюшон был сложен.
3. Тормоза были разблокированы.
4. Все аксессуары были сняты.

12a

Сдвиньте скользящий замок (А) вправо, нажмите на кнопку (В) и поверните ручку коляски (С) вперед.



12b

Толкайте ручку коляски вниз и продолжайте это делать, пока коляска не будет сложена.



12c

Зафиксируйте защелку для хранения.



1. Всегда храните коляску в чистом и сухом месте.
2. Протирайте раму влажной тканью.
3. Не гладьте и не подвергайте химчистке текстильные детали.
4. Не используйте чистящие средства, отбеливатели или сильные моющие средства.
5. Очищайте от загрязнений только при помощи теплой воды и мягкого мыла.
6. Перед использованием сушите в тени, избегайте источников жара и солнечных лучей.
7. Перед хранением убедитесь, что текстильные детали сухие.
8. Периодически мойте колеса и оси и смазывайте их легким смазочным маслом.
9. Перед сборкой и периодически во время использования проверяйте коляску. Никогда не используйте это изделие, если обнаружите потерю или поломку крепежных деталей, фиксаторов или других деталей.

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.

Эта инструкция гарантирует правильную сборку и эксплуатацию детской прогулочной коляски с целью избежать несчастных случаев и травм или поломки коляски.

Неправильная эксплуатация детской коляски может быть опасна.

- Пожалуйста, всегда проверяйте, застегнуты ли ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Избыточная нагрузка, неправильное складывание, использование не оригинальных деталей может повредить коляску.
- Перед использованием проверьте наличие и исправность всех замков и фиксаторов.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Не позволяйте ребенку дотрагиваться до каких бы то ни было движущихся деталей при складывании, раскладывании или регулировке коляски.
- Не поднимайте коляску на эскалаторе или по лестницам, если ребенок находится в коляске. Не пользуйтесь коляской в опасных местах, например, на неровной поверхности.
- Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Максимальная нагрузка на коляску: 15 кг
- Максимальная нагрузка на корзину: 3 кг.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или по бокам коляски, может нарушить устойчивость коляски.
- Очищайте пластиковые детали коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные средства или отбеливатели.
- Прекратите использование коляски в случае, при обнаружении разбалансированных или поврежденных деталей.
- Коляска рассчитана на детей в возрасте от 6 до 36 месяцев.
- Не используйте в коляске дополнительный матрас толщиной более 10 мм.
- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией до начала использования и сохраните ее для дальнейшего обращения. Безопасность вашего ребенка зависит от соблюдения настоящих рекомендаций.
- Храните коляску вдали от огня.
- Всегда следуйте правилам эксплуатации лифтов и эскалаторов с детской коляской.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Сохраните упаковку изделия в течение 14 дней со дня покупки.

Обязательным условием возврата является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд)

Не соблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации коляски приведут к повышенному износу или поломке изделия и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10
Телефон: 8 800 777-85-33
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru