


КОЛЯСКА 2 В 1

Инструкция


арт. 9694




ВНИМАНИЕ:

1. Игрушка предназначена для детей старше 3 лет.
2. Изделие не предназначено для перевозки детей и домашних животных.
3. Для безопасности при использовании сборка осуществляется взрослым.
4. Перед тем как дать игрушку ребенку, удалите все упаковочные элементы.


EAC




1. Вставьте собранное переднее колесо в крепление на передней раме.




3. ① Потяните за ручьятку, чтобы разложить коляску. ② Убедитесь, что замки безопасности надежно защелкнуты.




5. Вставьте крепления люльки в пазы основания колесной рамы.




7. Коляска имеет два положения люльки: горизонтальное (спальное) и полувертикальное (прогулочное).




2. Вставьте ось в отверстие задней рамы, затем наденьте на нее колесо, зажим и колпак.



4. Вставьте соединительные элементы на капюшоне в пазы на люльке до щелчка; задник капюшона пристегните к люльке с помощью кнопки.



6. ① Регулируйте положение ручьятки одновременным нажатием двух кнопок на ее сторонах. ② Ручка коляски фиксируется в двух положениях относительно люльки.



8. ① Чтобы сложить коляску, опустите замки безопасности. ② Нажмите на красную кнопку и сложите колесную раму и ручку коляски.