


babyton™

Коляска прогулочная
арт. С358



Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.

ERC

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение!

Для правильной эксплуатации коляски внимательно прочтите инструкцию и сохраняйте её для дальнейшего использования.

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может повлиять на безопасность ребёнка. Храните инструкцию рядом с коляской.

Предупреждение!

- Строго следуйте пунктам инструкции по эксплуатации во избежание несчастных случаев.
- Когда ребёнок сидит в коляске, никогда не поднимайте её.
- Не пользуйтесь коляской на крутых, скользких поверхностях, лестницах, эскалаторах, песчаных пляжах, неровных дорогах и по грязи.
- Никогда не усаживайте в коляску более одного ребёнка. Убедитесь, что ребёнок правильно сидит в кресле.
- **Предупреждение!** Любой груз, прикрепленный к ручке, оказывает воздействие на устойчивость коляски.
- Не используйте неодобренные аксессуары.
- Не перегружайте корзину. Максимально допустимый вес 3 кг. Излишний вес может привести к опасной неустойчивости.
- Ставьте коляску на тормоз при остановке.
- Для того чтобы предотвратить травмы от перемещения ручки, не позволяйте ребёнку класть руки в зону переключения положения ручки. Следите за закреплением ручки в переднем положении.
- Выбрасывайте пластиковые пакеты. Они могут стать причиной удушья.

Предупреждение!

- Проверьте, чтобы все дополнительные устройства и аксессуары коляски или сиденья были правильно закреплены перед использованием.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня.
- Не помещайте матрас толщиной более 10 мм внутрь.
- Не используйте аксессуары, дополнительные детали или запчасти, которые не были одобрены поставщиком.

Предупреждение!

- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Убедитесь, чтобы все блокировочные элементы правильно зафиксированы перед началом использования.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы во время сборки и складывания изделия ребёнок не находился в непосредственной близости.
- Не разрешайте ребёнку играть с данным продуктом.
- Используйте ремни безопасности, когда ваш ребёнок научится сидеть самостоятельно.
- Всегда пользуйтесь системой безопасности.
- Проверьте, чтобы крепёжные элементы люльки, сиденья или автокресла были правильно зафиксированы перед началом использования.
- Данное изделие не предназначено для бега или катания.
- Данный продукт предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет.
- Максимально допустимый вес – 15 кг.

Складывается одной рукой.
 Фиксация спинки в 3 положениях.
 Подставка для ног.
 Съёмный бампер.
 Переднее колесо оснащено амортизационным механизмом и может двигаться в любом направлении.
 Двойные тормоза, приводимые в действие одним движением.
 Регулируемый наклон ручки.

Составные части и аксессуары



Рисунки предназначены только для ознакомления.
 Дизайн и стиль могут отличаться от изображения на упаковке.


Компоненты

номер	количество	описание
1	1	Инструкция и комплект инструментов
2	1	Стакан
3	1	Козырёк
4	1	Переднее колесо
5	2	Заднее колесо
6	1	Шасси
7	1	Тормозная система задних колёс
8	1	Съёмный бампер
9	1	Крючок-фиксатор

Инструкция по сборке


1. Раскрытие каркаса

Отцепите крючок.
Поднимите ручку одной рукой и раскройте каркас другой рукой до щелчка.
Поверните подножку и нажмите на неё до щелчка.





2. Сборка передних колёс

Вставьте переднее колесо в отверстие на передней стороне рамы.
Зафиксируйте до щелчка.
Нажмите на кнопку для отсоединения колеса.




3. Сборка задних колёс

Вставьте раму с задними колёсами в заднюю часть рамы. Вставьте задние колёса в оси до щелчка




4. Сборка козырька и стакана

Прикрепите подстаканник к ручке сидения (1).
Закрепите каркас козырька до выхода пружины. Присоедините текстильную часть козырька (2).
Закрепите заднюю часть козырька с помощью петель на матрасе (3).
Закрепите текстильные элементы по бокам (4).




5. Спинка фиксируется в 3 положениях.

Чтобы опустить спинку, нажмите на кнопку в верхней части сиденья и установите спинку в желаемое положение. Приподнимите спинку для установки более высокого положения





6. Высота подставки для ног регулируется кнопками с обеих сторон





7. 5-точечные ремни обеспечивают безопасность Вашего ребёнка

Перед началом использованием ремней убедитесь, что все пряжки зафиксированы, как на рисунке.

Следуйте рисункам для фиксации ремней безопасности: нажмите на центральную кнопку для расстегивания ремней






Предупреждение!

Всегда используйте паховый и поясной ремни вместе!!!




8. Для использования передних колёс

Надавите на пластиковую деталь для фиксации направления.
Поднимите вверх для возврата в исходное положение.



9. Двойные тормоза, приводимые в действие одним движением


Нажмите вниз для блокировки. Используйте тормоза, когда усаживаете или вынимаете ребёнка из коляски



10. Складывание коляски

Нажмите на кнопку на втором замке и на кнопку разблокировки для снятия каркаса.
Надавите на ручку по направлению вниз для складывания коляски.
Коляска собрана, когда передние колёса соприкасаются с задними, конструкция закреплена.

Подтяните спинку к ручке. Храните сложенную коляску в стоячем положении для экономии места.



Уход и обслуживание

- Почистите козырёк, ремни безопасности, основание и корзинку, потрите и вытрите, затем высушите.

Для особо загрязнённых частей используйте чистящее средство, затем смойте его и вытрите насухо.

- Избавьтесь от грязи, затем вытрите каркас влажной тряпкой, протрите коляску сухой тканью.

Если не вытирать коляску насухо, каркас начнет темнеть.

- Не используйте отбеливатель.

Чистите мягкие части в защищенном от солнца месте. Не используйте фен для сушки.

- Не оставляйте коляску под открытыми солнечными лучами. Пластиковые и текстильные элементы могут поблёкнуть.

Из-за постоянного стремления к улучшению продукта, дизайн и характеристики могут меняться без предварительного оповещения.

- Коляска должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Избегайте контакта коляски с солёной водой.

- Рисунки в инструкции служат для ознакомления с продуктом. Они не передают точного вида продукта