



### WARNING!

### WARNUNG!

- Do not use the Cup Holder to hold hot liquids (e.g. coffee), even in enclosed or lidded containers. Placing hot liquids in the holder could result in spills and burn injuries to you or your child.
- Only use appropriate containers that will slot all the way to the bottom of the holder, with no more than half protruding above the top of the Cup Holder.
- Always remove beverage containers from the Cup Holder before disengaging the seat or bassinet from the chassis to avoid chassis collapse and liquid spillage.

### BELANGRIJK!

### OSTRZEZENIA!

- Gebruik de cuphouder niet voor hete vloeistoffen (bijv. koffie), dit kan leiden tot brandwonden voor uw kind.
- Gebruik geschikte bekers, die niet helemaal wegzaakten tot op de bodem van de houder, en waarbij er niet meer dan half van de beker boven de houder uitsteekt.
- Haal bekers altijd uit de cuphouder voor u de wieg of het zitje van het chassis loskoppelt om te vermijden dat het chassis samenklapt en er vloeistof wordt gemorst.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

### FIGYELMEZTETÉS!

- Не поставяйте вътре чаши с горещи напитки (кафе и др.), дори да са затворени или с капак. Евентуално разливане на течността може да изгори кожата на детето.
- Ползвайте само подходящи чаши, които ще стигнат до дъното на поставката и на които не повече от половината ще се подава от нея.
- Не забравяйте да махнете чашата с напитка преди да махнете седалката от шасиса.

### HE תורתה!

- אין להניח כוס או מילויים חמים בתוך אפיה או מילויים סגורים. מילויים נזקים יכולים לזרום ולחכך את הפה או את השיניים.
- לא ניתן לזרום מילויים מוכרים או מים חמים מילויים מילויים נזקים.
- לא ניתן לזרום מילויים מילויים נזקים.
- לא ניתן לזרום מילויים מילויים נזקים.
- לא ניתן לזרום מילויים מילויים נזקים.

### UYARI!

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Bardak tutucuya sıcak içecekler (kahve vb) için, kapaklı, kapalı bardaklarda da bir olsa, kullanılmazlığı ve sıçraması durumunda bebeğinizin yanmasına sebebi olabilirler.
- Yalnızca tutucuya tam oturan kaplar içini kullanın, Bardak Tutucunun üstünde kalan veya yarısı dışarıda kalan kaplar için kullanmayın.
- Koltuğu aracın ayrımadan, mutlaka bardak tutucudaki tüm bardakları alındığınızdan emin olun.

### 警告!

### 警告!

- 請勿使用杯架放置熱的飲品(比如：咖啡),即使是有杯蓋或是裝在容器內。放置熱的飲品在杯架上可能會導致熱飲漏出或是燙傷您或您的孩子。
- 請使用適當的容器,使其可以完整的插入杯架底部並且不突出高於半個杯架。
- 請要收合推車或是變換座椅時,務必將飲料罐從杯架中取出,以免飲料灑出或是車架翻覆。

### WARNING!

### MISE EN GARDE!

- Do not use the Cup Holder to hold hot liquids (e.g. coffee), even in enclosed or lidded containers. Placing hot liquids in the holder could result in spills and burn injuries to you or your child.
- Only use appropriate containers that will slot all the way to the bottom of the holder, with no more than half protruding above the top of the Cup Holder.
- Always remove beverage containers from the Cup Holder before disengaging the seat or bassinet from the chassis to avoid chassis collapse and liquid spillage.

### EN

### DE

- Verwenden Sie den Getränkehalter nicht für heiße Flüssigkeiten (z.B. Kaffee), auch wenn sich diese in geschlossenen oder mit Deckel versehenen Behältern befinden. Heiße Flüssigkeiten im Getränkehalter zu bewahren kann bei Verschütten zu Verbrennungen bei Ihnen und Ihrem Kind führen.
- Verwenden Sie nur geeignete Trinkbehälter, die bis zum Boden des Getränkehalters reichen und nicht mehr als die Hälfte über den oberen Rand des Getränkehalters hinaus überstehen.
- Entfernen Sie immer Trinkbehälter aus dem Getränkehalter, bevor Sie den Sitz oder Kinderwagensitz von dem Rahmen abnehmen, um Störungen am Rahmen und Verschütten von Flüssigkeit zu vermeiden.

### NL

### PL

- Nie wstawiaj do uchwytu na kubek gorących napojów (np. kawy), ponieważ mogą być one przyczyną poparzeń.
- Zwróć uwagę na rozmiar pojemnika: po wstawieniu do uchwytu pojemnik powinien opierać się o spód uchwytu i nie powinien z niego wystawać więcej niż połowa wysokości.
- Wyjmij napój z uchwytu zanim zdemontujesz siedzenie lub gondole, aby uniknąć ewentualnego przechylenia się wózka i rozlania napoju.

### CS

### VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte držák šálku na horké kapaliny (například na kávu), aby nedošlo k popálení vás či vašeho dítěte.
- Vždy používejte pouze vhodné nádoby, které zapadnou až na dno držáku a u kterých bude nad okraj držáku vyčnívat méně než jedna polovina jejich výšky.
- Před odpojením sedačky či kolébky z kostry kočárku vždy nádoba s nápojem vyměňte z držáku na šálek, aby nedošlo k převrácení kostry a rozlití kapaliny.

### SK

### VAROVANIE!

- Držák na nápoje nepoužívajte na skladovanie horúčich tekutín (napr. kávy), pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny vám alebo vásmu dievčaťu.
- Používajte iba vhodné nádoby, ktoré prejdú otvorom až naspod držáku tak, že z neho nevyčnievajú väčšinu poloviny ich výšky.
- Nádobu s nápojmi vždy odstráňte ešte pred odobratím sedačky alebo vajíčka z konštrukcie a roziatím nápoja.

### SV

### VARNING!

- Använd inte mugghållaren till varma väskor (t.ex. kaffe) då detta kan orsaka brännskador på dig eller ditt barn.
- Använd lämpliga behållare som glider hela vägen ner till hållarens botten, utan att mer än hälften sticker upp ovanför mugghållaren.
- Mindig vegye ki a pohártartóból az italokat tartalmazó poharat mielőtt az ülést vagy a mózeskorárat levénni a keretről, hogy megelőzze a keret összecsuklását és a folyadék kiborulását.

### NO

### ADVARSLER!

- Ikke bruk kopholderen for varme væsker (f.eks. kaffe), da dette kan føre til brannskader på deg eller dit barn.
- Bruk kun passende beholdere som passer helt ned i bunnen av holderen, uten at mer enn halvparten stikker over toppen av kopholderen.
- Fjern alltid drikkebeholdere fra kopholderen før setet eller babykurven tas av understellet for å unngå kollaps av understellet og seling av væske.

### FI

### VAROITUKSIA!

- Älä pidä mukinpäidikkeessä kuumia juomia (kuten kahvia), jotta ei aiheuta palovammoja itselleesi tai lapselle.
- Käytä vain sellaisia astioita, joita asettuvat sujuvasti vanneihin pohjaan asti ja joista jää korkeintaan puolet mukinpäidikkeen yläpuolelle.
- Irrota mukinpäidikkeestä nestettä sisältävä astiat aina ennen istuimien tai vauvankorin irrottamista alustalta, muuten nestettä voi vuotaa alustan koon painamisen yhteydessä.

### DA

### ADVARSLER!

- Anvend ikke kopholderen til varme væsker (fx kaffe), da dette kan forårsage forbrændinger på dig eller dit barn.
- Anvend kun passende beholdere, der går hele vejen ned i bunden af holderen, så ikke mere end halvdelen af beholderen rager op over kopholderen.
- Irrørt mukinpäidikkeestå nestettå sisältävå astiat aina ennen istuimien tai vauvankorin irrottamista alustalta, muuten nestettå voi vuotaa alustan koon painamisen yhteydesså.

### LT

### DĒMESIO!

- Neizmantojiet glāžu turētāju karstu dzērienu (piem. kafijas), ieziņi mitte kaaneņu vāsu sūlētājpusei. Kuīmādējā, pat ja trauke ir noslēgta. Karsts šķidrums atrodies turētājā var izslākstīties un radīt apdegumus jūmā vai jūsu bērnam.
- Izmantojiet tikai tādus traukus, kurus ieliekot turētājā tie saskaras ar pamati, un virs turētājā neatrodas vairāk kā puse no kopējā trauka garuma.
- Eemaldage alati joogitops Topsihoidast, kui te eemaldate vankirikrit vōi iustumisso raamilt, et jook maha ei läheks.

### RU

### ВНИМАНИЕ!

- Nenaudokite puodelio laikiklio laikyti karšiemis gérīmams (pvz:kavos), net jei gérīmas yra uždaromyne indelyje. Istatant karštus gérīmus ī puodelio laikikli yra tikimybė nusiplykti jums ar jūsu vaikui.
- Naudokite tik tinkamą skyčių talpą, kuri tilptų į konteinierį taip, kad dugnas pasiekę laikiklio pagrindą, o pilnai įdėjus, indo matytysi ne daugiau nei pusė.
- Visuomet išsimkite talpas iš puodelio laikiklio prieš montuodami sedimąjį dalį ar lopši, nes skyčiai gali išsipilti.

### UK

### УВАГА!

- Не ставте горячие жидкости (например, кофе) в подстаканник, даже в закрытой ёмкости. Горячие напитки в подстаканнике могут вызвать ожоги у вас и вашего ребёнка прилизти.
- Используйте только подходящие емкости, половина которых будет прикрыта и половина доступна.
- Всегда вынимайте емкости для напитков из подстаканника перед разъединением кресла или люльки с шасси, чтобы избежать поломки шасси и пролива жидкости.

### LT

### AR

- لا تستخدم حامل الكأس لحمل السائل الساخنة (مثل القهوة). حتى لو كانت المكينة مغلقة، لا يزال السائل الساخنة في حامل الكأس يمكن أن ينحدر إلى سطح الأرض وأضر بكثير للأطفال.
- لا تستخدم مسوبيات كاسات مناسبة والتي من شأنها التخلص على طرف الطريق إلى أسفل أكاس، مع عدم وجود أكثر من نصف الكأس فوق الجزء العلوي من حامل الكأس.
- أزل الكؤوس والعلوات من حامل الكأس دائمًا قبل ذلك.
- تجنب انبعاثات البلاستيك المعقّدة أو السيرير المعمول وهكل العربة.

### FA

### راتخا!

- حتى لو كانت المكينة مغلقة (مثلك قهوة وغيرها)، لا يزال السائل الساخنة في حامل الكأس يمكن أن ينحدر إلى سطح الأرض وأضر بكثير للأطفال.
- تنقذها طرق استناده مكتبه وفتحت ماء وفوجئ به ريشخن شاشي وسوكه.
- تنقذها طرق استناده مكتبه وفتحت ماء وفوجئ به ريشخن شاشي وسوكه.
- فقط منع علوات جل بيغريز از سقوط شاشي ورمختن مانع، هميشه قيل از باز كردن نگهدارنده فجان از صندلي يا گهواره، مانع درون طرف را خالي كنيد.

### ZH

### AWAS!

- Jangan gunakan Pemegang Cawan untuk memegang cecair panas (contohnya kopi), walau pun di dalam bekas tertutup atau bertutup. Meletakkan cecair panas dalam pemegang boleh menyebabkan cecair tersebut tumpah dari menyebar ke bawah.
- Koristilah sama odgovarajuće posude koje uležu u držać skroz do dna, da ne viri više od polovine posude iznad držaća.
- Uvek uklonite posude sa pićima iz držaća pre nego što postavite ili sklonite držać sa sedišta, jer u suprotnom može da dode do lomljenja postolja i prosipaњa tečnosti.
- Gunakan bekas yang sesuai sahaja yang akan masuk sehingga ke bahagian bawah pemegang, dengan tidak lebih daripada separuh bahagianya berada di bahagian atas Pemegang Cawan.
- Sentiasa keluarkan bekas minuman dari Pemegang Cawan sebelum melepaskan kerusi atau buaian dari casis untuk mengelakkan casis terjatuh dan berlakunya tumpahan cecair.

**cybex** GOLD

CYBEX GmbH  
Riedlingerstraße 18  
95448 Bayreuth  
Germany  
+49 (0) 921-78 511 - 0  
info@cybex-online.com

