

vtech[®]

Руководство
пользователя

ПОЮЩИЙ ДОМИК С ПТИЧКАМИ



Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

**Обучающие
электронные
компьютеры
Современные,
мотивирующие и
вдохновляющие**

**компьютеры для обучения в
соответствии с учебной
программой**

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий,
чтобы быть на уровне с моим
развивающимся интеллектом

...интеллектуальные
технологии,
подстраивающиеся под мой
уровень знаний

...материалы на основе
образовательной программы,
чтобы закрепить то, что я
изучаю в школе

Дошкольный возраст

**Интерактивные игрушки
развивают воображение
и способствуют развитию
языковых навыков**

Я хочу...

...подготовиться к школе,
приступив к изучению
алфавита и счета

...чтобы мое обучение было
невероятно веселым, легким и
увлекательным

... проявить свои творческие
способности с помощью
рисования и музыки, чтобы
все мои интеллектуальные
умения и навыки
совершенствовались

Игрушки VTech для малышей

**Игрушки, которые будут
стимулировать их
интерес к различным
текстурам, звукам и
цветам**

Я...

...реагирую на цвета, звуки и
текстуры

...понимаю причины и
следствия

...познаю тактильные
ощущения, учусь протягивать
ручки, хватать, садиться,
ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



3-6 лет




6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Здравствуй, друг! Добро пожаловать в наш домик!
Вместе с "Поющим домиком с птичками" от VTECH познакомься с 3-мя музыкальными инструментами, звуками, цветами и цифрами. Помещайте птенчиков в гнездо, вращайте их по кругу, чтобы услышать веселые музыкальные ответы. Птички любят петь, и когда вы поочередно будете помещать их в гнездо, они начнут дружно петь хором.




ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ


- Одна обучающая игрушка “Поющий домик с птичками” от VTech®
- Три птенца
- Одно руководство пользователя

ВНИМАНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности вашего ребенка.

Разблокируйте упаковочный замок:



- ① Поверните упаковочный замок на 90 градусов против часовой стрелки.
- ② Потяните на себя упаковочный замок и извлеките его.




ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, отрежьте и удалите все шнуры и прозрачные крепежи, которые фиксируют птичек в домике. Пленки и фиксаторы не являются частью игрушки и должны быть удалены для безопасности вашего ребенка.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Удостоверьтесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Найдите крышку батарейного отсека сзади устройства. Используйте отвертку, чтобы ослабить винт и открыть отсек для батареек.
3. Установите 2 новые AA (AM-3/LR6) батарейки, следуя диаграмме внутри батарейного отсека. (Рекомендуется использовать новые щелочные батарейки для лучшей производительности).
4. Поместите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.



ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батарейки разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареек.
- Извлекайте разряженные батарейки из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить непerezаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съемные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия.



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означает, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).





Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации вашего изделия или батарейки, вы защищаете окружающую среду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГРУШКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛ./РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ/ РЕЖИМ МУЗЫКИ

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** устройство, передвиньте переключатель **ВЫКЛ./РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ/РЕЖИМ МУЗЫКИ** в положение **Режима Обучения или Музыки** ( ). Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** устройство, переместите переключатель в позицию **ВЫКЛ.**(●).




2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для экономии продолжительности работы батареек, игрушка **Домик с поющими птичками** будет автоматически отключаться примерно через 30 секунд бездействия. Устройство может быть включено посредством нажатия любой кнопки.

ВНИМАНИЕ: Если устройство постоянно отключается, мы рекомендуем заменить батарейки.

ИГРОВЫЕ ФУНКЦИИ

1. Передвигайте переключатель **ВЫКЛ./ Режим обучения/Режим музыки**, чтобы выбрать режим игры. Вы услышите песенки и фразы в зависимости от выбранного режима игры. Подсветка будет моргать вместе со звуками.
2. Передвигайте переключатель **Низкой/ Высокой громкости**, чтобы выбрать соответствующую громкость для игры.
3. Нажимайте на 3 клавиши пианино, чтобы изучать предметы, эмоции, звуки, мелодии и многое другое. В **Режиме Обучения** вы услышите фортепьянные ноты, забавные мелодии и звуки. Во всех режимах звуки будут сопровождать подсветка.
4. Потяните вниз маму - птичку, чтобы услышать и разучить цифры, цвета и счет в **Режиме Обучения**; веселые песенки и музыкальные инструменты - в **Режиме Музыки**.
5. По очереди помещайте все три птички гнездо, одну за другой, чтобы выучить числа в **Режиме Обучения**, услышать песни, мелодии и звуки - в **Режиме Музыки**.



6. Если вы не будете нажимать ни на какую кнопку в течение 10 секунд, игрушка будет воспроизводить веселые песенки, вопросы и фразы. Если в течение последующих 10 секунд вы не будете взаимодействовать с игрушкой, устройство произнесет короткую завершающую фразу и перейдет в режим ожидания. Устройство может быть заново активировано посредством нажатия клавиш пианино или перемещением любой из птичек.

МЕЛОДИИ

Устройство воспроизводит **15 мелодий**

ЛИСТ ПЕСЕН

ПЕСЕНКА №1

Будем петь и играть,
Сегодня некогда скучать.

ПЕСЕНКА №2

В корзинке три птички,
Пока мы невелички.
Любим играть и в небе летать,
Нам весело живется!

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Никогда не пытайтесь разбирать устройство.
5. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или функционирует неправильно, выполните следующие действия:

1. **Выключите** устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. **Включите** устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь на официальный сайт www.vtechofficial.ru, сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все сотрудники компании **VTech®** с полной ответственностью и серьезностью подходят к разработке и изготовлению изделий компании **VTech®**. Мы прилагаем значительные усилия для обеспечения достоверности информации, в результате чего потребительская ценность изделий существенно возрастает. Если у вас есть какие-либо вопросы по функционированию изделия, пожалуйста, обратитесь с запросом на официальный сайт **VTech** – www.vtechofficial.ru, мы будем рады вам помочь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**

***Посетите наш сайт, чтобы
получить больше информации
об этой и других игрушках
VTech.***

www.vtechofficial.ru



EAC