

KREISS

Инструкция по эксплуатации



GZ356

ТРЕХКОЛЁСНЫЙ БЕГОВЕЛ

EAC

Инструкция по сборке



1. Откройте упаковку и внимательно проверьте все детали (рис. 1)
2. Вставьте металлическую ручку в корпус (рис. 2)
3. Вставьте стойку с передними колесами в корпус (рис. 3)
4. Сборка завершена (рис. 4)

Параметры изделия



Название: трёхколёсный беговел
Артикул: GZ356
Цвет: красный, белый, черный
Материал: железо, прочная
пластмасса, колёса — вспененный ЭВА
Максимальная нагрузка: 25 кг
Рекомендованный возраст: 1+
Габариты: 60*34*39 см
Длина сиденья: 24 см

Обслуживание и уход

1. Протирайте каталку мягкой влажной тканью.
2. Регулярно проверяйте изделие, а также читайте инструкцию перед сборкой.

Предупреждение *(к вниманию ответственных лиц)*

1. Рекомендованный возраст: старше 1 года.
2. Внимательно проверяйте сборку и крепления перед использованием.
3. Незамедлительно удалите все пластиковые упаковочные элементы. Не позволяйте детям играть с упаковкой: это может привести к удушью.
4. Содержит мелкие детали в разобранном виде, требуется сборка взрослыми.
5. Не является транспортным средством, запрещено к использованию на дорогах и в других опасных местах.
6. Сохраняйте упаковку и инструкцию для дальнейшего использования.
7. Кататься строго под присмотром взрослых.
8. Будьте осторожны! Для катания на беговеле нужны особые навыки. Во избежание падений и столкновений, которые могут привести к травмам у ребёнка и окружающих, обучите ребёнка катанию на беговеле.