


3. Смажьте нитку изнутри, протолкните иголку через петлю и затяните ее.




4. Зафиксируйте нить в ткани и отрегулируйте напальчик.

Гладкая вязка

1. Присоедините катушку и поставьте "Первую иголку".
 2. Поверните ручку против часовой стрелки до конца.
 3. Установите нить в станок, как это описано в инструкции для петлевой вязки.
 4. Начните вязать, как это описано в инструкции для петлевой вязки. Когда ручка пойдет до конца, поменяйте ее положение, чтобы начать крутить ее против часовой стрелки. Когда ручка остановится, поменяйте ее положение, чтобы начать крутить ее по часовой стрелке. Таким образом, продолжайте вязать, поворачивая ручку попеременно по и против часовой стрелки.
- ВНИМАНИЕ:** Каждый раз, когда ручка прокрутится до конца, вытаскивайте нить вперед, отверстие для нити и выталкивая иголку, чтобы станок по краям ткани выглядел аккуратно.
3. Когда вы закончите вязать, вырешайте катушку и рычаг "Петельная вязка" (ниже) и вытолкните ткань из станка (см. инструкцию по изменению узла вязки).


Как закончить цилиндрический или треугольный кусочек ткани

- Не торопитесь закрыть соединительный шов, так как она может расстегнуться.
1. Выньте конец пряжи и пропустите его через узелок снизу для пряжи.
 2. Вставьте иголку через первый стаяк по направлению спиц и назад, повторите с каждым стаяком.
 3. Сделайте узел и затяните его настолько, как требуется для последнего шва.



Соедините отрезки ткани между собой

1. Пройдите иголкой через каждый петлю, сшивая концы между собой.
2. Аккуратно затяните узел, чтобы сделать шов.
3. Для завершения работы сделайте узел и затяните нить через нить, чтобы затянуть узел.



Как сделать шерстяную бахрому:

1. Отрежьте нитку длиной 1,5 см. Обмотайте нитку несколько раз вокруг вертени. Отрежьте нитку с одного конца вертени, срезая бахрому длиной 7 см (см. схему А). Можно использовать разные цвета пряжи.
2. Сделайте 3-5 оборотов вокруг вертени. Используйте вязальную иглу, вставьте бахрому через нижний вырез последнего ряда связанного элемента и прошейте нитку.
3. Протяните нитку через иглу сверху через петлю (см. схему С) и потяните вниз, чтобы закрепить (см. схему D).
4. Повторите шаг 2-3 для последнего ряда, используя разные цвета ниток. Повторите те же шаги с другой стороны связанного элемента.



- В конце каждого вышивки узел будет оставаться несколько свободных концов пряжи. Выньте концы и сшейте их вместе, чтобы сделать узел.
1. Вставьте свободный конец пряжи в иглу для пряжи и проденьте ее через стаяк с канальной стороны вашего изделия.



4

Инструкция

5+ лет




В наборе



Сборка


1. Совместите отверстие на верхней части вазального станка, надавливая вниз.
2. Совместите игольчатый конец с иголкой на станке (слева, надавливая с наклоном).
3. Совместите ножки с соответствующими отверстиями иголки, надавливая вниз.

1




Петельная вязка

1. Присоедините катушку в рычаг "Петельная вязка".
2. Проденьте нить шерстяной пряжи через отверстие и вокруг гладкой по часовой стрелки.




4. Протяните нитку, пропуская иголку через одну. Например, протолкните нитку через внутреннее пространство между иглами 1, пропустите иглу 2 с задней стороны и затем снова протолкните нитку через внутреннее отверстие иглы 1 и иглы 3. В это время медленно поворачивайте ручку по часовой стрелке.



2


4. Протяните нить через правый иглопроводник, как показано на рисунке.



7. После того как нить будет правильно установлена в станок, можно начинать вязать. При повороте ручки не забывайте распускать нить перед отверстием для нити. Медленно поворачивайте ручку вперед три круга, после чего отпустите ручку не забывая туго натягивать конец нити в цилиндр, прежде чем продолжить.

Если закончилась пряжа

- Когда у вас заканчивается пряжа или вы хотите поменять цвет пряжи:
1. Под прикрученными нитками отрегулируйте старую катушку, оставив примерно 10 см.
 2. Совместите концы старой и новой пряжи между собой.
 3. Можно продолжать вязать.



Как снять готовую ткань со станка

1. Под прикрученными нитками отрегулируйте нитку игольчатый (он выдвинут и выдвинут), оставив примерно 10 см от игольчатого конца.
2. Кончик нитки проденьте в ушко иголки для пряжи.



Как убрать кончик нити

2. Протяните кончик нити через ушко иголки для пряжи и проденьте иглу через ткань, как показано на рисунке.



3