

- Домашнее мороженое получается мягче и нежнее магазинного. Если вам нравится более твердое мороженое — перед подачей поставьте его в морозильную камеру на 10 минут.
- В редком случае перегрева мотора срабатывает система аварийного отключения. В таком случае отключите аппарат от питания и дождитесь, пока мотор остынет.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте металлические предметы для переливания мороженого.
- Не вынимайте морозильную чашу из морозильной камеры заранее: доставайте ее только перед приготовлением мороженого.

#### Подсказки

- Храните морозильную чашу в морозильной камере в вертикальном положении. Перед заморозкой поместите морозильную чашу в пакет.
- Перед установкой морозильной чаши в холодильник убедитесь, что она сухая.
- Следите, чтобы на чаше не было повреждений; не нагревайте ее.
- Перед использованием чашу необходимо поместить в морозильную камеру с температурой ниже  $-18^{\circ}\text{C}$  на 12 часов.

## РЕЦЕПТЫ

### Лимонный сорбет

#### Вам понадобится

Сахарный песок .....	75 г
Вода .....	75 мл
Свежевыжатый апельсиновый сок из ½ маленького апельсина	
Лимонный сок .....	50 мл
Яичный белок из ½ яйца среднего размера	

В сотейник налейте воду и добавьте сахар. Нагревайте на медленном огне до полного растворения сахара. Доведите до кипения и кипятите 1 минуту. Выключите плиту и дождитесь, пока заготовка для мороженого остынет. Добавьте апельсиновый и лимонный сок. Взбейте яичный белок до густого состояния и перелейте в апельсиново-лимонную массу. Заготовку для мороженого перелейте в работающий аппарат через крышку. Доведите до нужной консистенции.

Больше рецептов ищи на упаковке!

- Для улучшения заморозки перед приготовлением храните ингредиенты для мороженого в холодильнике.

#### Очистка

- Всегда разбирайте аппарат перед очисткой.
- Не допускайте намокания вилки блока питания, не погружайте сетевой шнур в воду.
- Не используйте для очистки посудомоечную машину.
- Не используйте для очистки чистящий порошок, стальные или шерстяные губки и прочие абразивные материалы.

#### Морозильная чаша

- Перед очисткой дождитесь, пока чаша не нагреется до комнатной температуры.
- Промойте чашу изнутри, затем тщательно высушите. Не погружайте чашу в воду.

#### Лопатка для размешивания

- Отсоедините лопатку-размешиватель от моторного блока.
- Промойте ее и тщательно высушите.

#### Крышка

- Промойте крышку и тщательно высушите.

#### Моторный блок

- Протрите влажной тканью, высушите.

### Ванильное мороженое на заварном креме

#### Вам понадобится

Яичный желток .....	1 шт.
Сахарная пудра .....	25 г
Обезжиренное молоко .....	25 г
Сливки 40% жирности .....	100 мл
Экстракт ванили .....	несколько капель

Влейте яичный желток и сахарную пудру в стеклянную чашу. Налейте молоко в сотейник и медленно доведите до кипения. Снимите молоко с огня, добавьте яичную смесь и взбейте. Верните смесь на огонь, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Не позволяйте массе закипеть, иначе она потеряет густоту. Уберите сотейник с огня и подождите, пока масса остынет. В остывшую массу добавьте сливки и экстракт ванили. Массу перелейте в работающий аппарат через крышку. Доведите до нужной консистенции.

# ИНСТРУКЦИЯ

## АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО



OC-IM01

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Только для домашнего использования.**  
**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией.**  
**Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации.**  
**Используйте аппарат для приготовления мороженого строго по назначению и под присмотром взрослых.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Номинальное напряжение 220–240 В  
Номинальная частота 50 Гц  
Номинальная мощность 7,3–9,5 Вт  
Номинальный объем 1 л

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
  - Перед сборкой, разборкой или очисткой отключайте аппарат от питания.
  - Во время приготовления мороженого не оставляйте детей без присмотра.
  - Не допускайте провисания провода в местах, где ребенок может до него дотянуться.
  - Не используйте электроприбор с поврежденным проводом или вилкой, а также после обнаружения сбоев в работе аппарата или любого другого повреждения.
  - Чтобы предотвратить пожар, удар электрическим током и другие травмы, не подключайте аппарат к сети, пока он не высохнет полностью.
  - Подключайте аппарат только с помощью проводов из комплекта.
  - Не прикасайтесь к подвижным деталям аппарата во время работы.
  - Во избежание травм не допускайте соприкосновения рук, волос, одежды, ложек и других предметов с аппаратом во время работы.
  - Используйте аппарат только в помещении.
  - Не оставляйте аппарат без присмотра во время работы.
  - Не разрешайте детям играть с аппаратом.
  - Используйте аппарат только по назначению.
  - Перед приготовлением мороженого или сорбета убедитесь, что аппарат чистый.
  - Не замораживайте повторно частично или полностью размороженное мороженое.
  - Мороженое или сорбет необходимо съесть в течение одной недели, но свежеприготовленное мороженое — самое вкусное!
  - Мороженое или сорбет, в состав которого входят сырые яйца, нельзя давать маленьким детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с плохим самочувствием.
  - Защищайте руки во время извлечения чаши с охлаждающим раствором во избежание обморожения.
  - Если охлаждающий раствор вытек, прекратите использование аппарата.
- Охлаждающий раствор нетоксичен.
- Не ставьте аппарат на горячие поверхности (плиты, нагревательные приборы) или рядом с открытым огнем.
  - Во избежание несчастного случая поврежденный провод необходимо заменить в сервисном центре.
  - Дети, люди с ограниченными возможностями и с недостаточным опытом работы с электроприборами могут использовать данный аппарат только под присмотром человека, ответственного за их безопасность.



Не утилизируйте аппарат вместе с бытовыми отходами. По истечении эксплуатации отнесите его в центр переработки электроприборов.

**Перед включением аппарата** убедитесь, что напряжение в розетке совпадает с напряжением, указанным на дне моторного блока.


Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

### Перед первым использованием


- 1 удалите упаковку;
- 2 очистите детали (см. раздел «Очистка»);
- 3 положите чашу с охлаждающим веществом в морозильную камеру за восемь часов до использования.

## ДЕТАЛИ

- ① Морозильная чаша
- ② Лопатка-размешиватель
- ③ Крышка
- ④ Моторный блок
- ⑤ Переключатель питания




1. Вставьте моторный блок в крышку до щелчка.



2. Чтобы достать моторный блок, одновременно нажмите на пластиковые защелки на крышке и вытяните моторный блок.




3. Вставьте лопатку-размешиватель в отверстие на дне моторного блока.



4. Достаньте морозильную чашу из морозильника.

5. Накройте чашу крышкой с морозильным блоком и проверните по часовой стрелке до упора.



6. Вставьте вилку в розетку.

7. Нажмите кнопку переключателя питания, чтобы включить аппарат. Во время добавления заготовки для мороженого аппарат должен быть включен во избежание мгновенного замерзания заготовки.

8. Налейте заготовку для мороженого в чашу через отверстия в крышке.

▪ Заливая заготовку для мороженого в чашу, остановитесь, не доходя 3 см до края чаши, — в процессе заморозки масса увеличивается в объеме.

9. Для того, чтобы приготовить мороженое, аппарату потребуется примерно 30 минут.

10. Отключите аппарат от сети, снимите крышку с моторным блоком.

### Мороженое готово!

### ВАЖНО!

- Не выключайте аппарат во время размешивания — масса может замерзнуть и лопатка не сможет ее размешать.
- Во время приготовления масса-заготовка загустевает и, чтобы мотор не перегревался, лопатка-размешиватель меняет направление размешивания. Если лопаточка-размешиватель слишком часто меняет направление, значит, масса загустела и готова к подаче.