



ГОРКА ДЕТСКАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ „БЕГЕМОТ” С КАЧЕЛЯМИ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1. Прочная и безопасная конструкция
2. Легкая и быстрая сборка
3. Для использования внутри и вне помещения
4. Выдерживает вес до 50 кг
5. Предназначена для детей в возрасте от 3-х лет
6. Дети до 4-х лет на горке должны находиться под наблюдением взрослых










Список деталей			
№	Деталь	Количество	Примечание
1	Опорная боковина "Бегемота"	3	
2	Горка	1	
3	Ступенька	3	
4	Зеленая шайба	8	
5	Желтая гайка	16	
6	Белый ключ для гайки	1	
7	Наклейка „Глаза бегемота"	3	
8	Сиденье качелей	1	
9	Спинка качелей	1	
10	Боковина качелей „Кролик" (1)	1	
11	Боковина качелей „Кролик" (2)	1	
12	Гайка-шестеренка в форме цветка	6	
13	Наклейка на гайку-шестеренку и спинку качелей	1	
14	Наклейка на глаза и зубы Кролика	1	
15	Ремень безопасности	1	
16	Перекладина	1	
17	Короткая трубка	2	
18	Фигурный болт	2	
19	Основание	1	
20	Несущая опора	4	
21	Противоскользящая заглушка	4	
22	Баскетбольная корзина	1	
23	Сетка корзины	1	
24	Гайка для крепления корзины	1	
25	Баскетбольный мяч	1	

1. Поставьте опорную боковину (1) вертикально и вставьте все три ступеньки (3) резьбовыми шпильками в соответствующие отверстия боковины (1). Наденьте на шпильки зеленые шайбы (4) и закрутите желтые гайки (5) при помощи белого ключа (6) до упора для фиксации конструкции. (Рисунок А). Вставьте горку (2) в соответствующее отверстие боковины (1). На резьбовую шпильку наденьте зеленую шайбу (4) и закрутите желтую гайку (5) при помощи белого ключа (6) до упора для фиксации горки (2) на опорной боковине (1). (Рисунок В). Вторую опорную боковину (1) вставьте соответствующими отверстиями в резьбовые шпильки трех ступенек (3) и горки (2), наденьте на шпильки зеленые шайбы (4) и закрутите желтые гайки (5) при помощи белого ключа (6) для фиксации конструкции. (Рисунок С).

2. Введите резьбовые шпильки сиденья (8) и спинки (9) качелей в соответствующие отверстия боковин качелей (10, 11) и закрепите их при помощи гаек-шестеренок в форме цветка (12). Наденьте ремень безопасности (15). Возьмите стикеры и наклейте их на глаза и губы Кролика (14), на гайки-шестеренки в форме цветка и шпильку качелей (13). (Рисунки Е, F).

3. Поднимите собранное сиденье качелей и поместите его между двумя опорными боковинами (1). Возьмите перекладину (16) и проденьте ее через короткую трубку (17), петли боковин качелей (10, 11) и вторую короткую трубку (17). Теперь вставьте концы перекладины (16) в отверстия опорных боковин „Бегемот” (1) и затяните с обеих сторон фигурными болтами (18). (Рисунок F, G).

4. Пасадите основание (19) отверстиями в резьбовые шпильки 4-х несущих опор (20), сложенных попарно и параллельно друг другу, и закрутите желтые гайки (5). Затем насадите на концы несущих опор противоскользящие заглушки (21). (Рисунок D). Поместите собранное основание между 2-й и 3-й опорной боковиной „Бегемот” (1) так, чтобы резьбовые шпильки основания вошли в соответствующие отверстия боковин (1). (Рисунок G). Наклейте стикеры на гайки (24). Конструкция готова.



Изготовитель: Ching-Ching Trading Co. (Чинг-Чинг Трейдинг Ко). Адрес: No 12 Lukong N. 2nd road, Lukang, Chanhua Hsien, Taiwan, R.O.C. (Намбер 12 Луконг Норс Секонд Род, Луканг, Шанхуа Хсиен, Тайвань).

Срок службы: 2 года.